Des questions? Prière de nous téléphoner sans frais au : 1 800 231-9786

Rien de plus facile pour préparer un pain de ménage délicieux!



Mode d'emploi et livre de recettes

Robot-boulanger "Sall-In-One Deluxe"

BIVEKEDECKEB®

BLACK & DECKER*

All-In-One Deluxe[™] Automatic Breadmaker

Operating Instructions & Cookbook



Delicious Home Baked Bread Has Never Been Easier! B1630

Questions? Please call us Toll Free! 1-800-231-9786

Important Safeguards


hen using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:


Read all instructions.

- Do not touch hot surfaces. Use handles or oven mitts.
- To protect against a risk of electric shock, do not immerse cord, plug, or other parts of this Breadmaker in water or other liquid, except the Mixing Paddle, which may be immersed when removed from the Baking Pan for cleaning.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before cleaning, putting on, or taking off parts.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner.
 If the product requires attention within the warranty period, call the toll-free number listed on the cover of this manual for information on examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not allow cord to touch hot surfaces or hang over the edge of table or counter.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, a heated oven, or on top of a microwave oven.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot contents or liquids.
- To turn off, disconnect from outlet by grasping the plug. Do not yank on cord.
- Do not use Breadmaker for other than intended use.
- Do not use Breadmaker for storage purposes nor insert any utensils as they may create a risk

- of fire or electric shock.
- Avoid contact with moving parts.
- Do not remove the Baking Pan during operation. Press START/RESET and hold until you hear a beep if you need to stop operation.
- Do not pour any ingredients directly into the Breadmaker—only into the Baking Pan. It is important to remove the Baking Pan from the unit before putting ingredients into the Pan (except when using the "Add-Ingredient" function, see pg. 10) to avoid accidentally spilling ingredients into the oven chamber.
- Before operating, the Baking Pan must be in place to avoid electric shock.
- Place the Breadmaker at least 2 inches (50 mm) away from any walls or from under cabinets to allow for steam from vents.
- Do not cover the Breadmaker with towels or other material that may prevent steam from escaping. Some steaming from vents is normal.
- Do not clean with scouring pads. The Baking Pan and Mixing Paddle have a non-stick coating. Refer to the "Care and Cleaning" section of this book.
- Do not operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.
- This product is intended for household use only and not for commercial or industrial use.
 Use for anything other than intended will void the warranty.
- To avoid damaging the machine, do not place the Baking Pan or any other object on top of the unit.

Save These Instructions





Conserver ces mesures.

l'appareil.

commerciale ou industrielle.

• Afin d'éviter d'abîmer l'appareil, ne pas placer le plat de cuisson ni tout autre objet sur le dessus de

des vapeurs explosives ou inflammables.

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement, et non pour une utilisation

- lame de pétrissage et le plat de cuisson sont recouverts d'un enduit antiadhésif. Voir la section «Entretien et nettoyage» du présent guide.

 Ne pas utiliser l'appareil lorsque l'air est vicié par de susponse our inflammables.
- s'échapper des évents.
 Ne pas couvrir le robot-boulanger avec une serviette ou tout autre objet pouvant empêcher la vapeur de s'échapper de l'appareil. Il est normal qu'un peu de vapeur s'échappe des évents.
 Ne pas nettoyer avec des tampons à récurer. La
- secousses électriques.

 Éloigner le robot-boulanger d'au moins 50 mm
 (2 po) de tout mur afin de permettre à la vapeur de
- fonctionnement.
 Me pas verser d'ingrédients directement dans le robot-boulanger; il faut les mettre seulement dans le plat de cuisson. Il est essentiel de sortir le plat de cuisson de l'appareil avant d'y verser les ingrédients (sauf lorsqu'on se sert de la fonction d'ajout d'ingrédients; voir à la page 10) afin de ne pas éclabousser la chambre de cuisson de l'appareil.
 Le plat de cuisson doit être en place avant de mettre éclabousseil en marche afin d'éviter les risques de

(START/RESET) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce qu'on entende un timbre lorsqu'on veut arrêter le

- Ne pas retirer le plat de cuisson lorsque l'appareil fonctionne. Enfoncer la touche de démarrage
- electriques.

 Eviter de toucher aux pièces en mouvement.
- de rangement ni y insérer d'ustensiles. Cela présente des risques d'incendie et de secousses
- Ne pas utiliser le robot-boulanger comme espace
- retirer de la prise. Ne jamais tirer sur le cordon.

 Utiliser l'appareil seulement aux fins qu'il est prévu.
- renfermant des aliments ou des liquides chauds.

 Afin de débrancher l'appareil, saisir la fiche et la
- un four à micro-ondes.

 Déplacer avec une extrême prudence un appareil
- surface chaude.
 Ne pas placer près ou sur une cuisinière au gaz ou à l'électricité en service, dans un four réchauffé ni sur
- Me pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'un comptoir, ni le laisser entrer en contact avec une
 - fabricant présente des risques de blessures.

 Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- fonctionnement, qui est tombé par terre ou qui est endommagé. Lorsque la garantie couvre toujours le produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture pour obtenir de plus amples renseignements relatifs à l'examen du produit, sa réparation ou son réglage électrique ou mécanique. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le L'utilisation d'accessoires non recommandés par le
 - refroidir avant d'y ajouter ou d'en enlever des composantes, ou de le nettoyer.

 Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui présente un problème de cordon est abîmé, qui présente un problème de
 - Débrancher l'appareil avant de le nettoyer et lorsqu'on ne s'en sert pas. Laisser l'appareil refroidir avant d'y aiouter ou d'en enlever des refroidir avant d'y aiouter ou d'en enlever des
- cusson pour la nettoyer.

 Exercer une étroite surveillance lorsqu'on utilise
 l'appareil près d'un enfant ou que ce dernier s'en
- pas immerger le cordon, la fiche ou toute autre partie de l'appareil, sauf la lame de pétrissage qui peut être immergée lorsqu'on la sort du plat de
- poignées ou des mitaines.

 Afin d'éviter les risques de secousses électriques, ne
 - Ne pas toucher aux surfaces chaudes; utiliser les

સ્ત્રાંગુરુપાં કરી કરો માને સામ

orsqu'on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes.





Le produit peut différer légèrement de celui illustré.

CORDON
La longueur du cordon du produit a été choisie afin d'éviter les risques que présente un long cordon.
Lorsque le cordon n'est pas assez long, on peut utiliser un cordon de rallonge à fiche polarisée. Il faut un cordon de rallonge à fiche polarisée. Il faut un homologué par l'organisme Underwriters Laboratories (UL) ou par la CSA, selon le pays qu'on habite.
Lorsqu'on utilise un cordon de rallonge, s'assurer qu'il ne traverse pas la surface de travail ni qu'il pend de ne traverse pas la surface de travail ni qu'il pend de de traverse pas la surface de travail ni qu'il pend de durée. Éviter de le secouer ou d'y exercer une durée. Éviter de le secouer ou d'y exercer une contrainte au niveau de la prise ou de l'appareil.

VIS INDESSERRABLES du personnel qualitié. Pour minimiser les réparations uniquement à du poîtier. Pour minimiser les risques d'incendies ou de secousses électriques, ne pas tenter d'enlever le boîtier de l'appareil. L'utilisateur ne peut en remplacer aucune pièce. En confier les réparations uniquement à du personnel qualitié.

FICHE POLARISEE
L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une prise polarisée afin de réduire les risques de secousses électriques. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de le faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, il faut communiquer n'entre toujours pas dans la prise, il faut communiquer n'entre toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien certifié. Il ne faut pas neutraliser ce dispositif de sécurité.

du robot-boulanger Ce qu'il faut savoir à propos

Déballer le robot-boulanger avec soin et en retirer tout matériel d'emballage. Essuyer le plat de cuisson, la lame de pétrissage et la surface externe de l'appareil avec un linge propre et humide afin d'enlever la poussière pouvant s'être déposée lors de l'emballage. Ne pas utiliser de tampon à récurer ni aucun autre la passif pour nettoyer le robot-boulanger.

Prendre le temps de lire le présent mode d'emploi et livre de recettes, puis le ranger à portée de la main en accordant une attention particulière aux importantes mesures de sécurité incluses à titre préventif. Voir également les conditions de garantie et de service après-vente. Remplir la carte d'enregistrement du propriétaire et la poster.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION Rien ne vaut l'arôme d'un pain de ménage frais. Grâce au robot-boulanger All-In-One Deluxe^{me}, on peut, à l'ère électronique, savourer un bon pain à la mode d'antan. Uniquement parce que le robot-boulanger s'occupe de tout. Même si on n'a jamais fait de pain de sa vie, on se gonfle d'orgueil en réussissant tout ce qu'on entreprend avec le robot-boulanger.

Importantes mesures de sécutité

Important Safeguards



Things You Should Know About Your Breadmaker

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug—one blade is wider than the other. To reduce the risk of electric shock, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse it. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature by modifying the plug in any way.

TAMPER-RESISTANT SCREWS

This appliance is equipped with tamper-resistant screws to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, **do not attempt to remove the outer cover**. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done **only** by authorized service personnel.

ELECTRICAL CORD

The cord length of this appliance was selected to reduce safety hazards that may occur with a longer cord. If more cord length is needed, an extension cord with a polarized plug may be used. It should be rated not less than 10 amperes, 120 Volts, and have Underwriters Laboratories (U.L.) or Canadian Standards Association (CSA) listing, depending on the country. When using a longer cord, be sure it does not drape over a working area or dangle where it could be pulled on or tripped over. Handle cord carefully for longer life; avoid jerking or straining it at outlet and appliance connections.

Product may vary slightly from what is illustrated.

BEFORE FIRST USE

There's nothing like the aroma of fresh-baked bread. With the Black & Decker All-In-One Deluxe™ Automatic Breadmaker, you can have the old-fashioned goodness of homemade bread with today's automatic convenience. That's because the All-In-One Deluxe™ Breadmaker does the work for you. Even if you've never made homemade bread before, you'll rise to the occasion with this Breadmaker.

Please take a few minutes to read this Use & Care Instruction/Cookbook and to find a place to keep it handy for reference. Pay particular attention to the safety instructions provided for your protection. Review the product warranty and service statements and fill out and mail in the owner registration form.

Carefully unpack the Breadmaker and remove all packaging materials. To remove any dust that may have accumulated during packing, wipe the Baking Pan, Mixing Paddle, and outside surface of the Breadmaker with a clean, damp cloth. Do not use scouring pads or any abrasives on any part of the Breadmaker.







Important Safeguards	2
Polarized Plug	
Tamper-Resistant Screws	
Electrical Cord	
Before First Use	
Getting To Know Your Breadmaker	5
Quick Tips	
Names of Parts	
Control Panel Settings & Functions	6
Bread Type Setting Descriptions	
How to Use Your Breadmaker	
Using the "Add-Ingredient" Function	
Setting the Timer	
Troubleshooting	
Troubleshooting Guide	
Slicing & Storing Bread	
Care & Cleaning	
Storing the Unit	
Easy-Lift Grips	
Service or Repair	
Full One-Year Warranty	
COOKBOOK SECTION	
Bread and Dough Ingredients	
Tips for Getting the Best Results	
Tips for Handling Dough	
Recipe Index	
Recipes	
Need Help? (Questions and Answers)	
1 200 Number	26

7

<i>9E</i>	# 008- I
₽ £	
02	səttəəəA
	səдəэəл səp хəри <u>т</u>
71 sikq s	onseils pratiques pour la préparation d
ZI stetlus	Conseils pratiques afin d'optimiser les rés Lonseils pratiques pour la préparation d
9I ·····	91 êq el 19 ni eq əl 710 q 21 nəfib ərgıl
	TIAGE DE BECELLES
<i>ħI</i>	ns nu əb भेरीqmoə əbnsisələ ns nu əb भेरीqmoə əbnsisələ
<i>ħI</i>	บอกจากอยาง ของการอรา
<i>p</i> I	••••• Facilitant le transport
&I	
&I	тисцей हा пецоуаге
	nieq ub înəməşneri iə əşehəneriT
	ક્રુકતાતા ક્રુક તાતા કર્યું કે કામ
<i>II</i>	Dépannage
<i>01</i> ·····	કાંગ્રુપામાંતા હો કો કર્યકારિકેર્સ કાંગ્યુક્સ કાંગ્યુક્સ કાંગ્યુક્સ કાંગ્યુક્સ કાંગ્યુક્સ કાંગ્યુક્સ કાંગ્યુક્સ કાંગ્યુક્સ કાંગ્યુક્સ કાંગ્યુક્સ
01 strait	oèrgni'b tuojs'b nottonot al 9b nottasilitU
<i>L</i>	Utilisation du robot-boulanger
<i>9</i> ······	səşaləşər etmərəfilib səb notiqirəsə 🛚
g əpun	semmon sh usanneq ub snothnot ta sagalgàsi.
<i>c</i>	····· səşuesoduıoə səp uıo _N
<i>c</i>	sənbih sələsilə siləsilə sələsilə sələsilə sələsilə sələsilə sələsilə sələsilə sələsilə sələsilə sələsilə
<i>g</i>	raginaliarisation avec le robot-boulanger
£	noitezilitu ગર્હાતામુ કા ઉત્તરમ
£	иорлоэ
	səlds:rıəssəbni siV
£	કર્કરાંગ્રહી અને કોર્યો
7 ······	эtiruəəs əb sərurəm rətnəriodul







səşuesodwoə səp won

on joisdu on entonce la touche de démarrage. au bout de 60 minutes, lorsqu'on débranche l'appareil heure après la fin de la cuisson. Ce cycle se termine Cette fonction garde le pain au chaud jusqu'à une antomatiquement en service a la fin de la cuisson. Le cycle de maintien de chaleur entre

bas s en servir pour les reglages de ble enuer ou cursson super rapide ou pains sucres. On ne peut jorsqu on se sert des commandes pour pain de base, choisir la cuisson de la croûte (ordinaire ou foncée)

 rs commande de cuisson de la croute permet de torme voulue. Consulter les recettes du présent guide. optenue dans une machine à pâtes pour obtenir la la tarine prévue à cet effet. Il taut ensuite passer la pâte encore. Pour faire des pâtes alimentaires, utiliser de du challah, des bretzels, des tresses farcies et bien plus donner des petits pains, de la pizza, de longues miches, Pasta) permet de faire de la pâte qui se pétrit pour préparation de pâte ou de pâtes alimentaires (Dough)

 En fonction de la recette choisie, le réglage pour la des cycles de levage raccourcis. (comme celle au ble entier) à ce réglage en raison

ontre, on ne peut pas preparer de lourdes pates ntiliser la minuterie avec cette commande. En pour les recettes qui le demandent. On ne peut pas neure. On peut seulement utiliser cette commande isire **du pain blanc de base** en un peu plus de une Ts commande de cuisson super rapide permet de

breparation de pate ou de pates alimentaires. Eappareil comporte cinq réglages, dont un pour la .(di s) § 000

Le robot-boulanger sert à faire de grosses miches de

conseils pradues

endommager le robot-boulanger. cuisson. Cela peut nuire aux resultats et grandes que celles recommandées dans le plat de avec précision. Ne pas mettre des quantités plus resultats, il est essentiel de mesurer les ingrédients l'ordre indiqué dans la recette. Pour optimiser les IMPORTANT : Toujours ajouter les ingrédients dans du robot-boulanger.

Ne placer aucun objet sur le dessus

dni z eu ecuabbe. lorsqu'on s'en sert en raison de la vapeur centimètres (plusieurs pouces) des armoires d'éloigner le robot-boulanger à plus de 20 de vapeur s'échappe des évents. Il convient de s'échapper de l'appareil. Il est normal qu'un peu on tont autre objet pouvant empecher la vapeur Ne pas couvrir le robot-boulanger avec une serviette noix et fruits peuvent être triturés et mêlés au pain. sent coup en ignorant cette fonction; par contre, les cuisson, les ingrédients peuvent être incorporés d'un se sert de la minuterie (TIMER) pour retarder la optenir de plus amples renseignements.) Lorsqu'on relative à l'ajout d'ingrédients à la page 10 pour noix et les fruits demeurent entiers. (Voir la rubrique se fait entendre avant la fin du pétrissage. Ainsi, les sant la commande de cuisson super rapide. Le signal noix) aux recettes lorsqu'on se sert de tous les réglages, d'ajouter des ingrédients (comme des fruits ou des ● Un signal sonore se fait entendre lorsqu'il est temps

Tamiliarisation avec le robot-boulanger

Getting To Know Your Breadmaker


Quick Tips


- Your breadmaker makes large 2 lb (900 g) loaves.
- There are five settings including one for dough or pasta.
- The "Super Rapid Bake" setting can produce variations of basic white bread in just over an hour. This setting can only be used with recipes supplied. **You cannot use the timer** with this selection. This setting cannot handle heavier recipes such as whole grain because of its shortened rising cycle.
- Depending on the recipe you select, the "Dough/Pasta" setting will let you produce dough that can be shaped into dinner rolls, pizza, long loaves, challah, pretzels, filled braids, or more. For Pasta, be sure to use pasta or semolina flour. Pasta dough should be processed through a pasta maker or pasta shaper to form the desired shape. Consult the Cookbook section of this manual.
- The Crust Control function lets you choose "Regular" or "Dark" crust on the Basic, Super Rapid Bake, or Sweet settings. It cannot be used on the Whole Grain or Dough/Pasta settings.
- The "Keep Warm" function begins automatically after bread is baked. It keeps baked bread warm up to an hour after the baking is done. This function stops after 60 minutes or when the unit is unplugged, or the Start/Reset button is pressed.
- An "Add-Ingredient" function signals with beeps when it's time to add ingredients such as fruits or nuts to recipes used with any

setting except Super Rapid Bake. A beep signals before kneading is completed to let you know when to add ingredients. This feature helps keep fruit or nuts whole (See "Add-Ingredient Function" pg. 10 for more details). If you use the TIMER to delay baking, you may add all ingredients at once and bypass this function, however, your fruit or nuts may get "chopped" and blended into the bread.

- Do not cover the breadmaker with towels or other material that may prevent steam from escaping. Some steaming from vents is normal. Because of escaping steam, you should keep the breadmaker several inches (more than 20 cm) away from cabinets while making bread.
- Do not place any objects on top of the breadmaker.
- **IMPORTANT:** Add ingredients in the order they are specified in the recipe. For best results, accurate measuring of ingredients is very important. Do not put larger quantities than recommended into the Baking Pan as it may produce poor results and may damage the breadmaker.


Names Of Parts





Control Panel Settings & Functions





NOTE: When using the touch pad control, be sure to press the pad until you hear a beep.

1. Display

- The black arrow at the right side of the display indicates your bread setting choice; the left side arrow indicates the Dough/Pasta setting and Crust Color choices.
- The digital clock shows either the current time of day, or, when the breadmaker is operating, the time it will take for your bread to be completed under the selected setting.
- Shows minute-by-minute time countdown.
- Indicates troubleshooting message in the Window (see "Troubleshooting" pg. 11)

2. Clock Button

Use when setting the current time of day.

 The CLOCK button is used with the "Up" and "Down" arrows to set the 12 hour "AM" or "PM" digital clock.

3. Timer Button

Use when setting the TIMER to delay baking.

 The TIMER button is used with the "Up" and "Down" arrows to set the time you wish your bread to be complete (up to 13-hour delay).

4. Start/Reset Button

- Press to start operation and to display the time it will take for your bread to be completed under the selected setting.
- Press and hold to cancel the breadmaking operation. The red "on" light goes out & unit beeps (DO NOT press when you are just checking the progress of your bread or you will cancel your program).

5. Indicator Lights

- The red "on" light indicates that the breadmaking operation has started. When the cycle is complete, the red light will flash for 60 minutes in its "Keep Warm" cycle. If you do not remove the bread after 60 minutes, it will simply remain on to show you that the unit is still plugged in.
- The green "timer" light indicates that the timer function is on. When the actual breadmaking operation begins, the green light will go off, and the red light will come on.

Bread Type Setting Descriptions

NOTE: The number in parentheses following each setting description represents the total baking time.

Each setting begins with a preheat period which delays the mixing cycle until the desired temperature is reached within the oven chamber:

The preheat cycle does not add time to the Bread program.

6

température voulue dans la chambre de cuisson. La période de réchauffage ne rajoute pas de temps au réglage pour le pain.

la preparation du pain débute. Le temoin rouge

tonctionnement. Le témoin vert s'éteint lorsque

bour indiquer que l'appareil est toujours branché.

démarrage du robot-boulanger. A la fin du cycle,

toncye jorsdu'on veut vérifier la préparation du pain

témoin rouge de fonctionnement s'éteint et l'appareil

Il taut appuyer sur cette touche et la maintenir entoncée

fonctionnement et pour afficher le temps de cuisson

émet des signaux sonores (NE PAS entoncer cette

pour annuler le fonctionnement de l'appareil. Le

It aut appuyer sur cette touche pour demarrer le

4. Touche START/RESET (Démairage/Remise

Le témoin de fonctionnement rouge indique le

su risque d'annuer le programme).

du pain en tonction du reglage choisi.

pas retiré au bout de 60 minutes, le témoin reste allumé

qn càcle de maintien au chaud. Lorsque le pain n'est

le temoin rouge clignote pendant 60 minutes, la duree

Le témoin vert de la minuterie en indique le

NOTE: Le nombre entre parenthèses suivant chacune des descriptions représente le temps total de cuisson. Chaque réglage débute par une période de réchauffage qui retarde le cycle de pétrissage jusqu'à l'obtention de la

Description des différents réglages

s'allume alors.

STIOUPI G

(O.PZ Ų

afin de régler l'heure à laquelle on veut que le pain soit prét (jusqu'à 13 heures de délai).

cuisson retardée.

La touche TIMER est utilisée avec les flèches «^» et «v»

À utiliser pour le réglage de la minuterie pour la

3. TouchellMER (Minuterie)

affichage numérique.

A utiliser pour régler l'heure du jour.

La touche CLOCK est utilisée avec les flèches «^» et «v»

pour régler les 12 heures AM ou PM de l'horloge à

2. Touche Clock (Horloge)

relative au dépannage à la page 12).

Affiche le message de dépannage (voir la rubrique

 Jour ou le temps de cuisson qui reste en fonction du réglage choisi si le robot-boulanger est en service.

Indique le compte à rebours minute par minute.


croute.
 L'horloge à affichage numérique indique l'heure du jour ou le temps de critisson qui reste en fonction du

réglage choisi pour le pain. La flèche du côté gauche indique le réglage pour la préparation de pâte ou de pâtes alimentaires et les réglages de couleur de la

La flèche noire sur le côté droit de l'affichage indique le

1. Affichage

NOTE: Lorsqu'on utilise les commandes à effleurement, bien appuyer sur la commande jusqu'à l'émission d'un signal



shasman sha na pannad ub enotionot te સ્કુદાફિકેશ

enx bays.

Les recettes du présent guide ont été essayées dans les cuisines de Applica au Canada et aux États-Unis afin d'en optimiser les résultats. Il existe une grande différence entre les types de farine, de farine de maïs et quelques autres ingrédients qu'on retrouve dans chacun de ces autres ingrédients qu'on retrouve dans chacun de ces

minuterie à la page 10.)

réglage pour la pâte ou les pâtes alimentaires prépare la pâte pour permettre de réaliser plusieurs recettes, mais il faut lui donner la forme voulue et la faire cuire dans un four, ou la passer dans une machine à pâte. On peut programmer la minuterie afin que le pain soit préparé la nuit pendant le sommeil ou le jour lorsqu'on est au travail. (Voir la rubrique relative à l'utilisation de la

ux quatre réglages pour le pain, l'appareil mêle les ingrédients, pétrit la pâte et permet de faire automatiquement le pain du début à la fin. Le

NOTE: Le terme «farine tout usage», par exemple, désigne deux types distincts de farine selon qu'on l'achète au Canada ou aux États-Unis. Au Canada, on obtient de bons à d'excellents résultats en utilisant de la farine tout usage dans le robot-boulanger. Mais ce n'est pas le cas avec la farine tout usage achetée aux États-Unis.

de bons résultats si on utilise un autre robot-boulanger

recettes specialement pour le robot-boulanger (modèle

retrouvées en Amérique donnent de bons résultats. Nos

La plupart des grandes marques de farine et de levure

B1650) et celles-ci ne donneront pas nécessairement

conseillers en économie domestique ont conçu ces

Villisation du robot-boulanger

Choisir ce réglage pour les recettes qui utilisent du jus de

PAIN SUCRÉ à croûte ordinaire ou à croûte foncée (3 h 50)

Ce réglage sert uniquement pour faire du pain blanc de base avec une croûte ordinaire ou foncée. Voir le livre de recettes pour avoir la liste complète des pains qui peuvent être faits à ce réglage. Celui-ci ne convient pour aucune autre sorte de pain en raison du cycle de levage raccourci.

À cionțe ordinaire ou à croute foncee PAIN À CUISSON SUPER RAPIDE et

Ce réglage est utilisé pour faire du pain principalement constitué de farine blanche. Il se peut toutefois que certaines recettes contiennent un peu de farine de blé entier. Aux É.-U., s'assurer d'utiliser de la farine de boulangerie. Bien respecter les usage ou de la farine de boulangerie. Bien respecter les recettes. Les miches obtenues à ce réglage (croûte ordinaire) donnent de bons résultats lorsqu'on se sert de fromage, de noix ou de farine de maïs car ces ingrédients brunissent facilement. Choisir le réglage de pain de base à croûte foncée pour obtenir un pain à croûte foncée sans à croûte foncée pour obtenir un pain à croûte foncée sans modifier le temps de cuisson.

PAIN BLANC DE BASE à croûte ordinaire ou à croûte foncée (3 h 50)

On utilise ce réglage pour préparer de la pâte ou des pâtes alimentaires. On peut ensuite modeler la pâte pour en faire de la pizza, des petits pains, des bretzels, de longs pains ou des pains tressés qui doivent être cuits au four. On peut également s'en servir pour faire des pâtes alimentaires qui seront façonnées dans une machine à pâte. Il faudrait retirer la pâte du robot-boulanger au moment de l'ajout d'ingrédients (au bout de 40 à 45 moment de l'ajout d'ingrédients (au bout de 40 à 45 connaître les instructions spécifiques.

BYLE - BYLES VTIMENLVIKES (S P)

Ce réglage sert à la confection de pains contenant d'importantes quantités de farine de blé entier, de farine de seigle, d'avoine ou de son. Ce réglage comporte un cycle de levage supplémentaire permettant au blé et aux grains lourds de se dilater. Habituellement, les pains de blé entier ou multigrains sont plus courts et plus denses que les pains blancs ou sucrés. On ne peut pas se servir de la commande de réglage de la cuisson de la croûte pour faire ce type de pain.

BYIN DE BTĘ ENLIEB (4 P 10)

fruits, d'importantes quantités de sucre ou de fromage, ou d'autres ingrédients sucrés ajoutés tel que des raisins secs, d'autres fruits secs ou du chocolat. La température de cuisson est abaissée afin d'éviter de brûler le pain.

Description des différents réglages

Bread Type Setting Descriptions

BASIC BREAD/Regular Crust or BASIC BREAD/Dark Crust (3:50 hours)

This setting is used for breads which primarily use white flour, though some recipes may include small amounts of whole wheat flour as well. In the U.S., be sure to use Bread Flour; in Canada, you may use Canadian All-Purpose Flour or Bread Flour. Follow recipes carefully. Basic Bread/Regular Crust will produce good results when you are using ingredients such as cheese, nuts, or commeal as they tend to brown easily. Choose Basic Bread/Dark Crust, to produce a loaf with a darker crust without lengthening the baking time.

SUPER RAPID BAKE/Regular Crust or SUPER RAPID BAKE/Dark Crust (1:10 hours)

This setting is used **only** to make variations of **basic white bread** quickly whether you choose a "Regular" or "Dark" crust. **Refer to the recipe section of this booklet for a complete list of all recipes that can be used with this setting.** This setting cannot be used successfully to make breads other than those specified due to the shorter rising time of this cycle.

SWEET/Regular Crust or SWEET/Dark Crust (3:50 hours)

Use this setting for recipes that use fruit juice, large amounts of sugar, cheese, or added sweet ingredients such as raisins, dried fruit, or chocolate. Baking temperature is lower to prevent burning. **WHOLE GRAIN (4:10 hours)**

This setting is used for recipes with significant amounts of whole wheat or rye flour, oats, or bran. This setting has a longer rise cycle and preheat cycle to allow heavier grains to expand. Generally, whole wheat/multi-grain breads are shorter and denser than Basic or Sweet breads. You cannot use the Crust Color selections with this setting.

DOUGH/PASTA (2:00 hours)

This setting makes bread-style dough and pasta dough. Dough can be shaped to make pizza, rolls, pretzels, long loaves or braids that must then be baked in a conventional oven. It can also prepare pasta dough that must then be processed and shaped through a pasta maker. Pasta dough should be removed from the Breadmaker after the "Add-Ingredient" signals (in 40 - 45 minutes). Follow pasta recipes on page 32 for specific directions.

How To Use Your Breadmaker

he four bread making settings in this unit will combine ingredients, knead, and bake bread from start to finish – automatically. The Dough/Pasta setting makes dough for a variety of recipes but you must shape and bake the dough yourself in a conventional oven or process it in a pasta maker. To delay completion, the Automatic Timer may be programmed to make bread while you are at work or asleep. (See "Setting the Timer" pg. 10)

The Cookbook section of this book includes recipes that have been <u>thoroughly</u> tested in Black & Decker's own test kitchens both in the United States and Canada to ensure best results. Flours, cornmeal, and a few other ingredients vary widely between the two countries.

NOTE: The term, "All-Purpose Flour" for example, is applied to two totally different types of flour depending on whether it is purchased in the U.S. or Canada. Canadian "All-Purpose Flour" will produce

good to excellent results in this Breadmaker; whereas American "All-Purpose Flour" will produce poor results.

Therefore, each recipe is presented with two sets of ingredients – one for each country. Since ingredients are different, it is important that you double check to be sure you are following the appropriate recipe for ingredients in your country (U.S. or Canada) before using your Breadmaker.

Most North American national brand flours and yeasts will produce good results. Keep in mind that the recipes included here have been created by our Home Economists specifically for this automatic breadmaker (Model B1650) and may not produce acceptable results in other similar breadmakers.


7

How To Use Your Breadmaker




For all SETTINGS (including Dough/Pasta) follow these instructions:

■ Open the lid, grasp the wire handle with two A hands, and turn the Baking Pan to the left "Unlock" position, then remove it by pulling straight up on the handle. It is important to remove



the Baking Pan from the unit rather than add ingredients into the Pan while it is in place to avoid accidentally spilling ingredients into the oven chamber.

2 Attach the Mixing Paddle onto the shaft inside the Baking Pan by lining up the flat side of the Paddle with the flat side on the shaft. Gently push the Paddle onto the shaft.



- Always add ingredients into the Baking Pan in the order they are listed.
- Measure ingredients carefully & accurately. To measure liquids, use a see-through measuring cup and check the measurement at eye level.



When measuring dry ingredients, use standard dry measuring cups or measuring spoons and level off the ingredients with the straight-edge of a knife or metal spatula.

Inaccurate measurements, even if only slightly off, can make a difference in results.







Yeast is always added last. Be sure that the yeast does not touch the liquid ingredients, salt or shortening.

The Baking Pan can be installed in TWO POSITIONS. There are notches on two sides of the rim of the Baking Pan. Be sure to have a notched side facing toward you when you put the Pan into the oven chamber. Place the Baking Pan into the unit in a left diagonal position as illustrated. Using both hands, rotate the Pan in a clockwise





UNLOCKED




UNLOCK LOCK □

TOP VIEW LOCKED

direction until the notch on the Pan lines up with the lock arrow on the back wall of the oven chamber. Fold the handle down and click into place.


poignée jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place. baroi arrière de la chambre de cuisson. Abaisser la s'aligne sur la flèche de verrouillage qui se trouve sur la blat dans le sens horaire jusqu'à ce que l'encoche du plat montre la figure. A l'aide des deux mains, faire tourner le qonnant un angle en diagonale vers la gauche comme le cuisson. Placer le plat de cuisson dans l'appareil en lui






DEVERROULLE









lorsqu'on place le plat de cuisson dans la chambre de de cuisson. S'assurer qu'une encoche se trouve devant soi Il y a des encoches de deux côtés sur le rebord du plat ■ If existe DEUX FAÇONS de placer le plat de cuisson.

Suruəprods ne in levure ne touche pas aux ingrédients liquides, au sel • La levure doit être ajoutée en dernier. S'assurer que la





તાકા કુલા કિક મુક્સાલિક

métallique. Une mesure à peine imprécise peut g Laide d'un couteau à lame droite ou d'une spatule tasse ou une cuillère à mesurer standard et l'égaliser ■ Pour mesurer les ingrédients secs, bien remplir une

> bonı mesmer les liquides et verilier nue tasse à mesurer transparente précaution et précision. Utiliser ● Mesurer les ingrédients avec

> > cuisson selon l'ordre établi.

a jouter les ingrédients dans le plat de


taire ce qui suit.


▼ recettes du présent guide. Pendant la préparation, Choisir une recette dans le livre de

> fermement sur l'arbre côté plat de l'arbre. Insérer la lame en alignant le côté plat de la lame sur le zitué à l'intérieur du plat de cuisson Pixer la lame de pétrissage à l'arbre

> > cysmbre de cuisson.

L'appareil afin d'éviter de renverser des ingrédients dans la jes ingrédients directement dans le plat lorsqu'il est dans retirer le plat de cuisson de l'appareil plutot que de verser ligne droite vers le haut par la poignée. Il est important de





rouiller et en le tirant en taisant tourner le plat de cuisson à gauche pour le déver-

zissant la poignée métallique à deux mains, puis en Ouvrir le couvercle et retirer le plat de cuisson en sai-

Alimentaires).

(A combris celui pour pâte ou pâtes Faire ce qui suit pour tous les REGLAGES



Tilisation du robot-boulanger

rebours du temps de cuisson à intervalles de une minute (3:49,

crotte soit ordinaire ou toncée). L'attichage tait un compte à

choisit le règlage pour un pain de base (peu importe que la

cugnorant est alors remplacé par "3:50", par exemple, si on

rouge de fonctionnement s'allume. L'affichage "12:00 AM"

I appareil émette un signal sonore et que le témoin

L Futoucer la touche de demarrage Jusqu'a ce que

la flèche de l'affichage indique la couleur

qe ja conjent qe ctonte înadn a ce dne

pase' a cursson suber rapide ou sucres,

type de pain. La flèche de l'affichage se déplace alors au

touction de la recette choisie en appuyant sur la touche du

démarrage. On peut toutetois choisir un autre réglage en

Lonr. bréparer une miche de pain de base avec une

croûte ordinaire, il suffit d'enfoncer la touche de

tarder, il n'est pas nécessaire de régler l'HORLOGE.

Jonr. Toutetois, pour commencer la panification sans

indiquer le TYPE DE PAIN DE BASE avec une croûte

se servir de la MINUTERIE, il faut d'abord régler l'heure du

ORDINAIRE, puis 12:00 AM clignote dans l'affichage. Pour

■ prise (120 volts). Deux FLECHES sont affichées pour

Lermer le couvercle et brancher l'appareil dans une

entre autres). Pour les pains de

super rapide, pain sucre,

choix suivant (cuisson

voulue en enfonçant la touche

choisir la couleur de croûte

voulue (pâle ou foncée).

How To Use Your Breadmaker

Close the lid and plug into an outlet (120 volt). Two ARROWS will come up in the display window indicating BASIC BREAD TYPE with a REGULAR crust and


To bake a Basic loaf of bread with a Regular Crust, simply press the START/RESET Button. However, you can choose a different setting for your

BREAD CRUST CLOCK TIMER START RESET Basic, Rapid Bake, or Sweet Bread setting, choose a crust color by pressing the CRUST COLOR button until the arrow in the window lines up with either "Regular" or "Dark."

TPress the START/RESET Button once until it ting (regardless of whether you chose "Regular" or

EREAD CRUST CLOCK TIMER "Dark" crust). It will count down the remaining time in one-minute intervals (3:49, 3:48, etc.) until the bread is done. When the baking is complete, several beeps will sound to alert you that the bread is ready and the red indicator light will begin flashing. In addition, a flashing 12:00 AM will reappear in the display screen.

12:00 AM will flash in the display window. If you wish to use the TIMER to delay baking, you will first have to set the correct time of day. However, if you want to start the breadmaking operation now, it is not necessary to set the CLOCK.





beeps and the red "on" indicator light comes on. The flashing 12:00 AM will be replaced by, for example, 3:50, if you chose a recipe for the Basic Bread set-

borgnee du plat. sa poignée. Abaisser et enclencher la **Sortir le plat en le tirant vers le haut par** strière de la chambre de cuisson. tièche de déverrouillage de la paroi ce dne Lencoche du plat s'aligne sur la controer le plat vers la gauche jusqu'à métallique des deux mains et taire L'appareil. En saisir la poignée

To sortir le plat de cuisson de Mettre des mitaines ou prendre des poignées pour

qisbarajine pendant le cycle de cuison. l'effondrement du pain. Les gouttelettes de vapeur devraient est règle au mode de cuisson super rapide) afin d'éviter CUSSON (pendant environ la dernière ni lorsque l'appareil OUVRIR LE COUVERCLE PENDANT LE CYCLE DE de mélange et de pétrissage. IL NE FAUTTOUTEFOIS PAS échéant, on peut ouvrir le couverde pour surveiller les étapes vapeur se forment sur le hublot pendant le processus. Le cas brèparation du pain. Il arrive partois que des gouttelettes de bratiques permettant de suivre les étapes de la Lappareil est doté d'un hublot d'observation des plus

relatives au façonnage, au levage et a la cuisson. pâte à la fin de la préparation et suivre les directives de la recette rèsultats mèdiocres. Afin d'optimiser le rendement, retirer la longtemps dans i appareil, elle peut trop lever et donner des ce cycle ne comporte aucune cuisson. Si on laisse de la pâte trop lorsqu'onprépare de la PATE ou des PATES ALIMENTAIRES car NOTE: Le cycle de mainiden au chaud ne tonctionne pas entoncée jusqu'à ce que l'attichage disparaisse.

d'entoncer la touche de démairage (RESET) et de la maintenir chaud avant la fin de la période de 60 minutes, il suffit maintien au chaud. Pour arrêter le cycle de maintien au blat de cuisson de l'appareil en tout temps pendant le cycle de délais afin d'éviter qu'il ne devienne pâteux. On peut retirer le Jonis branché. Il faudrait alors sortir le pain dans les meilleurs cilgnoter et il reste allumé pour indiquer que l'appareil est toucycle de maintien au chaud prend fin. Le témoin arrête de est garde au chaud pendant ce temps. Au bout de l'heure, le maximum de 60 minutes après la fin de la cuisson et le pain cuisson. Le témoin rouge continue de clignoter pendant un Chaud qui démarre automatiquement à la fin de la rsppareil est doté d'une tonction de maintien au

se remet à clignoter. le temoin rouge clignote. De plus, l'affichage "12:00 AM" signaux sonores pour indiquer que le pain est prêt et 3:48, etc.). A la fin de la cuisson, l'appareil émet plusieurs

This Breadmaker is designed with a **Keep Warm** • function that automatically begins when baking is complete. The red light will continue to flash for up to 60 minutes after baking is complete and will keep bread warm during that time. At the end of the hour, the **Keep Warm** cycle will end and the light will remain on constantly, indicating the unit is still plugged in. The bread should then be removed as soon as possible to avoid getting soggy. You may remove the Baking Pan any time during the **Keep** Warm cycle. To turn off the **Keep Warm** feature before the 60 minutes are up, simply press the START/RESET button and hold it until the display time clears.

NOTE: The **Keep Warm** feature does not function for the DOUGH/PASTA setting since baking is not involved in this program. If you leave finished dough in the unit over a period of time, it may over-rise and produce poor results. For best results, remove dough at the end of the program and follow the recipe directions for shaping, rising, and baking.

9 This unit has a convenient Viewing Window so that you may watch the progress of the bread as it is mixed, kneaded, and baked. Occasionally, some moisture may form in the window during the rising cycle. If moisture forms, you may lift the lid to look inside during the mixing and kneading stages, however, DO NOT OPEN THE LID DURING THE BAKING CYCLE (approximately the last hour or during the Super Rapid Bake setting) as this may cause the bread to underbake. Most of the moisture should disappear during the baking cycle.

To remove the Baking Pan, use pot holders or **IU** oven mitts, grasp the wire handle with both hands and turn the Pan to the left until the notch in the pan lines up with the unlock arrow on the back wall of the oven chamber. Pull straight up on the Baking Pan. Fold and lock the wire handle down. Turn the pan on its side and gently shake the bread



Vilisation du robot-boulanger



out onto a wire cooling rack. The Baking Pan and Mixing Paddle have a non-stick coated finish so that the bread should come out easily. Do not use metal

utensils to remove bread as they may scratch the nonstick coating. If you have





difficulty removing bread from the Baking Pan, slide a flat rubber or plastic spatula along the sides of the pan to loosen the loaf. Turn the pan over and shake the loaf out. Allow the bread to cool before slicing. If the Mixing Paddle remains in the bottom of your loaf, allow the loaf to cool then use a plastic spoon or rubber spatula to remove the paddle. Do not use a knife or other sharp metal object as this will scratch the non-stick coating on the Mixing Paddle.

Using The "Add-Ingredient" **Function**

■ All settings, except for Rapid Bake, have a builtin "Add-Ingredient" function which signals with beeps when it's time to add ingredients such as fruits or nuts. The beeps sound before kneading is complete to let you know it's time to add the ingredients. The actual time of the beeps can vary up to 5 minutes depending on the room temperature at the time when you started the bread making program. The following chart can be used for reference:

Setting Signals	When to add Ingredients after Starting Program	<u>Time Displayed</u> <u>when Beeper</u> <u>Signals</u>
Basic Bread	30-35 minutes into program	3:15-3:20
Sweet Bread	30-35 minutes into program	3:15-3:20
Whole Grain	37-42 minutes into program	3:28-3:33
Dough	40-45 minutes into program	1:15-1:20

This function lets you add ingredients so that they don't get chopped up by the Mixing Paddle and blended into your loaf. If you are using the TIMER to delay baking (perhaps while you are asleep

or away from home), you may bypass this function by ignoring the signal and adding ingredients in the order called for in the recipe, however, you may end up with somewhat broken pieces.

To add ingredients, raise the lid and carefully pour the ingredients into the Baking Pan. CAUTION: It is important to avoid spilling ingredients into the oven chamber.

Setting The Timer (For Delayed Completion)

Use the TIMER when you would like to delay the completion of your bread or dough/pasta. This feature allows you to delay bake time for up to 13 hours. For example, it lets you set the TIMER at 7 p.m. one evening so that you can wake to fresh bread by 8 a.m. the following morning. **NOTE:** The TIMER cannot be used with the Super Rapid Bake setting.

To set the TIMER. follow these instructions:

NOTE: Be sure you have followed the "How to Use Your Breadmaker" **steps 1-6** in preparing the ingredients in the Baking Pan. It is not recommended that you use the "Delayed Completion" function and TIMER with recipes that call for fresh ingredients that might spoil such as eggs, fresh milk, buttermilk, or cheese.

■ To use the TIMER, you must first set the digital Laclock to the correct time of day. To change the flashing 12:00 AM, first press the CLOCK button. While the "12" is flashing, the hour can be set by **immediately** pressing the "Up" and "Down" arrows to change the time in 1 hour intervals. Make sure the "AM" or "PM" displayed is appropriate. While the **correct hour is flashing** in the display, press the CLOCK button again to set the minutes. If the hour display has stopped flashing before the minutes have been set, press the CLOCK button twice. While the "00" is flashing, the minutes can be set by pressing the "Up" and "Down" arrows. You may hold either arrow to rapidly change the time in 5 minute intervals, or press and release to change 1 minute at a time.

Once the clock is set, the TIMER can easily be set following similar steps. To wake up to the aroma of fresh baked bread at 8:30 AM for example, press and hold the TIMER button until TIMER appears

Sinon, le changement se tait à raison de une minute à la tois. minutes à la fois, il suffit de maintenir la flèche entoncée. le haut ou le bas. Pour faire avancer par multiples de cinq boszipje de régler les minutes en appuyant sur les tièches vers régler les minutes. L'affichage "00" clignote alors et il est appuyer de nouveau sur la touche de réglage de l'heure pour est bien la bonne. Une fois l'heure juste affichée, il faut haut ou le bas. S'assurer que la mention AM ou PM affichée untitiples de une heure en appuyant sur les tièches vers le clignote alors. Il est ensuite possible de modifier l'heure en sur la touche de réglage de l'heure (CLOCK). Seul le chiffre 12 l'attichage clignotant de "12:00 AM", il faut d'abord appuyer ■ Lyonoge à l'heure correcte du jour. Pour changer Pour se servir de la minuterie, il faut d'abord régler

esocits, du lait frais, du babeurre ou du fromage. omportant des alments frats qui peuvent se gater comme déconseillé d'utiliser la MINUTERIE pour des recettes préparation des ingrédients dans le plat de cuisson. Il est précédente sur l'utilisation du robot-boulanger lors de la NOTE: Bien se conformer aux étapes 1 à 6 de la rubrique

Kėgler la minuterie comme suit.

cnissou sabet rapide. ne peut pas utiliser la MINUTERIE avec la commande de obtenir un pain frais à 8 h le lendemain matin. **NOTE** : On peut ainsi régler la MINUTERIE à 19 h un soir de façon à


le temps de cuisson à un maximum de 13 heures. On à une heure ultérieure. Cette fonction permet de reporter préparation du pain, de la pâte ou des pâtes alimentaires On se sert de la MINUTERIE pour programmer la

(Pour programmer la cuisson.) માં કુલાકુર વાના માતા તાલુકા કર્મ

an Lopot-ponjanger: pas renverser des ingrédients dans la chambre de cuisson MISE EN GARDE: Il est essentiel de prendre garde de ne

délicatement les ingrédients dans le plat de cuisson. Pour ajouter des ingrédients, soulever le couvercle et verser

sjiments soient hachés au cours de la préparation. l'ordre indiqué dans la recette. Toutetois, il se peut que ces en ignorant le signal et en ajoutant les ingrédients dans est absent ou qu'on dort), on peut oublier cette fonction IS MINUTERIE pour programmer la cuisson (lorsqu'on bétrissage et mélangés dans la pâte. Lorsqu'on se sert de sorte qu'ils ne soient pas triturés par la lame de Cette tonction permet d'ajouter des ingrédients de



la préparation. Utiliser le tableau suivant à titre de tableau selon la température ambiante au début de d'un maximum de 5 minutes de l'heure indiquée au Le moment auquel se fait entendre le signal peut varier des noix. Le signal sonne avant la fin du pétrissage. moment d'ajouter des ingrédients comme des fruits ou d'ingrédients qui indique à l'aide d'un signal sonore le comportent une fonction intégrée d'ajout

Tous les réglages, saut celui de la cuisson super rapide,

sjuəipə.Bui.p Tilisəğön de lə fonction d'əjout

égratigner le revêtement de la lame. ranchant pour retirer la lame du pain car cela peut Me pas utiliser un couteau ou tout autre objet metallique eu bjastique ou une spatule en caoutchour l'en sortir. qsus le pain, laisser retroidir le pain puis utiliser une cuillère avant de le trancher. Si la lame de pétrissage est coincée I aguer pour demouler le pain. Laisser le pain refroidir long de la paroi du plat. Retourner le plat de cuisson et Signature abatule plate en plastique ou en caoutchouc le revêtement antiadhésit. Si le pain ne sort pas du plat, faire metalliques pour retirer le pain car ils peuvent égratigner le





Ne pas utiliser d'ustensiles taciliter le démoulage du pain. revêtement antiadhésit atin de

Fe plat de cuisson et la lame de pétrissage ont un démouler le pain sur une grille de retroidissement. Deposer le plat de cuisson sur le côté et l'agiter pour



Vilisation du robot-boulanger

de depannage suivant.

opteuns bonr du pain ou de la pâte, consulter le guide Eu cas de problèmes spécifiques relatis aux résultats panification.

toncye de démarrage pour actionner le processus de Lorsque l'appareil est retroidi, il suffit d'enfoncer la cuisson et laisser refroidir l'intérieur de l'appareil. immédiatement. Ouvrir le couvercle, retirer le plat de retroidir après la cuisson et qu'il ne peut être réutilisé l'appareil n'a pas eu suffisamment de temps pour enfonce la touche de démarrage. Cela signifie que ■ Il se peut que le mot "HOT" soit affiché lorsqu'on


de service Black & Decker de la région. rn.e qn bresent guide pour obtenir I adresse du centre Composer le numéro sans frais indiqué sur la couvercentre de service de la région pour le faire réparer. Débrancher alors l'appareil et communiquer avec le fonctionnement. NE PAS SE SERVIR DE L'APPAREIL. affiché. Ce message signifie qu'il y a un problème de ■ Forsque l'appareil fonctionne mal, le message «-:--» est

robot-boulanger ainsi qu'aux recettes et aux ingredients. dnestions précises relatives au fonctionnement du La rubrique «Besoin d'aide?» (à la page 38) expose des

Dépannage

et que la mention « O Hr TIMER ERR » est affichée, vers le haut ou le bas. Lorsque le témoin vert ne s'allume pas clignote. On peut alors modifier l'heure à l'aide des flèches maintenir entoncée jusqu'à ce que le chittre des heures minuterie, il faut enfoncer la touche de la minuterie et la délai excédant 13 heures. Pour régler de nouveau la strichée, cela signifie que la minuterie est réglée pour un bss et due la mention «13 Hr TIMER ERR » est la minuterie s'allumera. Lorsque le témoin vert ne s'allume qe is panification clignotera brièvement et le témoin vert de • enfoncer la touche de la minuterie. Le temps de la fin Pour actionner la minuterie de la préparation retardée,

Theure juste est affichée. est réglée lorsque la mention 30 arrête de clignoter et que à l'aide de la flèche vers le haut ou vers le bas. La minuterie Lorsque le chiffre 00 clignote, on peut régler les minutes à 30 tarder la touche de la minuterie pour régler les minutes. mention de l'heure clignote encore, il faut enfoncer sans de la minuterie et la maintenir enfoncée. Pendant que la plus avant d'avoir réglé les minutes, entoncer la touche de l'heure clignote, 5i la mention de l'heure ne clignote entoncer la touche de la minuterie tandis que la mention que la mention AM est affichée. Pour régler les minutes, remplacer la mention 12 par la mention 8, en s'assurant clignote, entoncer la flèche vers le haut ou vers le bas pour comme lors du réglage de l'heure. Lorsque le chiffre 12 affichée et que le chiffre 12 de la mention 12:00 AM clignote maintenir enfoncée jusqu'à ce que la mention TIMER soit pain trais à 8 h 30, entoncer la touche de la minuterie et la semblables. Ainsi, pour se réveiller à l'arôme du bon MINUTERIE TIMER en suivant des étapes Deut de l'horloge est réglée, on peut facilement régler



mode de maintien au chaud pour 60 minutes. indiquer que le robot-boulanger se trouve automatiquement en Je baju est bret. Le temoin rouge se met alors à clignoter pour la fois. A la fin du compte à rebours, un signal sonore est emis et rebours, du temps de parification se tait à raison d'une minute à panification est affiché (3 h 50 pour un pain sucré). Le compte à

Lorsque la panification débute, le témoin vert s'éteint et le témoin rouge s'allume et le temps requis à la

taut entoncer à une seule reprise la touche de la minuterie. reste à la panification lorsque le témoin rouge est allumé, il rises la touche de la minuterie. Pour vérifier le temps qui De témoin vert est allumé, il faut enfoncer à deux rep Lour vérifier le temps qui reste à la panification lorsque

touche de la minuterie et le témoin vert s'éteint. Pour annuler la fonction de la minuterie, enfoncer la

bonr nn délai supérieur de panification retardée. temps de panification des pains sucrès). Règler la minuterie intérieur au temps de panification requis (ainsi, 3 h 50 est le cela signifie que la minuterie est réglée pour un délai

How To Use Your Breadmaker


on the display, and the "12" of 12:00 AM flashes as it did when setting the clock above. While the "12" **is flashing,** press the "Up" or "Down" arrows to change the "12" to "8", checking to make sure "AM" is displayed. To set the minutes, press the TIMER button while the hour setting is flashing. If the hour setting has stopped flashing before the minutes have been set, press and hold the TIMER button. With the hour setting flashing again, immediately press the TIMER button to set the minutes. While the "00" is **flashing**, the minutes can be set to "30" using the "Up" or "Down" arrows. When the "30" stops flashing and the current time is displayed, the timer is set.

To start the delayed completion timer, press the TIMER button. The completion time will flash **briefly** and be replaced by the current time in the display, and the green TIMER light will come on. If the green light does not come on, and "13 Hr TIMER ERR" appears on the display, you have set the TIMER for longer than the maximum 13 hour delay. To reset the TIMER hold the TIMER button until the hour setting flashes, and the time can be changed using the "Up" and "Down" arrows. If the green light does not come on, and "0 Hr TIMER ERR " appears, the TIMER has been set for a delayed completion time which is shorter than the actual bake time (for example 3:50 is the bake time for Sweet Bread). Reset the TIMER for a longer delayed completion time.

To cancel the TIMER function, press the TIMER button and the green light will go out.

To check the completion time while the green TIMER light is on, press the TIMER button twice. To check the completion time while the red light is on, press the TIMER button once.

6 When the actual breadmaking operation begins, the green "timer" light will go out, the red "on" light will come on, and total bake time (3:50 for Sweet Bread) will appear on the display. The bake time will count down in one minute intervals. When the end of the countdown is reached, a beeping signal will sound and your bread is complete. The red light will now begin flashing to show the Breadmaker has automatically activated the 60 minute "Keep Warm" function.



Troubleshooting

Specific questions about the breadmaker functions and problems with ingredients or recipes are addressed in the "Need Help?" section beginning on pg. 39.

- If there is an operational problem with the unit, you may see a hyphen, colon, double hyphen (-:-) message in the display window. This means there is an operational/mechanical malfunction. DO NOT USE THE UNIT. Unplug the unit and contact your local service center for repair. Call the toll-free number on the cover of this booklet to ask for the location of the Black & Decker service center nearest you.
- If the START/RESET button is pressed and the word "HOT" appears in the display window, it indicates that the unit has not cooled sufficiently after baking to use immediately again. Open the lid, remove the Baking Pan and allow the inside of the unit to cool. Once the unit has cooled sufficiently, pressing the START/RESET button will immediately start the breadmaking operation.
- For specific problems with Bread/Dough results, see the Troubleshooting guide on the next page:



Troubleshooting Guide



NOTE: The number one cause for poor results is improper measurement of ingredients (see page 8). The checklist below offers several possible solutions. Try one adjustment at a time and only make one change per loaf. If results do not improve with the first adjustment, move to the next possible solution.

	RES	SULTS	Loaf Rises Then Falls "Cratered Loaf"	Loaf Rises Too High "Mushroom Loaf"	Loaf Does Not Rise Enough	Flat Loaf Little To No Rising	Crust Too Dark	Uncooked Or Partially Cooked	Not Mixed Or Partially Mixed	Gnarly Knotted Top	Loaf Core Texture Heavy & Dense	High Altitude Adjustment
	SSIBLE OLUTIONS											
	FLOUR	↑		2Tbsp.						2 Tbsp.	2 Tbsp.	
ے	WATER	1		2 186pi	2 Tbsp.					2 Tbsp.	2 1 DOP1	
	OR MILK	-	2 Tbsp.	2 Tbsp.				2 Tbsp.				2 Tbsp.
EM		↑	1/4 tsp.	1/4 tsp.								•
MEASUREMENT	SALT	-			1/4 tsp.							
EAS	SUGAR OR	1			1 tsp.						1 tsp.	
M	HONEY	+		1 tsp.			1 tsp.					
	YEAST				1/4 tsp.						1/4 tsp.	
		1	1/4 tsp.	1/4 tsp.								1/4 tsp.
	WATER OR	Not Enough Water Or Milk			>				✓	~		
	MILK	Liquid Too Hot Or Too Cold				See Page 17						
		Too Old			>	'						
L	FLOUR	Low In Gluten Content			See Page 16	See Page 16						
DIEN		Too Fine	See Page 16		See Page 16				See Page 16			
INGREDIENT		None Was Added				~						
	YEAST	Out of Date Code				See Page 16						
		Used Fresh (Wrong Type)		See Pages 16 & 17	See Pages 16 & 17	See Pages 16 & 17					See Pages 16 & 17	
	SALT	Forgotten		~								
	SILLI	Too Much			~	~						

↑ Increase Amount

↓ Decrease Amount

12

3

- ◆ Diminuer la quantité
- T Augmenter la quantité

770	qoıT			^	^						
ZET	ÐilduO		>								
	Fraîche sisvusm) type)		səgsq rioV Tf tə Əf	Voir pages The at	səgaq rioV Tt 1 9 8t					səgsq nioV Tf tə Əf	
E TEACH	Périmée				Voir page 16						
INGRÉDIENTS	99ildu0				/						
)IEN	Frop fine	31 agsq 10V		Voir page 16				91 agsq 16V			
FARIN	Faible teneur en gluten			Voir page 16	Voir page 16						
	Périmée			<	<						
UO TIAJ	Liquide trop chaud ou froid				Voir page 17						
EVO	Sasse seq b uo use'b lisl			^				^	^		
TOATT	1	1/4 c.à thé	1/4 c. à thé								1\4 c. à thé
TEAN	→			1/4 c. à thé						1/4 c. à thé	
WIEI On	1		1 c. à thé			1 c. à thé					
	1			1 c. à thé						1 c. à thé	
HESURES INTERIOR INTE	1			1/4 c. à thé							
	1	1/4 c. à thé	1/4 c. à thé								
UO TIAJ	1	2 c. à table	2 c. à table				2 c. à table				2 c. à table
EVO	1			2 c. à table					2 c. à table		
EVBIN	↑		2 c. à table						2 c. à table	2 c. à table	
Muva	1										
SOLUTIOI POSSIBLE											
- KĘS	STATS	Sonfle puis tombe Forme un Cratère	Debordement Forme un champignon	Levée insuffisante	Pain plat, peu levé èvel asq pas levé	Croûte trop foncée	Pas ou pas assez cuit	Pas ou peu Pâlé Mêlé	Surface irrégulière	Mie lourdre et dense	Réglage en raison de l'altitude élevée

NOTE : La principale cause des résultats médiocres consiste en la mesure inappropriée des ingrédients (voir à la page 8). Le tableau suivant offre plusieurs solutions possibles. Essayer une solution à la fois et n'apporter qu'un seul changement par pain. Lorsque les résultats ne s'améliorent pas après le premier réglage, essayer une autre solution.



Sennagéb eb ebiud

connercie et ne rien ranger sur le connercie de l'appareil. pétrissage, on peut l'installer sur l'arbre. Refermer le accumulée sur le hublot. Pour éviter de perdre la lame de avant de les ranger; ne pas oublier d'essuyer l'humidité Bien assécher le robot-boulanger et toutes ses composantes

ાકાર્યતિકા કુંગ મુખ્યાનુકારમુ

couvercle amovible ni la lame de pétrissage au lave-vaisselle. au lave-vaisselle. NE PAS nettoyer le plat de cuisson, le MISE EN GARDE: Aucune pièce du robot-boulanger ne va petrissage.

uettoyer les restes de pâte collès dans le trou de la lame de d'un cure-dent ou d'une brosse de cuisine douce pour maintenant le raccord à oreilles au fond du plat. Se servir Vider le plat et le retourner, puis dégager la lame tout en chaude puis le laisser tremper entre 30 et 60 minutes. est coincée sur l'arbre après la cuisson, remplir le plat d'eau laver le creux sous la lame. Lorsque la lame de pétrissage Il convient de retirer la lame de pétrissage de l'arbre et de qu plat de cuisson peut etre lavé avec de l'eau savonneuse. NE JAMAIS IMMERCER LE PLAT DE CUISSON. L'intérieur Eviter d'endommager le joint en caoutchouc sous l'arbre. l'extérieur du plat de cuisson à l'aide d'un chiffon humide. chambre de cuisson avant de nettoyer l'appareil. Essuyer Ketirer le plat de cuisson et la lame de pétrissage de la

l'utilisation de l'appareil ni la qualité des résultats. de la vapeur. Cette situation est normale et n'altecte en rien l'enduit antiadhesit peut changer en raison de l'humidité et au risque de les égratigner. Avec le temps, l'aspect de puissants produits nettoyants ni d'ustensiles sur ces pièces recouverts d'un enduit antiadhésit. Ne pas utiliser de La lame de pétrissage et le plat de cuisson sont tous deux Plat de cuisson et lame de pétrissage

devrait se retermer tacilement sans avoir à le torcer. arrêter immédiatement et le remettre en place. Le couvercle sent de la résistance en tentant de refermer le couvercle, q euqommager le couvercle lorsqu'on le referme, Lorsqu'on charnière du robot-boulanger. On évite ainsi fentes du couvercle sont bien insérées dans les tiges de la Lorsqu'on remet le couvercle en place, s'assurer que les

hublot avec un nettoyeur à vitres com-**WIZE EN CYKDE** : NE LYS DEGONGL JG

un essuie-tout), puis bien l'assècher. un chiffon doux et humide (pas avec Nettoyer le hublot d'observation avec IMMERGER LE COUVERCLE. légèrement humide. NE PAS chiffon humide ou une eponge Lappareil vers soi. Lessuyer avec un couvercle à moitié et le tirer hors de pour en faciliter le nettoyage. Ouvrir le re convercie de l'appareil est amovible

COUVEICLE

tarine, de miettes ou d'ingrédients de la chambre de cuisson. chiffon ou d'une éponge humide toute accumulation de une eponge legerement humide. Enlever à l'aide d'un Essayer le corps de l'appareil avec un chiffon humide ou

Corps de l'appareil et chambre de cuisson

condition, nettoyer le robot-boulanger après usage Pour optimiser les résultats et garder l'appareil en bonne laisser retroidir avant de le nettoyer.

électriques, débrancher l'appareil avant de le nettoyer et le Mise en garde : Afin de prévenir les risques de secousses

Entretien et nettoyage

pour préparer des croûtons, du pouding au pain ou de la cnpes de 13 mm (1/2 po) ou de 25 mm (1 po) et s'en servir On peut trancher les restants de pain légèrement durcis en

plus rapidement qu'un pain de fabrication commerciale. aucun agent de conservation, il a tendance à sécher et à rassir avant de le servir. Puisque le pain de ménage ne contient pain est réfrigéré, le laisser reposer à la température ambiante le pain au congelateur dans un recipient étanche. Lorsque le pain. Pour le conserver longtemps (jusqu'à un mois), placer Lorsque la température est chaude et humide, réfrigérer le

à la température ambiante pour un maximum de trois jours. Kanger le pain inutilisé dans un sac ou un contenant étanche

sur le côté et le trancher.

dents de scie. Pour avoir des tranches carrées, placer le pain des tranches égales. Sinon, utiliser un couteau tranchant à Slice Right de Black & Decker, modèle EK300) pour découper utiliser un couteau électrique (comme le couteau électrique trancher. On peut se servir d'un couteau électrique (on peut métallique et le laisser refroidir de 15 à 30 minutes avant de le Pour optimiser les résultats, déposer le pain sur une grille

ning ub inəməşneri iə əşenəneri

Vilisation du robot-boulanger

How To Use Your Breadmaker



Slicing & Storing Bread

For best results, allow loaves to cool on a wire rack 15 to 30 minutes before slicing. You may use an electric knife (such as the Black & Decker Slice Right[™] Electric Knife Model EK300) for even slices. Otherwise, use a sharp knife with a serrated blade. For sandwich slices, place the loaf on its side and slice across.

Store bread tightly covered (resealable style bags or plastic containers work well) at room temperature up to three days. If weather is hot and humid, store in the refrigerator. For longer storage (up to one month), place bread in a tightly covered container in the freezer. If you store the bread in the refrigerator, leave it out to bring it to room temperature before serving. Since homemade bread has no preservatives, it tends to dry out and become stale faster than commercially-made bread.

Leftover slightly hardened bread may be cut into 1/2" (1.27 cm) or 1" (2.54 cm) cubes and used in favorite recipes to make croutons, bread pudding or stuffing.

Care & Cleaning

CAUTION: To avoid electric shock, unplug the unit and allow the Breadmaker to cool before cleaning.

For best performance and maintenance, it is recommended to clean the breadmaker after each use as follows:

Outer Body and Oven Chamber:

Wipe the outer body of the unit with a damp cloth or slightly dampened sponge. Use a damp sponge or cloth to wipe out any flour, crumbs, or other materials from the oven chamber.

Lid

This unit has a removable Lid for easy cleaning. Open the Lid halfway and pull it out towards you. Wipe it with a damp cloth or slightly dampened sponge. DO NOT IMMERSE THE LID in liquid. Clean the viewing window with a moist soft cloth (not paper towel), then be sure to wipe it dry.

CAUTION: DO NOT clean window with a commercial glass cleaner!

When reinstalling the lid, be sure the slots on the lid are fully inserted into the posts on the hinge of the Breadmaker. This will prevent damage when closing the lid. If you feel resistance when you try to close the lid, stop immediately and reposition it. The lid should close easily without any force being applied.

Baking Pan and Mixing Paddle

Both the Baking Pan and Mixing Paddle have a nonstick coated surface. Do not use any harsh cleaners or utensils on these parts as scratching may occur. Over time, the non-stick surface may change in color due to moisture and steam. This is normal and has no effect on its use or quality.

Remove the Baking Pan and Mixing Paddle from the oven chamber before cleaning. Wipe the outside of the Baking Pan with a damp cloth. Be careful not to damage the rubber seal under the shaft. NEVER TOTALLY IMMERSE THE BAKING PAN in water. You can hand wash the inside of the Baking Pan with soapy water. The Mixing Paddle should be removed from the shaft and the depressed area under the Paddle cleaned. If the Mixing Paddle is hard to remove from the Baking Pan after baking, fill the Pan with hot water and let soak for 30 minutes to an hour. Next, pour out the water, turn the Pan over and wiggle the Paddle loose while holding the winged coupling on the bottom of the Pan. Using a toothpick or soft kitchen brush clean out any dough left in the hole of the Paddle.

CAUTION: None of the breadmaker parts are dishwasher-safe. DO NOT place the Baking Pan, Removable Lid, or Mixing Paddle in the dishwasher.

Storing The Unit

Be sure to dry all parts before storing and wipe any moisture from the Viewing Window. To prevent loss, you may want to store the Mixing Paddle on the shaft. Close the Lid and do not store anything on top of the Lid.

Care & Cleaning



Easy-Lift Grips

If you are storing the unit in a cabinet or closet, use the handy built in grips at the bottom of the unit to help you lift the breadmaker easily.

Service Or Repair

For service, repair, or any questions regarding your appliance, call the "800" number on the cover of this book. Do NOT return the product to the place of purchase. Do NOT mail the product back to the manufacturer nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

Full One-Year Warranty

Applica warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a one-year period after the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident, misuse, or repairs performed by unauthorized personnel.

If the product should become defective within the warranty period, or you have questions regarding warranty or service, call Consumer Assistance and Information toll free at: 1-800-231-9786.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

Answers to any questions regarding warranty or service locations may be obtained by calling or by writing:

In the U.S.A. or Canada

Consumer Assistance and Information Applica Consumer Products, Inc. 6 Armstrong Road Shelton, Connecticut 06484 1-800-231-9786

Listed by Underwriters Laboratories, Inc. and Canadian Standards Association Copyright ©1995-2000 Applica Consumer Products, Inc. Pub No. 168633-43-RV02 Printed in Hong Kong



14





Homologue par les organismes Underwriters Laboratories, Inc. et CSA (Association canadienne de normalisation). Copyright ©1995-2000 Applica Consumer Products, Inc. Publ. n° 168633-43-RV-02 Imprimé en République populaire de Chine

120 V, 60 Hz, c.a. seulement, 600 watts

Aux Etats-Unis ou au Canada Consumer Assistance & Information Applica Consumer Products Inc. 6 Armstrong Road Shelton, Connecticut 06484, É.-U. 1 800 231-9786

Communiquer toute question relative à la garantie et au service à l'adresse ou au numéro de téléphone suivant.

Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite.

Applica garantit le produit pour un an à compter de la date d'achat, contre tout vice de matière ou de fabrication. La garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation ou des réparations effectuées par des personnes non autorisées. Advenant le fonctionnement irrégulier du produit dans les délais prescrits, ou pour toute question relative à la garantie ou au service, communiquer sans frais avec le sarantie ou au service, communiquer sans frais avec le service à la clientèle au numéro suivant : 1 (800) 231-9786.

Garantie complète de un an

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. NE PAS retourner le produit où il a été acheté. NE PAS poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page couverture.

Service ou entretien


Prises làcilitant le transport
Lorsqu'on range l'appareil dans une armoire, se servir des
prises commodes intégrées au socle de l'appareil pour en
faciliter la prise quand il faut soulever l'appareil.



Entretien et nettoyage

^{*} **BLACK & DECKER**: is a trademark of The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA





Bread & Dough Ingredients



Many ingredients differ between Canada and the United States. Cheese, confectioner's (icing) sugar, and commeal are just a few ingredients that vary between the two countries. The major difference is in flour.

Flours

Canadian flours are milled from harder wheats so breads can be successfully made from national brands of both **All-Purpose Flour** and **Bread Flour**. U.S. "All-Purpose Flour" will produce poor results and should not be used with this unit. In the U.S., it is important to use "Bread Flour" for tall, eventextured loaves.

- **Bread flour** is processed from hard wheat and is high in the protein substance called gluten. When mixed and kneaded, the gluten stretches and incorporates air bubbles to produce a light, fine-textured loaf. The stretchy resilience of gluten makes this kind of flour most tolerant to high temperatures, altitude, or high humidity.
- Canadian "All-Purpose Flour" is easy to find and has been extensively tested with the Canadian recipes included in this book with good results. Canadian Bread Flour may also be used with good results.
- Whole wheat and multi-grain flours contain the bran and germ of the grain. Although higher in fiber, these flours are lower in gluten than bread flour. Rye flour does not contain any gluten and therefore, must be used in combination with other flours. Whole wheat, multi-grain and rye flour typically produce shorter, denser loaves. Whole wheat flours vary greatly between the United States and Canada. Be sure to consult the recipes for tips on successful whole wheat breads. The recipes have been developed and tested using nationally available brands of flour.

Fat

• Butter, margarine or vegetable shortening are often interchangeable in most bread recipes. Fat adds flavor and tenderness to the dough. **Low**fat (diet) margarines are high in water content but may be substituted with acceptable results for people on a low fat diet.

Salt

• In very small amounts, *salt* adds flavor and controls the rising action of the yeast, allowing the dough to rise evenly. In high altitude areas, additional salt may be needed to improve bread results, however, keep in mind that too much salt may prevent the bread from rising.

Liquid

• *Milk*—whole, 1% or 2% fat, skim, buttermilk, or reconstituted (powdered) dry milk, and water are the most commonly used liquids in bread recipes. Milk provides a soft crust, and gives bread a velvety texture. If your recipe calls for powdered milk and you prefer to use fresh milk, simply substitute the milk for the water and powder. Water makes a crisper crust. Some recipes call for juice to be added as a flavor enhancer.

Sweeteners

 Natural sweeteners, such as white or brown sugar, honey, and molasses help the yeast in a recipe to grow. Sugar serves as food for the yeast. Without sugar, the yeast will not grow and the bread will not rise. The balance of sugar, salt, and yeast is a very important part of the bread making process. Sweeteners enhance the bread flavor and the browning process. If you prefer to use a sugar substitute, your baking results may vary with the type and amount of sugar substitute used.

Yeast

Yeast is a heat-sensitive plant that feeds on the sugar in dough. Too much heat will kill the yeast, too little will slow the yeast action. Check the expiration date to be sure the yeast is fresh. The recipes in this cookbook have been tested with **Bread Machine** yeast. If you prefer to use Traditional Dry yeast, Rapid Rise yeast or Quick Rise yeast, you will have to **increase yeast** amount by 1/4 teaspoon in your recipe; for example - if your recipe called for 1 teaspoon of yeast, increase the amount to 1-1/4 teaspoon. See the test for yeast freshness on the next page.

de la levure à la page suivante. mettre 1 1/4 c. à thé. Voir le test pour vérifier la fraîcheur recette demande 1 cuillère à thé de levure, il faut en indiquée dans la recette de 1/4 c. à thé. Ainsi, lorsque la nelle ou à action rapide, il faut en augmenter la quantité Lorsqu'on préfère utiliser de la levure sèche traditionont été essayées avec de la levure pour robot-boulanger. la fraicheur de la levure. Les recettes du present guide Vérifier la date d'expiration du sachet pour s'assurer de mais un manque de chaleur en ralentit le processus. nourrif du sucre dans la pâte. Un excès de châleur la tue, ■ La levure est une plante sensible à la chaleur qui se

Ə.INAƏT

selon le type et la quantité d'édulcorant utilisé. édulcorant, mais les résultats obtenus peuvent varier brunissement. On peut remplacer le sucre par un autre je gont du pain et en ameliorent le processus de qsus la préparation du pain. Les édulcorants rehaussent entre le sucre, le sel et la levure joue un rôle important lève pas et il en va de même pour le pain. L'équilibre sucre sert à alimenter la levure. Sans sucre, la levure ne le miel et la mélasse, stimule l'action de la levure. Le • Les édulcorants naturels, comme le sucre blanc ou brun,

Edulocorants

saveur du pain.

Certaines recettes demandent du jus pour améliorer la poudre par du lait. Leau seule durcit la croûte. lait frais, il suffit de remplacer les quantités d'eau et de demande du lait en poudre et qu'on prétère utiliser du tout en en ramollissant la croûte. Lorsque la recette préparation du pain. Le lait lui donne une belle texture d'eau) constitue le liquide le plus utilisé dans la écrémé, de babeurre ou un mélange de lait en poudre et ■ Le lait (entier, partiellement écrémé à 1 % ou à 2 %,

PIUDIT

régime à faible teneur en calories. un quarte acceptables pour les personnes qui survent un peancond q, ean warz effes peuvent servir et donner des margarines à faible teneur en calories contiennent

spors la teneur en gras et en calories du pain. Les Thuile pour remplacer les corps gras, mais on augmente de la pâte et en rehaussent le goût. On peut utiliser de recettes de pain. Les corps gras attendrissent la texture peuvent facilement être interchangés dans la plupart des ■ Le beurre et la margarine ou le shortening végétal

régime à faible teneur en calories. résultats acceptables pour les personnes qui suivent un peauconb d'eau mais elles peuvent servir et donner des margarines à faible teneur en calories contiennent

spors la teneur en gras et en calories du pain. Les Thuile pour remplacer les corps gras, mais on augmente de la pate et en rehaussent le gout. On peut utiliser de recettes de pain. Les corps gras attendrissent la texture peuvent facilement être interchanges dans la plupart des

● Le beurre et la margarine ou le shortening vegétal <u>rorig equal</u>

l'échelle nationale.

essayèes en utilisant des marques de farine retrouvées à bajus de blé entier. Les recettes ont été conçues et connaître les conseils relatifs à la préparation réussie de ou du Canada. Bien consulter les recettes pour grandement selon qu'elles proviennent des Etats-Unis bains blancs. Les farines de blé entier diffèrent sont normalement plus petits et plus lourds que les faits avec les farines de blé entier, de seigle et de céréales consequent, etre utilisée avec d'autres farines. Les pains de seigle ne renterme aucun gluten et doit, par moins de gluten que la farine de boulangerie. La tarine teneur en tibres est plus élevée, ces farines comportent renterment le son et le germe de la céréale. Même si leur

- Les farines de blé entier, de seigle et de céréales boulangerie provenant du Canada. réussir les recettes en utilisant de la farine de en donnant de bons résultats. On peut également celle-ci a été bien testée avec les recettes pour le Canada
- On trouve facilement la farine tout usage au Canada et élevées, à l'altitude ou aux régions très humides. gluten en tait la tarine la plus tolèrante aux températures texture légère et délicate. La résilience élastique du s'étire et incorpore des bulles d'air ce qui donne une gluten. Lorsqu'on melange et petrit la pâte, le gluten c'est une farine riche en un type de protéines, appelé ■ La farine de boulangerie est un produit de blé dur et
- grandes miches à texture unitorme. essentiel d'utiliser de la farine de boulangerie pour avoir de devrait pas être utilisée avec l'appareil. Aux États-Unis, il est vendue aux Etats-Unis donne des résultats médiocres et ne obtenir de bons résultats. Par ailleurs, la farine tout usage tarine de boulangerie des grandes marques nationales et ainsi utiliser indillèremment de la farine tout usage ou de la Les farines au Canada proviennent de blé dur; on peut

FAITINGS

différence la plus marquée se retrouve dans la farine. fromage, le sucre à glacer et la farine de mais. Mais la proviennent du Canada ou des Etats-Unis; entre autres, le De nombreux ingrédients sont différents selon qu'ils

ata par la pain de pain et la pâte





s'en servir.

La pâte peut être emballée dans du plastique et placée au congélateur pour une utilisation ultérieure. Ramener la pâte à la température ambiante avant de congrant de la pate à la température ambiante avant de la pate à la température ambiante avant de la pate à la pate à

Lorsqu'on laisse la pâte reposer et lever selon la recette, la placer dans un endroit chaud, à l'abri des courants d'air. Afin d'optimiser les résultats, couvrir la pâte de papier ciré et d'une serviette sèche et propre. Si la pâte ne double pas de volume, le pain peut ne pas être mœlleux.

Dans les recettes qui mentionnent un bol graissé ou huilé, il faut enduire le fond et les parois internes de ce bol d'environ une cuillère à table d'huile ou de shortening végétal amolli. On peut également utiliser un enduit antiadhésif végétal en vaporisateur afin de réduire l'apport en gras et en calories.

Lorsque la recette demande l'utilisation d'une surface légèrement enfarinée, étendre une ou deux cuillères à table de farine sur la surface. Enfariner également les doigts ou le rouleau à pâte pour faciliter la manipulation de la pâte.

Consels pratiques pour la préparation de pâte ingrédients secs à l'aide du rébord droit d'un couteau ou d'une spatule métallique. (Voir les techniques de mesure à la page 8.)

Utiliser de l'eau tiède; jamais de l'eau froide.
 Mesurer les ingrédients avec précision et niveler les

<u>Aux E.-U.</u>: Utiliser de la farine de boulangerie. <u>Au</u> <u>Canada</u>: Utiliser de la farine tout usage ou de la farine de boulangerie.

N'utiliser que des ingrédients frais.

Conseils pratiques afin d'optimiser les résultats

et laisser reposer le mélange pendant 10 minutes. D) Le mélange devrait mousser et dégager une forte odeur de levure. Lorsque ce n'est pas le cas, il faudrait se procurer de la levure fraîche.

de l'eau. (5) Placer la tasse ou le bol dans un endroit chaud

tasse ou dans un petit bol.

B) Incorporer 1 c. à thé de sucre dans l'eau puis saupoudrer 2 c. à thé de levure sur la surface

de la levure. A) Verser 1/2 tasse d'eau tiède dans une petite

Effectuer le test suivant pour déterminer la fraîcheur

ના કાર્ય કાર્ય કાર્ય કાર્ય કાર્ય કર્યા કર્યા કર્યા કાર્ય કાર્ય કાર્ય કાર્ય કાર્ય કાર્ય કાર્ય કાર્ય કાર્ય કાર્ય

Bread & Dough Ingredients



The following test can be used to determine whether your yeast is stale and inactive:


- A) Place 1/2 cup of lukewarm water into a small cup or bowl.
- B) Stir 1 tsp. of sugar into the water then sprinkle 2 tsp. of yeast over the surface.
- C) Place bowl or cup in a warm area and allow to sit for 10 minutes undisturbed.
- D) The mixture should foam and produce a strong yeast aroma. If this does not occur, fresh yeast should be purchased.

Tips For Getting The Best Results

- Use only fresh ingredients.
- <u>In the U.S.:</u> Use Bread Flour; <u>In Canada:</u> Use All-Purpose Flour or Canadian Bread Flour.
- Use lukewarm water not cold water.
- Measure ingredients accurately and level off dry ingredients with the flat side of a knife or metal spatula. (See page 8 for measuring techniques).

Tips For Handling Dough

- When recipes call for a "lightly floured surface," use about 1 to 2 tablespoons flour on the surface. You may want to lightly flour your fingers or rolling pin for easy dough manipulation.
- Recipes referring to a "greased/oiled" bowl call for about 1 tablespoon oil or soft vegetable shortening spread on the bottom and sides of the bowl. You may prefer to use a non-stick vegetable spray to "grease" the bowl to cut down on added fats and calories.
- When you let dough "rest" and "rise" according to a recipe, place it in a warm, draft-free area. For best results, cover the dough with waxed paper and a clean, dry towel. If the dough does not double in size, it may not produce a tender product.
- Dough may be wrapped in plastic and stored in a freezer for later use. Bring the dough to room temperature before using.



Recipe Index



The Basics

Basic White 100% Whole Wheat Dinner Rolls (dough recipe) Classic French (dough recipe) Caraway Rye	20 20 21
Super Rapid Bake Breads (70 minutes) Super Rapid Basic White Super Rapid Cinnamon Raisin Super Rapid Lemon Poppy Seed Super Rapid Cornbread Super Rapid Cheese 'N Onion Super Rapid Italian Herb	22 22 23 23
Sandwich Pleasers For The Brown Bag Club Lemon Poppy Seed Seven Grain Pumpernickel Cracked Wheat Buttermilk Wheat Chunky Nut Apple Cinnamon Granola Cornbread Oatmeal Nut	24 24 25 25 25 26 26
Dinner Favorites Italian Herb Bacon-Chive Potato Cheese 'N Onion Pesto Cottage Cheese Dill Pizza Dough (dough recipe) Sun-Dried Tomato & Rosemary	27 27 27 28 28
Treats For Every Age Cinnamon Raisin Maple Raisin Baked Pretzels (dough recipe) Cherry Cheese Coffeecake (dough recipe) Upside-Down Pecan Buns	29 29 30

•
•
L٠.

OO calmand van caciavitat citin t
Pains ienversés aux pacanes
Cake au café, au fromage et aux cerises (recette de pâte)30
Bretzels (recette de pâte)
95siderə'l 's znizisA
82 Aux raisins et à la cannelle
inslofter ever to a final of the second some of the second second second second second second second second se
, 1.00 , 1 , C
Aux tomates séchées et au romarin
82 (e) pâte de pâte)
82
12
Pors-d'oeuvre préférés
Aux flocons d'avoine et aux noix
82 sisan 9b anirel el A
Granola aux pommes et à la cannelle
Croquant aux noix
82 blé et au babeurre
१ प्रयाप्त अर्थात कर्म होता अर्था कर्म होता अर भूर स्थापित कर्म होता अर्था कर्म होता कर
Aux graines de pavot et au citron
Pains pour હેર્જી સામના વાતાના માના માના માના માના માના માના માના
£2
£5 sədrəri sənif xus nəilətl
£5 snongio xue tə agemort uA
Aux raisins et à la cannelle
Aux graines de pavot et au citron nortis us a sainte de pavot et au citron
Blanc de base
(səhmim 07) abiqer rapque nossius à enis q
Defree & series
De seigle au cumin in a seigle
12nininnelle (recette de pâte) (12ninin le séigle au cumin
Petits pains (recette de pâte)
De blé entier à 100 %
02
esed eb saie?



səttəsər des recettes

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
\mathcal{E}	kulich russekulich russe
$\mathcal{E}\dots$	Challah juit (recette de pâte)
ξE · · · · · 3	Brioches suédoises(recette de pâte)
£3	Brioches du carême (recette de pâte)
£3	(ə) şə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
	als no tient in terme de la constant

	જાય કાંગામ કાંગામ કર્યો ક
E	De base (recette de pâte)
	(e) spinario




Recipe Index



International	Favorites
uncinauvna	I A VUI ILED

Raspberry Braid (dough recipe) Hot Cross Buns (dough recipe) Swedish Tea Ring (dough recipe)	
Hot Cross Buns (dough recipe)	3
Diroubit tou imig (dought toupo,	
Jewish Challah (dough recipe)	
Russian Kulich	3
Pasta Recipes Basic Pasta Dough (dough recipe)	
Basic Pasta Dough (dough recipe)	3.

1	
Basic Pasta Dough (dough recipe)	Q
Dasic Fasta Dough (dough fecipe)	
Spinach Pasta Dough (dough recipe)	Q
Spinacii rasia Dougii (dougii recipe)	



These are the recipes you will bake time after time. Try these recipes first.

BASIC WHITE American Canadian 1-1/2 cups 1-1/2 cups water 2 tbsp. powdered milk 2 tbsp. 2 tbsp. shortening 2 tbsp. 1 tbsp. 1 tbsp. sugar 1-1/2 tsp. salt 1-1/2 tsp. 4-1/4 cups white flour* 4 cups 1-1/4 tsp. yeast 1-1/4 tsp.

- 1. Measure ingredients in the order listed into Baking Pan.
- Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Basic Bread Setting.
- 4. Select "Regular" or "Dark" crust.
- 5. Press Start There will be a 15-minute preheat delay before mixing begins.
- 6. Using oven mitts, remove bread when completion beeps sound.
- 7. Cool on a wire rack before slicing.

Time: 3:50 hrs

ľ	
D	
0	
9	
6	
/	
V	
7	
Ι	
C	
D	
П	
ı	
Ç	
7	
V	
7	
Н	
Η	
) [
7	
Δ\	
ī	

	Canadian
viotor.	1-1/2 cups
******	_
powdered milk	2 tbsp.
shortening	2 tbsp.
honey	2 tbsp.
molasses	2 tbsp.
salt	1-1/2 tsp.
whole wheat flour	3-1/2 cups
yeast	1-1/2 tsp.
	honey molasses salt whole wheat flour

- 1. Measure ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Whole Grain Setting.
- 4. Crust setting is pre-selected.
- 5. Press Start There will be a 25-minute preheat delay before
- 6. Using oven mitts, remove bread when completion beeps sound.
- 7. Cool on a wire rack before slicing.

Time: 4:10 hrs

▲ Helpful Tip

U.S. whole wheat flour results in a shorter, denser loaf than Canadian whole wheat flours. You can substitute one cup of white flour for one cup of whole wheat for a lighter, yet delicious wheat taste!



	GLAZE:	
1	egg, beaten	1
1 tbsp.	water	1 tbsp.

- 1. Measure ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Dough/Pasta Setting.
- 4. Press Start There will be a 25-minute preheat delay before mixing begins.
- 5. When cycle is complete remove dough from machine to a lightly floured surface. If necessary, knead in enough flour to make dough easy to handle. Divide dough into 12 - 18 pieces. Shape each piece into a smooth ball. Place balls, almost touching in two greased 8-inch (20 cm) square cake pans; cover and let rise for 30 minutes or until almost double in volume. Brush with glaze. Bake in 350° F (177° C) oven for 20-25 minutes or until golden brown and bottom sounds hollow when tapped. Remove from pans and let cool on wire racks.

▲ Helpful Tip

This recipe can be formed into cloverleaf, crescents, parkerhouse or bread sticks.





On peut façonner les petits pains en forme de trèfles, de croissants ou de bâtonnets.

Conseil pratique

- 1. Mesurer les ingrédients et les verser dans l'ordre indiqué dans le plat de
- 2. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire tourner pour le fixer en place. Refermer le couvercle.
- 3. Choisir le réglage pour la pâte ou les pâtes alimentaires (Dough/Pasta).
- 4. Enfoncer la touche de démarrage (STÂRT). Il y a un cycle de réchauffage de 25 minutes avant le début du pétrissage.
- 5. À la fin du cycle, retirer la pâte de l'appareil et la déposer sur une surface légèrement enfarinée. Le cas échéant, ajouter en pétrissant la pâte suffisamment de farine pour mieux manipuler la pâte. Diviser la pâte en 18 morceaux. Faire une boule uniforme avec chacun des morceaux de pâte. Déposer les boules très près les unes des autres dans deux plats carrés de 20 cm (8 po) graissés. Recouvrir et laisser lever pendant 30 minutes ou jusqu'à ce que la pâte ait presque doublé de volume. Badigeonner de glace Faire cuire au four à $177^{\circ}C$ (350° F) de 20 à 25 minutes ou jusqu'à ce que les pains soient dorés et que le dessous semble creux lorsqu'on le touche. Retirer des plats et laisser refroidir sur une grille.

1 c. à table	ทยอ	1 c. à table
Ţ	oeaf battu	I
	CFVCE	
1 1/2 c. à thé	əmvəl	1 1/2 c. à thé
18/14	*edonsld eninst	18/14
s c. à thé	[əs	2 c. à thé
S c. à table	sacre	2 c. à table
2 c. à table	Sninərohe	2 c. à table
S c. à table	enbuoq nə tisl	2 c. à table
12/31	neə	18/21
Au Canada	— aird an anaoay	sinU-statā xuA

BELIL2 BYIN2

de farine de blé entier pour obtenir un pain plus leger au peut également substituer une tasse de farine blanche à une tasse plus dense et plus trapu que le pain fait de farine canadienne. On La farine de blé entier en provenance des L'éats-Unis donne un pain

Conseil pratique

- Laisser le pain refroidir sur une grille métallique avant de le trancher. nossius el 9b nit el 9upibni.
- A l'aide de mitaines, retirer le pain de l'appareil lorsque le signal sonore ə\$essinəd np inqəp əj ineve səinnim ç
- Enfoncer la touche de démarrage (START). Il y a un cycle de réchauffage de
 - 4. Le réglage de la cuisson de la croûte est prédéterminé.
 - 3. Choisir le réglage pour le pain de blé entier (Whole Grain).
- tixer en place. Refermer le couvercle. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire tourner pour le
 - et les plat de la serie de les verser dans l'ordre indiqué dans le plat de

1 1/2 c. à thé	јелпљ	1 1/2 c. à thé
3 1/2 1	farine de blé entier	3 1/3 4
1 1/2 c. à thé	ləs	1 1/2 c. à thé
S c. à table	əsseləm	2 c. à table
S c. à table	ləim	S c. à table
S c. à table	gninəriohe	S c. à table
S c. à table	enbuoq nə tisl	S c. à table
12/11	neə	12/11
Au Canada		sin∪-etatā xuA

BYIN DE BLE ENTIER À 100%

- Laisser le pain refroidir sur une grille métallique avant de le trancher.
- A l'aide de mitaines, retirer le pain de l'appareil lorsque le signal sonore indique .ə&essitiəq ub tudəb əl tneve sətunim Ə
- Enfoncer la touche de démarrage (START). Il y a un cycle de réchauffage de
 - kégler la cuisson de la croûte à régulier (kegular) ou à foncé (Dark).
 - 3. Choisir le réglage pour le pain de base (Basic Bread). fixer en place. Refermer le couvercle.
- Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire tourner pour le 1. Mesurer les ingrédients et les verser dans l'ordre indiqué dans le plat de cuisson.

1 1/4 c. à thé	อามาอโ	1 1/4 c. à thé
14	*ədənəld əninst	₽₽/ [₽
1 1/2 c. à thé	ləs	1 1/2 c. à thé
1 c. à table	sncı.6	1 c. à table
2 c. à table	gninəroda	2 c. à table
2 c. à table	Pait en poudre	2 c. à table
12/11	neə	12/11
Au Canada		Aux États-Unis

DATIVE BLANC DE BASE


voici les recettes les plus populaires; à essayer avant toute autre!



əseq əp suied

* In U.S., use Bread Flour; in Canada, use either Bread Flour or All-Purpose Flour.

utiliser de la farine de boulangerie ou de la farine tout usage. Aux Etats-Unis, utiliser de la farine de boulangerie; au Canada,



de beurre à l'ail et de la faire rôtir. délicieux. Il suffit de le trancher sur le côté, de garnir la tranche

Lie l'é ning ub tiei aupitel é étatine était du pain à l'ail

- 7. Laisser le pain refroidir sur une grille métallique avant de le trancher fin de la cuisson.
- 6. A l'aide de mitaines, retirer le pain de l'appareil lorsque le signal sonore indique la -98essinad up judab al jueve sajunim 22
 - 5. Enfoncer la fouche de démarrage (START). Il y a un cycle de réchauffage de
 - 4. Le réglage de la cuisson de la croûte est prédéterminé. 3. Choisir le réglage pour le pain de blé entier (Whole Grain).
 - fixer en place. Refermer le couvercle.
- 2. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire tourner pour le 1. Mesurer les ingrédients et les verser dans l'ordre indiqué dans le plat de cuisson.

ə.mvəl	1 1/2 c. à thé
nimuə əb sənisıg	1 c. à table
əlgiəz əb ənirsi	11
*adonald ənirat	18/12
farine de blé entier	₹\$\\$\\$
ləs	1 1/2 c. à thé
əssələm	2 c. à table
cssonade	2 c. à table
gninəriode	2 c. à table
Pait en poudre	S c. à table
esu	13/11
	sinU-statž xuA
	lait en poudre shortening cassonade mélasse sel sel farine de blé entier farine de seigle farine de seigle

BYIN DE SEICTE YN CNWIN

гэнэпдед хпэр эшиод laisser retroidir sur une grille.

t c.a table

cuisson.) Ketirer les baguettes des plaques et les

int cuire deux, substituer la position des plaques au milieu du temps de (Pour s'assurer que les baguettes brunissent uniformément lorsqu'on en biets. Le dessous du pain semble creux lorsqu'on le touche.

8. Faire cuire au four de 5 à 10 minutes ou jusqu'à ce que les pains soient - əguetəm np ətsət np səttənged

cuire au four à 177 C (350 F) pendant 20 minutes. Badigeonner les badigeonner d'un peu de ce mélange le dessus de chaque baguette. Faire (1/4 po). Battre légèrement le blanc d'œuf et une cuillère à table d'eau et à l'aide d'un couteau tranchant sur une profondeur d'environ 6 mm Découper le dessus de chaque baguette en diagonale à 3 ou 4 endroits jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume (de 20 à 30 minutes). laisser lever dans un endroit chaud et à l'abri des courants d'air ou plaque. Badigeonner légérement chaque baguette d'huile. Recouvrir et saupoudrée de farine de mais (au goût) en plaçant la couture sur la

7. Deposer chaque baguette sur une plaque graissee et legerement

rouleau. Aiguiser les extrémités en les roulant doucement d'avant en qaus je seus qe ja jou&nem: ¿celjer jes extrémités et la conture du 25 cm sur 20 cm (10 po x 8 po). Rouler la pâte abaissée de façon serrée

- 6. Diviser la pâte en deux et abaisser chaque moitie en un rectangle de suffisamment de farine pour mieux manipuler la pâte. légèrement enfarinée. Le cas échéant, ajouter en pétrissant la pâte
- 5. A la fin du cycle, retirer la pâte de l'appareil et la déposer sur une surface de 25 minutes avant le début du pétrissage.
- 4. Enfoncer la touche de démarrage (START). Il y a un cycle de réchauffage
- 3. Choisir le réglage pour la pâte ou les pâtes alimentaires (Dough/Pasta). pour le fixer en place. Refermer le couvercle.
- 2. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire tourner le plat de cuisson.
- suep anbipui aipio j suep i jes verser dans l'ordre indique dans

2[424 6 2 L		aldet 6 a t
Ţ	blanc d'oeuf battu	I
1 c. à table	əlind	1 c. à table
1 c. à table	(ithelused) sïem əb əninet	/I c. à table
	CFVCE	
1 1/2 c. à thé	этлэ	1 1/2 c. à thé
18/18	*ədənəld ənirsi	31/18
1 c. à thé	ləs	1 c. à thé
2 c. à thé	sacre	2 c. à thé
₽₽/II	neə	1 ₱/፲ ፲
Au Canada	Recette de pâte	sinU-ztatž xuA

BAGUETTETRADITIONNELLE

Pains de base

t c.a table





CLASSIC FRENCH			
American	Cough Recipe Cough	Canadian	
1-1/4 cups	water	1-1/4 cups	
2 tsp.	sugar	2 tsp.	
1 tsp.	salt	1 tsp.	
3-1/2 cups	white flour*	3-1/3 cups	
1-1/2 tsp.	yeast	1-1/2 tsp.	

	GLAZE:	
1 tbsp.	cornmeal (optional)	1 tbsp.
1 tbsp.	oil	1 tbsp.
1	egg white, beaten	1
1 tbsp.	water	1 tbsp.

- 1. Measure first 5 ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.

3. Select: Dough/Pasta Setting.

- 4. Press Start There will be a 25-minute preheat delay before mixing begins.
- 5. When cycle is complete, remove dough from machine to a lightly floured surface. If necessary, knead in enough flour to make dough easy to handle.
- 6. Divide dough in half and roll each half into a 10" x 8" inch (25 cm x 20 cm) rectangle. Beginning at long end, roll up tightly as for jelly roll. Pinch seams and ends to seal. Taper ends by gently rolling back and forth.
- 7. Place each loaf, seam side down, on a greased baking sheet sprinkled with commeal (optional). Lightly brush each loaf with oil. Cover and let rise in warm, draft-free place until double in size, 20 to 30 minutes. With a sharp knife make 3 or 4 diagonal cuts about 1/4 inch (.64 cm) deep across the top of each loaf. Lightly beat egg white and 1 tablespoon water; brush some of egg white mixture over top of each loaf. Bake at 350°F (177°C) for 20 minutes. Brush again with remaining egg white mixture.
- 8. Bake 5 to 10 minutes more or until done. Bread should sound hollow when tapped. (For even browning when baking two loaves, switch positions of sheets halfway through baking.) Remove the breads from the sheets; cool on a wire rack. Yield: Makes 2 loaves.

CARAWAY RYE		
American		Canadian
1-1/2 cups	water	1-1/2 cups
2 tbsp.	powdered milk	2 tbsp.
2 tbsp.	shortening	2 tbsp.
2 tbsp.	brown sugar	2 tbsp.
2 tbsp.	molasses	2 tbsp.
1-1/2 tsp.	salt	1-1/2 tsp.
3/4 cup	whole wheat flour	1 cup
2-1/3 cups	white flour*	2-1/4 cups
1 cup	rye flour	1 cup
1 tbsp.	caraway seeds	1 tbsp.
1-1/2 tsp.	yeast	1-1/2 tsp.

- 1. Measure ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.

3. Select: Whole Grain Setting.

- 4. Crust setting is pre-selected.
- 5. Press Start There will be a 25-minute preheat delay before mixing begins.
- 6. Using oven mitts, remove bread when completion beeps sound.
- 7. Cool on a wire rack before slicing.
- Time: 4:10 hrs

◀ Helpful Tip

This crusty french bread, with its chewy texture makes a delicious garlic bread. Just slice lengthwise, top with garlic butter & broil.



* In U.S., use Bread Flour; in Canada, use either Bread Flour or All-Purpose Flour.

All the breads in this section will take only 1 hour & 10 minutes to complete. For rapid bread recipes, ingredient amounts are the same for Canada and the U.S.

SUPER RAPID BASIC WHITE

1-2/3 cups	water
3 tbsp.	powdered milk
3 tbsp.	shortening
3 tbsp.	sugar
1/2 tsp.	salt
4-1/4 cups	white flour*
4 tsp.	yeast

- 1. Measure ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Rapid Bake Setting.
- 4. Select "Regular" or "Dark" crust.
- 5. Press Start Mixing begins immediately.
- 6. Using oven mitts, remove bread when completion beeps sound.
- 7. Cool on a wire rack before slicing.

SUPER RAPID LEMON POPPY SEED

1-1/4 cups	lukewarm water
1-1/2 tsp.	lemon juice, freshly squeezed
2 tbsp.	powdered milk
1/2 tsp.	salt
2 tbsp.	sugar
2 tbsp.	shortening
3 cups	white flour*
1/2 tsp.	nutmeg
2 tsp.	lemon rind, freshly grated
2 tbsp.	poppy seeds
4 tsp.	yeast


- 1. Measure ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Rapid Bake Setting.
- 4. Select "Regular" or "Dark" crust.
- 5. Press Start Mixing begins immediately.
- 6. Using oven mitts, remove bread when completion beeps sound.
- 7. Cool on a wire rack before slicing.

SUPER RAPID CINNAMON RAISIN


1-2/3 cups	water
3 tbsp.	powdered milk
3 tbsp.	shortening
3 tbsp.	sugar
1/2 tsp.	salt
4-1/4 cups	white flour*
1-1/2 tsp.	cinnamon
1/2 cup	raisins
4 tsp.	yeast

◀ Helpful Tip


Rapid Bake loaves use 3 to 4 times more yeast than other bread types in order to have bread rise in such a short time period.



1. Measure ingredients in the order listed into Baking Pan.









7. Laisser le pain refroidir sur une grille métallique avant de le trancher sonore indique la fin de la cuisson.

6. A l'aide de mitaines, retirer le pain de l'appareil lorsque le signal

5. Enfoncer la touche de démarrage (START). Le mélange débute

4. Régler la cuisson de la croûte à régulier (Regular) ou à foncé (Dark). 3. Choisir le réglage pour le pain à cuisson rapide (Rapid Bake). tourner pour le fixer en place. Refermer le couvercle.

2. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire

1. Mesurer les ingrédients et les verser dans l'ordre indiqué dans le plat

4 c. à thé	Jevure
12/1	raisins secs
1 1/2 c. à thé	csunelle
1 t/I t	farine blanche
1/2 c. à thé	[9S
3 c. à table	sncıs
3 c. à table	shortening
3 c. à table	lait en poudre
1 S / Z T	neə

Couseii brandue

sdwəj əp nəd

- 7. Laisser le pain refroidir sur une grille métallique avant de le trancher. nossius al ab niì al aupibni gronos.
 - 6. A l'aide de mitaines, retirer le pain de l'appareil lorsque le signal *пиниедіяцый*

plus de levure que les autres types de pain alin de gonfler en si

Les miches de pain à cuisson super rapide utilisent de 3 à 4 fois

- 5. Enfoncer la touche de démarrage (START). Le mélange débute 3. Choisir le réglage pour le pain à cuisson rapide (Rapid Bake).

 4. Régler la cuisson de la croute à régulier (Regular) ou à foncé (Dark).
 - tourner pour le fixer en place. Refermer le couvercle. 2. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire
- 1. Mesurer les ingrédients et les verser dans l'ordre indiqué dans le plat

Jevure 1	4 c. à thé
graines de pavot	S c. à table
zest de citron râpé	2 c. à thé
wnscsde	1/2 c. à thé
*9dənsid əninsi	3.6
shortening	S c. à table
sucre	S c. à table
les	1/2 c. à thé
lait en poudre	S c. à table
nordio ab sul	1 1/2 c. à thé
esu	1 ₱/፲ ፲

BYIN Y CHISSON SHAEB BY BIDE YOX CHYTHES DE BYNOL EL YN CILBON

BYINY COLESSONS OF EASIER PROPERTY AND EACH WELL AT A CONNECT PROPERTY.

- 7. Laisser le pain refroidir sur une grille métallique avant de le trancher nossius el ab fin de la cuisson.
 - 6. À l'aide de mitaines, retirer le pain de l'appareil lorsque le signal
- 5. Enfoncer la touche de démarrage (START). Le mélange débute 4. Régler la cuisson de la croûte à régulier (Regular) ou à foncé (Dark).
 - 3. Choisir le réglage pour le pain à cuisson rapide (Rapid Bake). tourner pour le fixer en place. Refermer le couvercle.
 - 2. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire
- 1. Mesurer les ingredients et les verser dans l'ordre indique dans le plat

Jevure
*adansld əniraf
sel
sncre
Sninetroning
lait en poudre
ทยจ

BYIN Y COISSON SOBER BY BIDE BLANC DE BASE

Tous les pains de la présente section sont prêts en seulement 1 heure et 10 minutes.



Pains à cuisson super rapide

* In U.S., use Bread Flour; in Canada, use either Bread Flour or All-Purpose Flour.

Aux États-Unis, utiliser de la farine de boulangerie; au Canada, utiliser de la farine de boulangerie ou de la farine tout usage.





дө үе р.эисүн

- signal sonore indique la fin de la cuisson. 7. Laisser le pain refroidir sur une grille métallique avant
- immèdiatement. 6. À l'aide de mitaines, retirer le pain de l'appareil lorsque le
- 4. Règler la cuisson de la croûte à régulier (Regular) ou à foncé (Dark).
 5. Enfoncer la touche de démarrage (START). Le mélange débute
 - tourner pour le fixer en place. Refermer le couvercle.
 - de cuisson. 2. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire
- 1. Mesurer les ingrédients et les v ser dans l'ordre indiqué dans le plat

јелпљ	2 c. à thé
cheddar fort râpé	18/1
sèdoès anongio'b anoooft	2 c. à table
*adansid əninst	14
ləz	1 1/2 c. à thé
sacre	3 c. à table
Pait en poudre	3 c. à table
esu	1 2/1 1
	-, -, -

PAIN À CUISSON SUPER RAPIDE AU FROMAGE ET AUX OIGNONS

- indique la fin de la cuisson. 7. Laisser le pain refroidir sur une grille métallique avant de le trancher.
- 6. À l'aide de mitaines, retirer le pain de l'appareil lorsque le signal sonore ?
 - 4. Régler la cuisson de la croute à régulier (Regular) ou à foncé (Dark). 5. Enfoncer la touche de démarrage (START). Le mélange débute
 - pour le fixer en place. Refermer le couvercle. 3. Choisir le réglage pour le pain à cuisson rapide (Rapid Bake). 4. Régler la cuisson de la croîtte à régulier (Regular) ou à foncé (Dark
- cuisson.

 Linséreir le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire tourner.

 Linséreir le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire tourner.
 - 1. Mesurer les ingrédients et les verser dans l'ordre indiqué dans le plat de

	2 c. à thé
sïsm əb ənirst	12/1
*adonald aninal	3 1/2 [
l92	1 c. à thé
ləim	S c. à table
shortening	S c. à table
Pait en poudre	S c. à table
esu	18/11

BYIN Y COISSON SOBEB BY BIDEY TY EVBINE DEWYIS

basilic séché 1 1/2 c. à thé 1 1/2 c. à thé 1 1/2 c. à thé marjolaine séchée 1 1/2 c. à thé farine blanche* 11 **1** 1 1/2 c. à thé 1 1/2 c. à thé SUCTE 3 c. à table 3 c. à table 2 c. à table Sninetrions 2 c. à table arbuoq nə Jisi 3 c. à table 3 c. à table 11/31 17/11 Aux Etats-Unis Au Canada

7. Laisser le pain refroidir sur une grille métallique avant de le trancher

6. A l'aide de mitaines, retirer le pain de l'appareil lorsque le signal

4. Régler la cuisson de la croûte à régulier (Regular) ou à foncé (Dark). 5. Enfoncer la touche de démarrage (START). Le mélange débute

3. Choisir le réglage pour le pain à cuisson rapide (Rapid Bake).

2. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire

1. Mesurer les ingrédients et les verser dans l'ordre indiqué dans le plat

thym séché

tourner pour le fixer en place. Refermer le couvercle.

sonore indique la fin de la cuisson.

zuəmətaibəmmi

uossino ap

2 c. à thé

BYIN Y COISSON SOLDER BY BUDGETATIEN AUX FINES HERBES

2 c. à thé

1 1/2 c. à thé

spiqer raque nossius á snied

Super Rapid Bake Breads



SUPER RAPID CORNBREAD

1-2/3 cups	water
3 tbsp.	powdered milk
3 tbsp.	shortening
2 tbsp.	honey
1/2 tsp.	salt
3-3/4 cups	white flour*
1/2 cup	cornmeal
4 tsp.	yeast

- 1. Measure ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Rapid Bake Setting.
- 4. Select "Regular" or "Dark" crust.
- 5. Press Start Mixing begins immediately.
- 6. Using oven mitts, remove bread when completion beeps sound.
- 7. Cool on a wire rack before slicing.

SUPER RAPID CHEESE 'N ONION

1-2/3 cups	water
3 tbsp.	powdered milk
3 tbsp.	sugar
1/2 tsp.	salt
4-1/4 cups	white flour*
2 tbsp.	dried onion flakes
1/3 cup	shredded old cheddar cheese
4 tsp.	yeast

- 1. Measure ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Rapid Bake Setting.
- 4. Select "Regular" or "Dark" crust.
- 5. Press Start Mixing begins immediately.
- 6. Using oven mitts, remove bread when completion beeps sound.
- 7. Cool on a wire rack before slicing.

SUPER RAPID ITALIAN HERB

1-2/3 cups	water	
3 tbsp.	powdered milk	
3 tbsp.	shortening	
3 tbsp.	sugar	
1/2 tsp.	salt	
4-1/4 cups	white flour*	
1-1/2 tsp.	dried marjoram	
1-1/2 tsp.	dried basil	
1-1/2 tsp.	dried thyme	
4 tsp.	yeast	

- 1. Measure ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Rapid Bake Setting.
- 4. Select "Regular" or "Dark" crust.
- 5. Press Start Mixing begins immediately.
- 6. Using oven mitts, remove bread when completion beeps sound.
- 7. Cool on a wire rack before slicing.



^{*} In U.S., use Bread Flour; in Canada, use either Bread Flour or All-Purpose Flour.



This selection of recipes will have you looking forward to noon!

1-1/4 tsp.

LEMON POPPY SEED Canadian American 1-1/3 cups 1-1/3 cups water powdered milk 3 tbsp. 3 tbsp. 2 tbsp. 2 tbsp. shortening 2 tbsp. sugar 2 tbsp. 1-1/2 tsp.salt 1-1/2 tsp.lemon juice 1 tsp. 1 tsp. 4-1/4 cups white flour* 4 cups 1/2 tsp. 1/2 tsp. nutmeg 1-1/2 tsp.grated lemon rind 1-1/2 tsp.2 tbsp. 2 tbsp. poppy seeds

- 1. Measure ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.

yeast

3. Select: Basic Bread Setting.

1-1/4 tsp.

- 4. Select "Regular" or "Dark" crust.
- 5. Press Start There will be a 15-minute preheat delay before mixing begins.
- 6. Using oven mitts, remove bread when completion beeps sound.
- 7. Cool on a wire rack before slicing.

Time: 3:50 hrs

SEVEN GRAIN

American		Canadian
1-2/3 cups	water	1-2/3 cups
3 tbsp.	powdered milk	3 tbsp.
2 tbsp.	shortening	2 tbsp.
2 tbsp.	honey	2 tbsp.
2 tsp.	salt	2 tsp.
1 cup	whole wheat flour	1-1/4 cups
2-1/2 cups	white flour*	2-1/2 cups
3/4 cup	seven grain cereal	3/4 cup
1-1/4 tsp.	yeast	1-1/4 tsp.

- 1. Measure ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Whole Grain Setting.
- 4. Crust setting is pre-selected.
- 5. Press Start There will be a 25-minute preheat delay before mixing begins.
- 6. Using oven mitts, remove bread when completion beeps sound.
- 7. Cool on a wire rack before slicing.

Time: 4:10 hrs

▲ Helpful Tip

You will find that 5 grain or multi grains work well in this recipe. These are available in many grocery stores. In some areas of both countries, you will find an excellent selection at bulk or health food stores. Make sure you choose the unsweetened grain.


In U.S., use Bread Flour; in Canada, use either Bread Flour or All-Purpose Flour.




American		Canadian
1-2/3 cups	water	1-1/2 cups
3 tbsp.	powdered milk	3 tbsp.
2 tbsp.	shortening	2 tbsp.
2 tbsp.	honey	2 tbsp.
2 tbsp.	molasses	2 tbsp.
1-3/4 tsp.	salt	1-3/4 tsp.
1 cup	whole wheat flour	1 cup
2-2/3 cups	white flour*	2-1/3 cups
2/3 cup	rye flour	2/3 cup
2 tbsp.	cocoa	2 tbsp.
2 tsp.	instant coffee granules	2 tsp.
1-1/4 tsp.	yeast	1-1/4 tsp.

- 1. Measure ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Whole Grain Setting.
- 4. Crust setting is pre-selected.
- 5. Press Start There will be a 25-minute preheat delay before mixing begins.
- 6. Using oven mitts, remove bread when completion beeps sound.
- 7. Cool on a wire rack before slicing.

Time: 4:10 hrs





7. Laisser le pain refroidir sur une grille métallique avant de le trancher. uossinə el əb nil al əupibni əronos.

6. A l'aide de mitaines, retirer le pain de l'appareil lorsque le signal əgessinəd ub tudəb əl taeve sətunim 22 əb əgətinedəər 5. Enfoncer la touche de démarrage (START). Il y a un cycle de

tourner pour le fixer en place. Refermer le couvercle.

2. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire

1. Mesurer les ingrédients et les verser dans l'ordre indique dans le plat

1 1/4 c. à thé	Jeanse	1 1/4 c. à thé
2 c. à thé	caté soluble	2 c. à thé
S c. à table	сясяо	2 c. à table
18/3	əlgiəz əb əninst	18/3
18/12	*ədənəld ənirst	18/22
11	ratine de blé entier	11
13/4 c. à thé	l92	1 3/4 c. à thé
2 c. à table	əssələm	2 c. à table
2 c. à table	ləim	2 c. à table
2 c. à table	gninəriode	2 c. à table
3 c. à table	ait en poudre	3 c. à table
12/11	neə	12/21
Au Canada		sin∪-stat ž xuA

DAIN DE SEIGLE NOIR

atiliser de la farine de boulangerie ou de la farine tout usage. Aux Etats-Unis, utiliser de la farine de boulangerie; au Canada,

vrac ou naturelle. S'assurer que les céréales choisies ne sont pas sucrées. des deux pays, on trouve un excellent choix de céréales dans les magasins d'alimentation en On retrouve ce genre de céréales dans de nombreux supermarchés. Dans certaines régions On peut egalement utiliser de la cereale 5 grains ou multigrains pour preparer cette recette.

01 A 4 : 99 W.L

- 7. Laisser le pain refroidir sur une grille métallique avant de le trancher.
- A l'aide de mitaines, retirer le pain de l'appareil lorsque le signal sonore . Seszritəq ub tudəb əl trave səturim ö
- Entoncer la touche de démarrage (START). Il y a un cycle de réchauttage de 4. Le réglage de la cuisson de la croûte est prédéterminé.
 - 3. Choisir le réglage pour le pain de blé entier (Whole Grain).
 - fixer en place. Refermer le couvercle.
- juseier le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire tourner pour le Mesurer les ingrèdients et les verser dans l'ordre indiqué dans le plat de cuisson.

1 1/4 c. à thé	јелпљ	1 1/4 c. à thé
1₺/8	znisrg 7 əlsərəə	₹\$\\$\\$
12/12	*ədənəld ənirst	12/12
1 ₱/I I	farine de blé entier	11
2 c. à thé	[9 8	2 c. à thé
2 c. à table	ləim	2 c. à table
2 c. à table	Sninərrohs	2 c. à table
3 c. à table	ərbuoq nə Jisl	3 c. à table
12/31	neə	12/31
ebene) uA		Aux États-Unis

PAIN 7 GRAINS

- Laisser le pain refroidir sur une grille métallique avant de le trancher.
- 15 minutes avant le début du pétrissage.
 A l'aide de mitaines, retirer le pain de l'appareil lorsque le signal sonore indique la 4. Le réglage de la cuisson de la croûte est prédéterminé.
 - Enfoncer la touche de démairage (START). Il y a un cycle de réchauffage de 4. Régler la cuisson de la croûte à régulier (Regular) ou à foncé (Dark).
 - 3. Choisir le réglage pour le pain blanc de base (Basic Bread). fixer en place, Kefermer le couvercle.
 - Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire tourner pour le Mesurer les ingrédients et les verser dans l'ordre indiqué dans le plat de cuisson.


1 1/4 c. à thé	этлэј	1 1/4 c. à thé
2 c. à table	tovaq əb sənisag	2 c. à table
1 1/2 c. à thé	èq ar nortio ab etes s	1 1/2 c. à thé
1/2 c. à thé	əpeəsnuı	1/2 c. à thé
11	*ədənəld əninsi	1 ₺/፲₺
1 c.à thé	noriiə əb zul	1 c. à thé
1 1/2 c. à thé	ləs	1 1/2 c. à thé
2 c. à table	ancı.e	2 c. à table
2 c. à table	gninətroda	2 c. à table
3 c. à table	Pait en poudre	3 c. à table
18/11	neə	18/11
Au Canada		sinU-statž xuA

BYIN YOX CHYINES DE BYOOL EL YO CILKON

L'heure du lunch n'aura jamais été aussi attendue qu'avec les pains obtenus à l'aide du choix de recettes suivant.



Pains pour égayer l'heure du lunch



Aux États-Unis, utiliser de la farine de boulangerie; au Canada, utiliser de la farine de boulangerie ou de la farine tout usage.

DI A 4: 95 TU

- indique la fin de la cuisson. 7. Laisser le pain refroidir sur une grille métallique avant de le trancher.
- 25 arinutes avant le début du pétrissage. 6. À l'aide de mitaines, retirer le pain de l'appareil lorsque le signal sonore
- 5. Enioncer la touche de démarrage (STAKT). Il y a un cycle de réchauffage de 25 iniuntes avant le début du pétrissage.
 - 4. Le réglage de la cuisson de la croûte est prédéterminé.
 - 3. Choisir le réglage pour le pain de blé entier (Whole Grain).
 - pour le fixer en place. Refermer le couvercle.
- cusson. 2. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire tourner
- 1. Mesurer les ingrédients et les verser dans l'ordre indiqué dans le plat de

1 1/2 c. à thé	əruvəl	1 1/2 c. à thé
3£	*ədənəld əninsi	3.6
3/41	farine de blé entier	11
1 1/2 c. à thé	l əs	1 1/2 c. à thé
3 c. à table	sacıe	3 c. à table
2 c. à table	gninəroda	2 c. à table
12/11	papemre	12/11
Au Canada		Aux États-Unis

Ne pas ajouter le sel lorsqu'on utilise des graines de tournesol salees dans la préparation. Rincer les graines de tournesol rôties à l'eau chaude afin d'en retirer l'huile et bien les assécher.

Conseil pratique

01 Å 4 : 99 nu C

- 7. A l'aide de mitaines, retirer le pain de l'appareil lorsque le signal sonore indique la fin de la cuisson. 8. Laisser le pain refroidir sur une grille métallique avant de le trancher. 8.
- 6. Ajouter les graines de tournesol et les noix de Grenoble lorsque le signal sonoire se fait entendre pour l'ajout d'ingrédients.
 - 5. Enfoncer la touche de démarrage (START). Il y a un cycle de réchauffage de 25 minutes avant le début du pétrise de
 - 3. Choisir le réglage pour le pain de blé entier (Whole Grain). 4. Le réglage de la cuisson de la croute est prédéterminé.
 - 2. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire tourner pour le fixer en place. Réfermer le couvercle.
- dens le plat de cuisson. L. Mesurer les 7 premiers ingrédients et les verser dans l'ordre indiqué

18/1	noix de Grenoble hachées	18/1
18/1	graines de tournesol crues et non salées, écalées	18/1
	INCKEDIENIZ V VIOOLEK	

1 1/2 c. à thé	Jevure	1 1/2 c. à thé
31/21	*shansld sairst	33/41
1 1/2 c. à thé	ləz	1 1/2 c. à thé
3 c. à table	ləim	3 c. à table
2 c. à table	əvilo'b əlind	2 c. à table
2 c. à table	lait en poudre	2 c. à table
11/31	neə	11/31
Au Canada		sinV-statž xuA

ΕΥΙΝ CΚΟΘΩΡΑΙΣ ΥΠΧ ΝΟΙΧ

PAIN AU BLÉ ET AU BABEURRE

ગમાં કા

La texture croquante et le léger goût de noix de ce pain en font un régal qui accompagne bien les viandes froides. On trouve le blé concassé dans les grandes chaînes d'alimentation ainsi que dans les magasins d'alimentation en vrac ou

▲ Conseil pratique

01 d'4: 39 ma


- 7. Laisser le pain refroidir sur une grille métallique avant de le trancher.
- 25 minutes avant le début du pétrissage. 6. À l'aide de mitaines, retirer le pain de l'appareil lorsque le signal sonore indique
 - 5. Enfoncer la touche de démarrage (START). Il y a un cycle de réchauffage de
 - 4. Le réglage de la cuisson de la croûte est prédéterminé.

3. Choisir le réglage pour le pain de blé entier (Whole Grain).

- fixer en place. Refermer le couvercle.
- 1. Mesurer les ingrédients et les verser dans l'ordre indiqué dans le plat de cuisson. 2. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire tourner pour le


1 1/4 c. à thé	ə.məj	1 1/4 c. à thé
3₽/8	plé concassé	₹\$\4€
12	*adənsid əninsi	14/12
1 ₱/[[farine de blé entier	11
1 1/2 c. à thé	l92	1 1/2 c. à thé
2 c. à table	ləim	2 c. à table
2 c. à table	gninəriodz	2 c.à table
2 c.à table	erbuoq nə isil	2 c. à table
12/11	neə	13/11
Au Canada		sinV-ztatž xuA

DAIN AU BLÉ CONCASSÉ



Pains pour égayer l'heure du lunch

Sandwich Pleasers For The Brown Bag Club



- 1. Measure ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Whole Grain Setting.
- 4. Crust setting is pre-selected.
- 5. Press Start There will be a 25-minute preheat delay before mixing begins.
- 6. Using oven mitts, remove bread when completion beeps sound.
- 7. Cool on a wire rack before slicing. **Time: 4:10 hrs**

▲ Helpful Tip

The crunchy texture & slightly nutty flavor of this bread makes it a treat with luncheon meats. Look for Bulgar or cracked wheat in large grocery stores, bulk & health food stores.

BUTTERMILK WHEAT

American		Canadian
1-1/2 cups	buttermilk	1-1/2 cups
2 tbsp.	shortening	2 tbsp.
3 tbsp.	sugar	3 tbsp.
1-1/2 tsp.	salt	1-1/2 tsp.
1 cup	whole wheat flour	3/4 cup
3 cups	white flour*	3 cups
1-1/2 tsp.	yeast	1-1/2 tsp.

- 1. Measure ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Whole Grain Setting.
- 4. Crust setting is pre-selected.
- 5. Press Start There will be a 25-minute preheat delay before mixing begins.
- 6. Using oven mitts, remove bread when completion beeps sound.
- 7. Cool on a wire rack before slicing.

Time: 4:10 hrs

CHUNKY NUT		
American		Canadian
1-1/3 cups	water	1-1/3 cups
2 tbsp.	powdered milk	2 tbsp.
2 tbsp.	olive oil	2 tbsp.
3 tbsp.	honey	3 tbsp.
1-1/2 tsp.	salt	1-1/2 tsp.
3-3/4 cups	white flour*	3-1/2 cups
1-1/2 tsp.	yeast	1-1/2 tsp.
	-	

	ADD INGREDIENTS:	
1/3 cup	sunflower seeds, raw, unsalted, shells removed	1/3 cup
1/3 cup	walnuts, chopped	1/3 cup

- 1. Measure first 7 ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Whole Grain Setting.
- 4. Crust setting is pre-selected.
- 5. Press Start There will be a 25-minute preheat delay before mixing begins.
- 6. Add sunflower seeds & walnuts when "Add Ingredient" signal beeps.
- 7. Using oven mitts, remove bread when completion beeps sound.
- 8. Cool on a wire rack before slicing.

 Time: 4:10 hrs

▲ Helpful Tip

Omit salt when using salted sunflower seeds. Rinse roasted sunflower seeds in hot water to remove oil and dry well.



^{*} In U.S., use Bread Flour; in Canada, use either Bread Flour or All-Purpose Flour.

Sandwich Pleasers For The Brown Bag Club

APPLE CINNAMON GRANOLA American Canadian

1 cup	apple juice, unsweetened	1 cup
2/3 cup	applesauce, unsweetened	2/3 cup
2 tbsp.	shortening	2 tbsp.
2 tbsp.	honey	2 tbsp.
1 tsp.	salt	1 tsp.
1-1/2 cups	whole wheat flour	1-1/2 cups
2-1/4 cups	white flour*	2 cups
1/2 cup	granola	1/2 cup
1 tsp.	cinnamon	1 tsp.
1-1/2 tsp.	yeast	1-1/2 tsp.

	ADD INGREDIENTS:	
1/4 cup	raisins	1/4 cup

- 1. Measure first 10 ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Sweet Setting.
- 4. Select "Regular" or "Dark" crust.
- 5. Press Start There will be a 15-minute preheat delay before mixing begins.
- 6. Add raisins when "Add Ingredient" signal beeps.
- 7. Using oven mitts, remove bread when completion beeps sound.
- 8. Cool on a wire rack before slicing.

▲ Helpful Tip

Try different flavors of granola for a variety of tastes.

CORNBREAD		
American		Canadian
1-1/3 cups	1 egg+water to =	1-1/2 cups
2 tbsp.	powdered milk	2 tbsp.
2 tbsp.	shortening	2 tbsp.
1 tbsp.	honey	1 tbsp.
1-1/2 tsp.	salt	1-1/2 tsp.
3-1/2 cups	white flour*	3-1/2 cups
1/2 cup	cornmeal	1/2 cup
1-1/4 tsp.	yeast	1-1/4 tsp.
_	-	_

- 1. Measure ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Basic Bread Setting.
- 4. Select "Regular" or "Dark" crust.
- 5. Press Start There will be a 15-minute preheat delay before mixing begins.
- 6. Using oven mitts, remove bread when completion beeps sound.
- 7. Cool on a wire rack before slicing.
- * In U.S., use Bread Flour; in Canada, use either Bread Flour or All-Purpose Flour.

OATMEAL NUT		
American		Canadian
1-1/2 cups	water	1-1/2 cups
2 tbsp.	powdered milk	2 tbsp.
2 tbsp.	shortening	2 tbsp.
2 tbsp.	molasses	2 tbsp.
2 tbsp.	honey	2 tbsp.
1-1/2 tsp.	salt	1-1/2 tsp.
2 cups	whole wheat flour	2-1/4 cups
1-1/2 cups	white flour*	1-1/4 cups
1/2 cup	oatmeal, quick cooking	3/4 cup
1-1/2 tsp.	yeast	1-1/2 tsp.

- walnuts, chopped 1/3 cup 1. Measure first 10 ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.

ADD INGREDIENTS:

1/3 cup

- 3. Select: Whole Grain Setting.
- 4. Crust setting is pre-selected.
- 5. Press Start There will be a 25-minute preheat delay before mixing begins.
- 6. Add walnuts when "Add Ingredient" signal beeps.
- 7. Using oven mitts, remove bread when completion beeps sound.
- 8. Cool on a wire rack before slicing.

Time: 4:10 hrs

▲ Helpful Tip

Small flake rolled oats gives a traditional oatmeal bread texture. Do not use "instant cooking" oatmeal.



Durée : 3 h 50

- 7. Laisser le pain refroidir sur une grille métallique avant de le lorsque le signal sonore indique la fin de la cuisson.
 - 6. A l'aide de mitaines, retirer le pain de l'appareil sessitièq ub tudèb el trave seturim el el estimence;
- 5. Enfoncer la touche de démarrage (START). Il y a un cycle de 4. Régler la cuisson de la croûte à régulier (Regular) ou à fonc (Dark).
- 3. Choisir le réglage pour le pain blanc de base (Basic Bread). tourner pour le fixer en place. Refermer le couvercle.
- 2. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire
- 1. Mesurer les ingrédients et les verser dans l'ordre indique dans

18/1

la farine d'avoine. Ne pas utiliser de flocons d'avoine à cuisson Les petits flocons d'avoine procurent la texture du pain traditionnel à

Conseil pratique

- 8. Laisser le pain refroidir sur une grille métallique avant de le trancher.
- 7. A l'aide de mitaines, retirer le pain de l'appareil lorsque le signal sonore indique
- Ajouter les noix de Grenoble lorsque le signal sonore se fait entendre pour l'ajout .98essiri9q ub iud9b 9l ineve s9iunim 22 5. Enfoncer la touche de démarrage (START). Il y a un cycle de réchauffage de
 - 4. Le réglage de la cuisson de la croûte est prédéterminé.
 - 3. Choisir le réglage pour le pain de blé entier (Whole Grain). fixer en place. Refermer le couvercle.
- 2. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire tourner pour le

noix de Grenoble hachées

1. Mesurer les 10 premiers ingrédients et les verser dans l'ordre indique dans le plat

	INCKÉDIENTS À AIOUTER	
1 1/2 c.à thé	Jevure Jevure	1 1/2 c. à thé
1 t/E	flocons d'avoine à cuisson rapide	1/2/1
1 1 /I I	*edənəld əninsi	12/11
14/1 2	farine de blé entier	12
1 1/2 c. à thé	ləz	1 1/2 c. à thé
2 c. à table	ləim	2 c. à table
2 c. à table	əsseləm	2 c. à table
2 c. à table	gninətroda	2 c. à table
2 c. à table	ərbuoq nə isil	2 c. à table
11/21	neə	12/11
Au Canada	:	Aux États-Unis

DAIN AUX FLOCONS D'AVOINE ET AUX NOIX

1 1/4 c. à thé	јемпљ	1 1/4 c. à thé
1/2/1	zïsm əb əninst	1/2/1
3 1/2 £	*9dənsid ənirsi	31/21
1 1/2 c. à thé	ləs	1 1/2 c. à thé
1 c. à table	ləim	1 c. à table
2 c. à table	Sninərrohz	2 c. à table
2 c. à table	enbuoq nə Jisl	2 c. à table
12/11	= ns9 + In90 I	18/11
Au Canada		Aux États-Unis

DAIN A LA FARINE DE MAIS

Essayer différents types de granolas pour obtenir une variété de

Durée : 3 h 50

- 8. Laisser le pain refroidir sur une grille métallique avant de le sonore indique la fin de la cuisson.
- S. A l'aide de mitainez, retirer le pain de l'appareil lorsque le signal pour l'ajout d'ingrédients.
- 6. Ajouter les raisins secs lorsque le signal sonore se fait entendre réchauffage de 15 minutes avant le début du pétrissage.
- 5. Enfoncer la touche de démarrage (START). Il y a un cycle de
- 4. Régler la cuisson de la croûte à régulier (Regular) ou à foncé 3. Choisir le réglage pour le pain sucré (Sweet Bread).
- tourner pour le fixer en place. Refermer le couvercle.
- 2. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire uossinə əp şejd əj suep ənbipui
- Mesurer les 10 premiers ingrédients et les verser dans l'ordre

↓ ₺/I	INGRÉDIENTS À AJOUTER raisins secs	1 b /I
1 1/2 c. à thé	Jevure	1 1/2 c. à thé
1 c. à thé	csnnelle	1 c. à thé
12/1	granola	1/2/1
12	*9Aonsld 9Airst	1 t/I Z
13/11	farine de blé entier	12/11
1 c.à thé	l92	1 c. à thé
2 c. à table	ləim	2 c. à table
2 c. à table	gninərroda	S c. à table
18/2	compote de pommes, non sucrée	18/2
11	jus de pomme, non sucré	11
Au Canada	.5	sinV-etatā xuA

BYIN CHYNOLA AUX POMMES ET A LA CANVELLE



Pains pour égayer l'heure du lunch

indique la fin de la cuisson.

uossınə əp ıvıd

1 1/4 c. à thé

1 1/4 c. à thè

1 c. à table

1 c.à table

3 c. à table

Aux États-Unis

🖊 Conseil pratique

Darée: 3 h 50

1 1/4 c.à thè

2 c. à table

11/2 c.à thè

Aux Etats-Unis

2 c. à table

3 c. à table

11/31

1/34

11

uossino ej ap uij ej anbipui

- agessinad ub indab le début du pétrissage.

pour le fixer en place. Refermer le couvercle.

3. Choisir le réglage pour le pain sucré (Sweet Bread).

18/1

1/34

1 J/T [

1 P

de 15 minutes avant le début du pétrissage.

Laisser le pain refroidir sur une grille métallique avant de le trancher.

6. A l'aide de mitaines, retirer le pain de l'appareil lorsque le signal sonore

5. Enfoncer la touche de démarrage (START). Il y a un cycle de réchauffage

9.IUV9

farine blanche*

gousse d'ail, hachée

ancie

emiettees feuilles de basilic séchées,

nomage Parmesan rape

persil frais finement haché

huile d'olive

DEZLO

<u>Préparation de pâte</u> : On peut préparer cette recette au programme de préparation de pâte. On factionne alors la pâte obtenue en 6 pains à hamburger conformément aux directives de la recette de petits pains. Quel délice pour les repas au barbecue.

Achetez I.-1/2 oz ou 35 gr de fromage cheddar fort de bonne qualité pour obtenir une

1/4 de tasse d'oignons frais hachés peut étre remplacée par des flocons secs d'oignons blut dourods mue saveur d'oignon plus doute. Achéer (14 1/9 27 un 24 au de marge chadear foit de bangan altis nour 24 un 25 un 25

7. Laisser le pain refroidir sur une grille métallique avant de le trancher.

6. A l'aide de mitaines, retirer le pain de l'appareil lorsque le signal sonore

5. Enfoncer la touche de démarrage (START). Il y a un cycle de réchauffage

2. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire tourner

1. Mesurer les ingrédients et les verser dans l'ordre indiqué dans le plat de

cheddar fort râpé

flocons d'oignons séchés

farine blanche*

SUCTE

Pait en poudre

4. Régler la cuisson de la croûte à régulier (Regular) ou à foncé (Dark).

1 1/4 c. à thé

1 1/4 c. à thè

1 c. à table

1 c.à table

3 c. à table

Au Canada

1 1/4 c.à thé

2 c. à table

1 1/2 c.à thè

2 c. à table

3 c. à table

Au Canada

11/31

18/1

33/41

1/31

1/31

1 1/T

33/41

4. Régler la cuisson de la croûte à régulier (Regular) ou à foncé (Dark).

3. Choisir le réglage pour le pain blanc de base (Basic Bread).

2. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire

1. Mesurer les ingrédients et les verser dans l'ordre indiqué dans le

tourner pour le fixer en place. Réfermer le couvercle.

utiliser de la farine de boulangerie ou de la farine tout usage. Aux Etats-Unis, utiliser de la farine de boulangerie; au Canada,

** Ou utiliser 1/3 de tasse de ciboulette fraîche hachée

7. Laisser le pain refroidir sur une grille métallique avant de le trancher. indique la fin de la cuisson.

A l'aide de mitaines, retirer le pain de l'appareil lorsque le signal sonore əgessiriəq ub tudəb əl taeve sətunim Əl

5. Enfoncer la touche de démarrage (START). Il y a un cycle de réchauffage de

tourner pour le fixer en place. Refermer le couvercle.

อเ รเยอ อกประชุม เอราเลย เลย เลย เลย เลย เลย เมาะ เกาสุเลย เมาะ เลย เมาะ เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เล

al 2016 à unitai estato! La sant se la statibéroui sel remiselle l			
1 1/4 c. à thé	evure	1 1/4 c. à thé	
1 1	*ədənəld əninst	₽₽/ [₽	
1 c. à thé	l98	1 c. à thé	
2 c.à table	** biorît â sêchês â tholuodio	2 c.à table	
	(environ 5 tranches)		
1/21	bacon cuit, finement haché	1/2/1	
2 c. à table	sacre	2 c. à table	
2 c. à table	əlind	2 c. à table	
18/11	neə	18/11	
	sənstantani		
18/3	focons de pomme de terre	18/2	
Au Canada		Aux États-Unis	

BOMME DETERRE AU BACON ET A LA CIBOULETTE

nerbes par d'autres qui conviennent mieux au plat principal prevu.

Conseil pratique

voossino ej ap uu ej anbipui aiouos

sessitièg ub tudèb et arant le début du pétisseses.

1 1/4 c. à thé	этлэг	1 1/4 c. à thé
1 1/2 c. à thé	ұрды әесіре	1 1/2 c. à thé
1 1/2 c. à thé	basilic séché	1 1/2 c. à thé
1 1/2 c. à thé	əəhəəs ənislofusm	1 1/2 c. à thé
11	*ədənsid ənrist	14
1 1/2 c. à thé	l92	1 1/2 c. à thé
2 c. à table	sncı.6	2 c. à table
2 c. à table	gninərode	2 c. à table
3 c. à table	Pait en poudre	3 c. à table
11/31	ทยอ	12/11
Au Canada		Aux États-Unis

BYIN YO EBOWYCE EL YOX OIGNONS

nəj-ne-jod xne nb isuje xnediourid spau xne juenbid np juəjnofe səjjəsəl səj



Durée : 3 h 50

4. Régler la cuisson de la croûte à régulier (Regular) ou à foncé (Dark).

3. Choisir le réglage pour le pain blanc de base (Basic Bread).

2. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire

Délicieux avec du spaghetti ou de la lasagne. On peut remplacer les

7. Laisser le pain refroidir sur une grille métallique avant de le tranche

6. À l'aide de mitaines, retirer le pain de l'appareil lorsque le signal

5. Enfoncer la touche de démarrage (START). Il y a un cycle de

3. Choisir le réglage pour le pain blanc de base (Basic Bread). 4. Régler la cuisson de la croute à réguller (Regular) ou à foncé (Dark). tourner pour le fixer en place. Refermer le couvercle.

2. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire

1. Mesurer les ingredients et les verser dans l'ordre indique dans le plat

BYIN LIVITIEN YOX EINES HEBBES

** Or use 1/3 cup snipped fresh chives.

Time: 3:50 hrs

7. Cool on a wire rack before slicing.

3. Select: Basic Bread Setting.

4. Select "Regular" or "Dark" crust.

* In U.S., use Bread Flour: in Canada, use either Bread Flour or All-Purpose Flour.

Dinner Favorites



These selections will add zest to any casserole or entrée.

Canadian

3 tbsp.

2 tbsp.

2 tbsp.

4 cups

1-1/2 tsp.

1-1/2 tsp.

1-1/2 tsp.

1-1/2 tsp.

1-1/4 tsp.

Canadian

1-1/3 cups

2/3 cup

2 tbsp.

2 tbsp.

2 tbsp.

4 cups

1-1/4 tsp.

1 tsp.

1-1/3 cups

ITALIAN HERB

water

powdered milk

shortening

sugar

salt

white flour*

dried marjoram

dried basil

dried thyme

veast

1. Measure ingredients in the order listed into Baking Pan.

2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.

5. Press Start - There will be a 15-minute preheat delay before

6. Using oven mitts, remove bread when completion beeps sound.

Delicious with spaghetti or lasagna. Vary the herbs to suit your entrée.

BACON-CHIVE POTATO

instant potato flakes

water

oil

sugar

(about 5 slices)

freeze dried chives**

salt

white flour*

yeast

1. Measure ingredients in the order listed into Baking Pan.

2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.

5. Press Start - There will be a 15-minute preheat delay before

6. Using oven mitts, remove bread when completion beeps sound.

cooked bacon, finely chopped 1/2 cup

American

3 tbsp.

2 tbsp.

2 tbsp.

4 cups

1-1/2 tsp.

1-1/2 tsp.

1-1/2 tsp.

1-1/2 tsp.

1-1/4 tsp.

3. Select: Basic Bread Setting. 4. Select "Regular" or "Dark" crust.

7. Cool on a wire rack before slicing.

mixing begins.

Time: 3:50 hrs

▲ Helpful Tip

American

2/3 cup

2 tbsp.

2 tbsp.

1/2 cup

2 tbsp.

4-1/4 cups

1-1/4 tsp.

1 tsp.

1-1/3 cups

1-1/2 cups

American		Canadia
1-1/3 cups	water	1-1/3 cu
3 tbsp.	powdered milk	3 tbsp.
2 tbsp.	sugar	2 tbsp.
1-1/2 tsp.	salt	1-1/2 ts
4 cups	white flour*	3-3/4 cu
2 tbsp.	dried onion flakes	2 tbsp.
1/3 cup	shredded old cheddar cheese	1/3 cup
1-1/4 tsp.	yeast	1-1/4 ts

CHEESE 'N ONION

- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Sweet Bread Setting.
- 4. Select "Regular" or "Dark" crust.
- 5. Press Start There will be a 15-minute preheat delay before mixing begins.
- 6. Using oven mitts, remove bread when completion beeps sound.
- 7. Cool on a wire rack before slicing. Time: 3:50 hrs

▲ Helpful Tip

1/4 cup chopped fresh onion can be substituted for the dried onion flakes for a milder onion flavour.

Purchase 1-1/2 oz or 35 g of a good quality, sharp flavoured Old Cheddar Cheese for a strong cheese flavour.

<u>Dough Variation:</u> Prepare this recipe using the dough/pasta setting Form into 6 hamburger buns following the instructions under the Dinner Rolls recipe, & enjoy at your barbecue.

PESTO		
American		Canadian
1-1/4 cups	water	1-1/4 cups
3 tbsp.	olive oil	3 tbsp.
1/3 cup	finely chopped fresh parsley	1/3 cup
1/3 cup	grated Parmesan cheese	1/3 cup
1 tbsp.	dried basil leaves, crushed	1 tbsp.
1 tbsp.	sugar	1 tbsp.
2	clove garlic, minced	2
1-1/4 tsp.	salt	1-1/4 tsp.
4 cups	white flour*	3-3/4 cups
1-1/4 tsp.	yeast	1-1/4 tsp.

- 1. Measure ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Basic Bread Setting.
- 4. Select "Regular" or "Dark" crust.
- 5. Press Start There will be a 15-minute preheat delay before mixing begins.
- 6. Using oven mitts, remove bread when completion beeps sound.
- 7. Cool on a wire rack before slicing.

Time: 3:50 hrs

Dinner Favorites



COTTAGE CHEESE DILL

American		Canadian
3/4 cup	water	3/4 cup
3/4 cup	cottage cheese	3/4 cup
2 tbsp.	shortening	2 tbsp.
2 tbsp.	sugar	2 tbsp.
1-1/2 tsp.	salt	1-1/2 tsp.
4 cups	white flour*	3-2/3 cups
2 tbsp.	dried onion flakes	2 tbsp.
1 tsp.	dill seeds	1 tsp.
1-1/4 tsp.	yeast	1-1/4 tsp.

- 1. Measure ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Basic Bread Setting.
- 4. Select "Regular" or "Dark" crust.
- 5. Press Start There will be a 15-minute preheat delay before mixing begins.
- 6. Using oven mitts, remove bread when completion beeps sound.
- 7. Cool on a wire rack before slicing.

Time: 3:50 hrs

PIZZA DOUGH

American		Canadian
1 cup	Cough Recipe Cough Recipe	1 cup
1 tbsp.	shortening	1 tbsp.
1 tbsp.	sugar	1 tbsp.
1 tsp.	salt	1 tsp.
3 cups	white flour*	2-3/4 cups
1-1/4 tsp.	yeast	1-1/4 tsp.

	OPTIONAL INGREDIENT:	
2 tbsp.	cornmeal	2 tbsp.

- 1. Measure first 6 ingredients in order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Dough/Pasta Setting.
- 4. Press Start There will be a 25-minute preheat delay before mixing begins.
- 5. When cycle is complete, remove dough from machine to a lightly floured surface. If necessary, knead in enough flour to make dough easy to handle.
- Grease pans (two 12-inch/30 cm, one 14-inch/35 cm or one 15x10-inch/38x25 cm) and sprinkle with cornmeal (optional). Roll out dough and place on pan or pat in pan.
- 7. Top each pizza with sauce, meat, vegetables and cheese. Bake at 425°F (218°C) for 15 to 25 minutes or until done. Pizza is done when edges of crust are golden and cheese is bubbly.

Yield: Makes 1 large or 2 medium pizzas.

* In U.S., use Bread Flour; in Canada, use either Bread Flour or All-Purpose Flour.

SUN-DRIED TOMATO & ROSEMARY

American		Canadian
1-1/4 cups	water	1-1/4 cups
1/4 cup	unsalted dried tomatoes,snipped (do not use oil pack)	1/4 cup
2 tbsp.	shortening	2 tbsp.
2 tbsp.	sugar	2 tbsp.
1 tsp.	salt	1 tsp.
3-3/4 cups	white flour*	3-2/3 cups
1 tsp.	rosemary, crushed	1 tsp.
1/2 tsp.	paprika	1/2 tsp.
1-1/4 tsp.	yeast	1-1/4 tsp.

- 1. Measure ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Basic Bread Setting.
- 4. Select "Regular" or "Dark" crust.
- 5. Press Start There will be a 15-minute preheat delay before mixing begins.
- 6. Using oven mitts, remove bread when completion beeps sound.
- 7. Cool on a wire rack before slicing. **Time: 3:50 hrs**

▲ Helpful Tip


Sun-dried tomatoes vary in different areas of both countries. If they are too hard to snip, just soak in cold water, drain & dry well before using.

Basil, dill or oregano may be substituted for the rosemary for interesting flavor variations.

◀ Helpful Tip

Water can be substituted for beer in the recipe. Add 1/2 - 1 tsp. basil or oregano to the ingredients in the Baking Pan for a spicier crust.





On peut remplacer la bière par de l'eau. Ajouter entre 1/2 et 1 c. à thé de basilic ou d'origan aux ingrédients du plat de cuisson pour obtenir une croûte épicée.

Conseil pratique

on peut remplacer le romarin par du basilic, de l'aneth ou de l'origan, au goût. L'origan, au goût.

Les fomates séchées varient selon les régions dans les deux pays. Lorsqu'on ne peut pas les couper à l'aide de ciseaux, les laisser tremper dans de l'eau froide, les égoutter et bien les assécher avant de s'en servir.

Conseil pratique |

02 A E : 9911

indique la fin de la cuisson. 7. Laisser le pain refroidir sur une grille métallique avant de le trancher.

15 minutes avant le début du pétrissage. 6. À l'aide de mitaines, retirer le pain de l'appareil lorsque le signal sonore

Choisir le réglage pour le pain blanc de base (Basic Bread).
 Régler la cuisson de la croûte à régulier (Regular) ou à foncé (Dark).
 Enfoncer la touche de démarrage (START). Il y a un cycle de réchauffage de

Cuisson.

Le fixer en place. Refermer le couvercle.

cuisson. Mesurer les ingrédients et les verser dans l'ordre indiqué dans le plat de

əxnvəl	1 1/4 c. à thé
paprika	1/2 c. à thé
uluom ninsmor	1 c. à thé
*edonald eninal	33/4€
ləs	1 c. à thé
eacie	2 c. à table
gninəriodz	2 c. à table
pas utiliser des tomates conservées dans de l'hu	(au)
tomates séchées non salées, coupées	1 ₺/ፒ
neə	₽ ₽/ I I
S	Aux États-Unis
	eau tomates séchées non salées, coupées pas utiliser des tomates conservées dans de l'hu sucre sucre sel farine blanche* romarin moulu paprika

PAIN AUX TOMATES SECHEES ET AU ROMARIN

Aux États-Unis, utiliser de la farine de boulangerie; au Canada, utiliser de la farine de boulangerie ou de la farine tout usage.

de fromage. Fâire cuire à 218 °C (425 °F) de 15 à 25 minutes ou jusqu'à ce que la pizza soit prête. Celle-ci est prête lorsque la croûte est dorée et que le fromage fait des bulles. Donne une grande pizza ou deux pizzas moyennes.

6. Graisser la ou les plaques (deux de 30 cm (12 po), une de 35 cm (14 po) ou un de 38 cm sur 25 cm (15 po x 10 po) et les saupoudrer de farine de mais, au goût. Abaisser la pâte et la déposer sur la plaque ou l'aplatir sur la plaque. 7. Garnir chaque pizza de sauce, de viande, de légumes et

5. A la fin du cycle, retirer la pâte de l'appareil et la déposer sur une surface legérement enfarinée. Le cas échéant, ajouter en pétrissant la pâte suffisamment de farine pour mieux manipuler la pâte.

asservation of the second of t

pour le fixer en place. Refermer le couvercle.

3. Choisir le réglage pour la pâte ou les pâtes alimentaires (Dough/Pasta).

4. Enfoncer la touche de démarrage (START). Il y a un cycle de

dans le plat de cuisson. 2. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire tourner

1. Mesurer les 6 premiers ingrédients et les verser dans l'ordre indiqué

S c. à table	INGRÉDIENT OPTIONNELS farine de maïs	S c. à table
1 1/4 c. à thé	əmvəl	1 1/4 c. à thé
344	*9dənsilə əninsi	3£
1 c. à thé	ləz	1 c. à thé
1 c. à table	sncre	1 c. à table
1 c. à table	gninərode	1 c. à table
11	этэ́іd	11
Au Canada	Recette de pâte	sinU-stat ž xuA

AXXIG

oc u c : əə.m

- indique la fin de la cuisson. Laisser le pain refroidir sur une grille métallique avant de le trancher.
- 15 minutes avant le début du pétrissage. 6. À l'aide de mitaines, retirer le pain de l'appareil lorsque le signal sonore
- 1. Régler la cuisson de la croûte à régulier (Regular) ou à foncé (Dark). 5. Énfoncer la touche de démairage (START). Il y a un cycle de réchauffage de
 - 3. Choisir le réglage pour le pain blanc de base (Basic Bread).
- Lusson.

 Lusson de cuisson de cuisson de cuisson et le faire tourner pour le faire tourner pour le faire tourner pour le faire tourner pour le course le cou
 - Mesurer les ingrédients et les verser dans l'ordre indiqué dans le plat de

1 1/4 c. à thé	јелпљ	1 1/4 c. à thé
1 c. à thé	diane'b sanirig	1 c. à thé
2 c. à table	sèdoès anongio'b anooofi	2 c. à table
38/31	*9dənsid əninsi	11
1 1/2 c. à thé	ləs	1 1/2 c. à thé
2 c.à table	sncre	2 c. à table
2 c.à table	gninərrode	2 c. à table
₹₩/8	भ्या अध्यात स्थान	1₽/8
₹₩/8	neə	1₽/8
epeue) ny		sinU-statž xuA

PAIN AU FROMAGE COTTAGE ET À L'ANETH



Hors-d'oeuvre préférés

Donne 18 bretzels. bretzels soient prets. səj ənb əz e nbsnl no sətunim 02 6 81 əb (4° 02E) 7° 771 's 91iu2 91ia4 al on de graines de sésame, sorg કેટ કેટા કેટા boudrer de દુાજ

Ne pas laisser lever.

(Dough/Pasta).

ruossino ap telq al sneb

gadigeonner les bretzels de ce

6. Mélanger l'œuf légèrement battu et la cuillère à table d'eau.

sur le cercle. Déposer les bretzels sur des plaques graissées.

suit pour façonner les bretzels. Croiser les extrémités et les déposer

bonr obtenir un cordon de 41 cm (16 po) de longueur. Faire ce qui

l'aide d'un couteau tranchant, découper en 18 bandes de 36 cm sur 1,27 cm (14 po x 1/2 po). Étirer délicatement chaque bande

Abaisser en un rectangle de 36 cm sur 23 cm (14 po \dot{x} 9 po). A

la pâte suffisamment de farine pour mieux manipuler la pâte.

5. A la fin du cycle, retirer la pâte de l'appareil et la déposer sur une

1. Mesurer les 6 premiers ingrédients et les verser dans l'ordre indiqué

BELLXETS

1 c. à table

3/4 c. à thè 344 1 c. à thé

2 c. à table

1 c. à table

Au Canada

11

echauffage de 25 minutes avant le début du pétrissage.

3. Choisir le réglage pour la pâte ou les pâtes alimentaires

tourner pour le fixer en place. Refermer le couvercie.

4. Enfoncer la touche de démarrage (START). Il y a un cycle de

surface legerement entarinée. Le cas echeant, ajouter en petrissant

- 8. Laisser le pain refroidir sur une grille métallique avant de le trancher.
- indique la fin de la cuisson. A l'aide de mitaines, retirer le pain de l'appareil lorsque le signal sonore
- 15 minutes de avant le début du pétrissage. 6. Ajouter les brisures de chocolat lorsque le signal sonore se fait entendre pour
- Choisir le réglage pour le pain sucré (Sweet Bread).
 Régler la cuisson de la croûte à régulier (Regular) ou à foncé (Dark).
 Enfoncer la touche de démairage (START). Il y a un cycle de réchauffage de fonce de réchauffage de la chient de la commentant de la
- le fixer en place. Refermer le couvercie, 2. Însérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire tourner pour
- I. Mesurer les 7 premiers ingrédients et les verser dans l'ordre indique dans le

18/7	INGRÉDIENTS À AJOUTER raisins	18/2
1 1/4 c. à thé	ымләр	1 1/4 c. à thé
11	*edonald əninst	1 t/ T t
1 1/4 c. à thé	l əs	1 1/4 c. à thé
2 c. à thé	saveur d'érable	2 c. à thé
2 c. à table	encus punu	2 c. à table
2 c. à table	eniregram no ermed	2 c. à table
18/11	fiel	18/11
Au Canada		Aux États-Unis

BAISINS A L'ERABLE

- 8. Laisser le pain refroidir sur une grille métallique avant de le trancher.
- A l'aide de mitaines, retirer le pain de l'appareil lorsque le signal sonore Ajouter les raisins secs lorsque le signal sonore se fait entendre pour l'ajout
- ə8essi.nəd np indəp əj ineve səinnim ci
- Enfoncer la touche de démairage (START). Il y a un cycle de réchauffage de
 - 3. Choisir le réglage pour le pain sucré (Sweet Bread). 4. Régler la cuisson de la croute à régulier (Regular) ou à foncé (Dark).
 - le fixer en place. Refermer le couvercle.
- 2. İnsérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire fourner pour 2. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire

Ţ	əl zneb əupibni ərbro'l zneb	ı 19219V 29L 19 zinəldəriyni 21 les verser (8 səl 1e

í	omssès ab sanisrg sab uo las sorg u	p	1/2/1	raisins secs	12/1
Ţ	neə	1 c. à table		INCKÉDIENTS À AJOUTER	
Ţ	oeuf, légèrement battu	Ţ			
	CIVCE		1 1/4 c. à thé	әтиләі	1 1/4 c. à thé
			1 1/2 c. à thé	csnnelle	1 1/2 c. à thé
3	этилэг	3/4 c. à thé	11	*9dansld 9dinst	1 ₺/ ፲ ₺
8	*ədənəld əninst	38	1 1/2 c. à thé	l9s	1 1/2 c. à thé
Ţ	ləs	1 c. à thé	2 c. à table	ancıe	e. à table
8	sncı.6	2 c. à table	2 c. à table	gninərioda	S c. à table
Ţ	ərməq	1 c. à table	2 c. à table	arbuoq nə Jisl	e. à table
Ţ	oróid	11	18/11	neə	18/11
A	Recette de pâte	sinV-statž xuA	Au Canada		sinU-stat i xuA

DAIN AUX RAISINS ET À LA CANNELLE

Quelques idées pour faire changement!

Inglostics and the safeting the same of th



Enjoy these recipes for a change of pace!

American		Canadian
1-1/3 cups	water	1-1/3 cups
2 tbsp.	powdered milk	2 tbsp.
2 tbsp.	shortening	2 tbsp.
2 tbsp.	sugar	2 tbsp.
1-1/2 tsp.	salt	1-1/2 tsp.
4-1/4 cups	white flour*	4 cups
1-1/2 tsp.	cinnamon	1-1/2 tsp.
1-1/4 tsp.	yeast	1-1/4 tsp.

CINNAMON RAISIN

	ADD INGREDIENTS:	
1/2 cup	raisins	1/2 cup

- 1. Measure first 8 ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Sweet Bread Setting.
- 4. Select "Regular" or "Dark" crust.
- 5. Press Start There will be a 15-minute preheat delay before mixing begins.
- 6. Add raisins when "Add Ingredient" signal beeps.
- 7. Using oven mitts, remove bread when completion beeps sound.
- 8. Cool on a wire rack before slicing.

Time: 3:50 hrs

MAPLE RAISIN

American		Canadian
1-1/3 cups	milk	1-1/3 cups
2 tbsp.	butter or margarine	2 tbsp.
2 tbsp.	brown sugar	2 tbsp.
2 tsp.	maple flavouring	2 tsp.
1-1/4 tsp.	salt	1-1/4 tsp.
4-1/4 cups	white flour*	4 cups
1-1/4 tsp.	yeast	1-1/4 tsp.
-	-	-
	ADD INGREDIENTS:	

	ADD INGREDIENTS:	
2/3 cup	raisins	2/3 cup

- 1. Measure first 7 ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Sweet Bread Setting.
- 4. Select "Regular" or "Dark" crust.
- 5. Press Start There will be a 15-minute preheat delay before
- 6. Add raisins when "Add Ingredient" signal beeps.
- 7. Using oven mitts, remove bread when completion beeps sound.
- 8. Cool on a wire rack before slicing.


Time: 3:50 hrs

* In U.S., use Bread Flour; in Canada, use e. All-Purpose Flour.	ither Bread Flour or



1	GLAZE: egg, lightly beaten	1
1 tbsp.	water	1 tbsp.
	coarse salt or sesame seeds	

- 1. Measure first 6 ingredients in order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Dough/Pasta Setting.
- 4. Press Start There will be a 25-minute preheat delay before mixing begins.
- 5. When cycle is complete, remove dough from machine to a lightly floured surface. If necessary, knead in enough flour to make dough easy to handle. Roll into a 14" x 9" (36 x 23 cm) rectangle. With sharp knife, cut into eighteen 14" x 1/2" (36 x 1.27 cm) strips. Gently pull each strip into a rope 16" (41 cm) long. To shape into pretzels: Curve ends of each rope to make a circle; cross ends at top. Twist ends once and lay over bottom of circle. Place on greased baking sheets. **Do not let rise.**
- 6. Combine lightly beaten egg and 1 tablespoon water; brush on pretzels. Sprinkle with coarse salt or sesame seeds. Bake at





Rendement : 12 pains.

dons ən nə ənə

renversez dans le plateau de service.

avant le début de l'opération de mélange.

3. Choisir le réglage Dough/Pasta.

en place. Fermez le couvercle.

indiquè dans la recette.

Treats For Every Age

CHERRY CHEESE COFFEECAKE

	D	
American	Cough Recipe Cough	Canadian
1/2 cup	milk	1/2 cup
1/2 cup	water	1/2 cup
2	eggs, beaten	2
1/3 cup	butter, cut in pieces	1/3 cup
1/3 cup	sugar	1/3 cup
2 tsp.	grated lemon rind	2 tsp.
1 tsp.	salt	1 tsp.
1/3 cup	toasted, chopped almonds	1/3 cup
4 cups	white flour*	3-3/4 cups
1 tsp.	yeast	1 tsp.

	CHEESE FILLING (FOR ABOVE):	
2 (250g) pkg.	cream cheese, softened	2 (250g) pkg.
1/3 cup	sugar	1/3 cup
2 tbsp.	flour	2 tbsp.
2 tbsp.	milk	2 tbsp.

	FILLING:	
1 cup	Cherry Pie filling	1 cup
2 tbsp.	toasted, sliced almonds	2 tbsp.

- 1. Measure first 10 ingredients in order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Dough/Pasta Setting.
- 4. Press Start There will be a 25-minute preheat delay before mixing begins.
- 5. When cycle is complete, remove dough from machine to a lightly floured surface. Divide dough into 2 equal portions. Place each portion into 2 greased 9-inch (23 cm) round cake pans. Grease top of batter and spread evenly onto bottom and sides of pans.
- 6. Spread half of Cheese Filling in center of batter in each pan.
- 7. Let rise in warm, draft-free place until doubled in size, about
- 8. Bake at 350°F (177°C) for 25-30 minutes or until done. Remove from pans onto wire racks.
- 9. Spread evenly 1 cup cherry filling or cherry jam over each coffeecake. Decorate with extra toasted sliced almonds. Yield: 2 coffeecakes.

Time: 3:50 hrs

UPSIDE-DOWN PECAN BUNS

American	Cough Recipe Cough	Canadian
1-1/4 cups	water	1-1/4 cups
3 tbsp.	skim milk powder	3 tbsp.
1	egg, beaten	1
2 tbsp.	butter	2 tbsp.
1/4 cup	sugar	1/4 cup
1-1/4 tsp.	salt	1-1/4 tsp.
4-1/3 cups	white flour*	4-1/4 cups
1-1/4 tsp.	yeast	1-1/4 tsp.

	BROWN SUGAR-NUT SYRUP:	
1/4 cup	butter	1/4 cup
2/3 cup	brown sugar, packed	2/3 cup
3 tbsp.	water	3 tbsp.
3/4 cup	pecan halves	3/4 cup

	FILLING:	
3 tbsp.	melted butter	3 tbsp.
2/3 cup	brown sugar, packed	2/3 cup
1 tbsp.	ground cinnamon	1 tbsp.
3/4 cup	chopped pecans	3/4 cup

- 1. Measure first 8 ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Dough/Pasta Setting.
- 4. Press Start There will be a 25-minute preheat delay before mixing begins.
- 5. Meanwhile, prepare syrup (recipe above). Boil together butter, water and brown sugar for 1 minute. Immediately, pour into a 9 x 13-inch (23 cm x 33 cm) pan; tilt pan to cover bottom evenly. Arrange pecans, flat side up, on syrup.
- 6. When cycle is complete, remove dough from machine to a lightly floured surface. If necessary, knead in enough flour to make dough easy to handle. Roll dough into a 12 x 18-inch (30 cm x 46 cm) rectangle. Brush with melted butter. Sprinkle evenly with a mixture of brown sugar and ground cinnamon. Sprinkle chopped pecans on top. Starting at large side, roll up jelly-roll fashion. Pinch edge to seal Cut roll into 12 equal pieces. Place over Syrup. Cover and let rise 30 minutes or until double in volume. Remove cover.
- 7. Bake at 375°F (191°C) for 35 minutes. Loosen edges and invert onto serving tray.

Yield: Makes 12 buns

Time: 3:50 hrs

2/3 cup	brown sugar, packed	2/3 cup
3 tbsp.	water	3 tbsp.
3/4 cup	pecan halves	3/4 cup
	FILLING:	
3 tbsp.	melted butter	3 thsp.

3/41	bacanes hachées	1 ₱/3
1 c. à table	csuuelle en bondre	c. à table
18/3	sncre brun, tassé	18/3
3 c. à table	nbnoì srməd	o. à table
	I-MKCE.	

2. Insérez le plat de cuisson dans la chambre du four, tournez-le pour le fixer

7. Faites cuire à 191°C (375°F) pendant 35 minutes. Découpez les bords et minutes ou jusqu'à ce qu'ils doublent de volume. Enlevez le couvercle.

les fermer. Mettez-les sur le sirop. Couvrez et laissez lever pendant 30

commenyant par le côté large, roulez les rectangles. Pincez les bouts pour mèlange de sucre brun et de cannelle, ensuite de pacanes hachées. En

(12 x 18 po). Brossez-les avec du beurre fondu. Parsemez-les également du pâte facile à travailler. Roulez la pâte en deux rectangles de 30 cm x 46 cm

une surface légèrement farinée. Pétrissez-la si nécessaire pour rendre la

6. Lorsque le cycle est terminé, retirez la pâte de la machine et placez-la sur

moule pour bien recouvrir le fond. Placez les pacanes, côté plat vers le

5. Pendant ce temps, préparez le sirop (recette ci-dessus). Faites bouillir

4. Appuyez sur «Start». Le délai de préchauffage de 25 minutes s'écoule

1. Placez les 8 premiers ingrédients dans le plat de cuisson dans l'ordre

immédiatement dans un moule de 23 cm $(9 \times 13 \text{ po})$, inclinez le ensemble le beurre, l'eau et le sucre brun pendant une minute. Versez

344	moitiés de pacanes	₹\$\#\
3 c. à table	neə	3 c. à table
18/2	sucre brun, tassé	18/2
1 7 /I	PEM POLICE SIROP AU SUCRE BRUN	1 ₱/ፒ

1 1/4 c. à thé	Jevnre	1 1/4 c. à thé
1 b / I b	*ədənsid əninsi	18/14
1 1/4 c. à thé	ləs	1 1/4 c. à thé
1 t/T	encre	1 t/I
2 c. à table	ərməd	2 c. à table
I	oent battu	Ţ
3 c. à table	lait écrémé en poudre	3 c. à table
1 ₱/[[enə	1 7 /[[
Au Canada		sin∪-ztatž xuA

PAINS RENVERSES AUX PACANES

four à 163° C (325° F) Si vous utilisez des plats en Tétlon ou en Pyrex, baissez la température du

utiliser de la farine de boulangerie ou de la farine tout usage. Aux États-Unis, utiliser de la farine de boulangerie; au Canada,

Darée : 3 h 50

Kendement : 2 cakes au cate.

cerises sur chaque cake au café. Décorez avec des amandes grillées et Étalez uniformément une tasse de farce aux cerises ou de confiture de chisson parfaite. Retirez les cakes des moules et placez-les sur une grille.

8. Faites cuire à 177°C (350°F) pendant 25-30 minutes ou jusqu'à la ce qu'elle double de volume, soit environ 30 minutes.

7. Laissez lever la pâte dans un endroit tiède et sans courants d'air jusqu'à cyaque monle.

6. Répartissez la moitié de la farce au fromage au centre de la pâte de de diamètre. Graissez le dessus du cake et égalisez la surface de la pâte. Placez chaque moitié dans un moule à cake rond graissé de 23 cm (9 po) une surface légèrement farinée. Partagez-la en deux parties égales.

5. Lorsque le cycle est terminé, retirez la pâte de la machine et placez-la sur avant le début de l'opération de mélange.

Appuyez sur «Start». Le délai de préchauffage de 25 minutes s'écoule

3. Choisir le réglage Dough/Pasta. fixer en place. Fermez le couvercle.

insérez le plat de cuisson dans la chambre du four, tournez-le pour le indiqué dans la recette.

Placez les 10 premiers ingrédients dans le plat de cuisson dans l'ordre

1 t 2 c. à table	GARNITURE garniture pour tarte aux cerises amandes grilles tranchées	1 t 2 c. à table
2 c. à table	lait	2 c. à table
2 c. à table	ənirsi	2 c. à table
18/1	ancie	18/1
2 (250g) emb.	LOUR CE QUI PRÉCEDE) FARCE AU FROMAGE FARCE AUFROMAGE	. (250g) emb.

	EADGE ALL EDOMAGE	
1 c. à thé	әтмә	1 c, à thé
33/41	*ədənəld ənirst	14
18/1	amandes grillées, hachées	18/1
1 c. à thé	[9S	1 c. à thé
2 c. à thé	èqsı nortiə əb ətsəz	S c. à thé
18/1	sacre	18/1
18/1	beuure, en petits morceaux	18/1
8	oents battus	7
1/2/1	neə	1/2/1
12/1	jisl	1/2/1
Au Canada	Recette de pâte	sinU-statž xuA

CAKE AU CAFE, AU FROMAGE ET AUX CERISES





^{*} If using dark Teflon or Pyrex pans, lower oven temperature to 325°F (163°C).



utiliser de la farine de boulangerie ou de la farine tout usage. Aux Etats-Unis, utiliser de la farine de boulangerie; au Canada,





l'ananas confit et une demi-cuillère de zeste de citron râpé très fin. On peut rehausser la saveur des brioches du caréme en y ajoutant de

Cousell bisudue

du four et glacer sans tarder. Donne 18 brioches.	
de 6 mm (1/4 po). Faire cuire à 177°C (350°F) de 15 à 18 minutes. Retirer	
tranchant, inciser chaque brioche en forme de croix sur une profondeur	
badigeonner les brioches de ce mélange. A l'aide d'un couteau	
Mélanger l'œuf légérement battu et la cuillère à table d'eau et	2
pendant 30 minutes ou jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume.	
espaçant de 5 cm (2 po) les unes des autres. Recouvrir et laisser lever	
légèrement aplatie. Déposer les brioches sur des plaques graissées en les	
en 18 morceaux. Façonner chaque morceau en une brioche ronde	
suffisamment de farine pour mieux manipuler la pâte. Diviser la pâte	
légèrement enfarinée. Le cas échéant, ajouter en pétrissant la pâte	
À la fin du cycle, retirer la pâte de l'appareil et la déposer sur une surface	Ĵ.
obelians and are the figure and the state of souther along the aft of A	è

- rsinəibərgai b inolis, i 5. Ajouter les raisins secs lorsque le signal sonore se fait entendre pour
- əgəssiriəq ub tudəb əl taəvə sətunim 22 əb 4. Enfoncer la touche de démarrage (START). Il y a un cycle de réchauttage (Elekrasia)
 - 3. Choisir le réglage pour la pâte ou les pâtes alimentaires
 - pour le fixer en place. Refermer le couvercle.
- 2. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire tourner dans le plat de cuisson.
- 1. Mesurer les 10 premiers ingrédients et les verser dans l'ordre indique

1/4 c. à thé	essence d'amandes	1/4 c. à thé
1 c. à table	jisl	1 c. à table
1₽/8	sucre à glacer	1₽/8
	CIVCE	

1₺/€	encie à glacer CLACE	1₽/8
1 ₽/E	raisins secs	1₽/8

	CFYCE	
1₺/8	INCRÉDIENTS À AJOUTER raisins secs	1₺/\$
1 1/4 c. à thé	јемпљ	1 1/4 c. à thé
1/4 c. à thé	əpeəsnu	1/4 c. à thé
1/2 c. à thé	uluom əftorig əb nolə	1/2 c. à thé
1 1/4 c. à thé	csnnelle	1 1/4 c. à thé
33/41	*9dənsid əninsi	11
1 1/4 c. à thé	l98	1 1/4 c. à thé
18/1	sucre	18/1
1 1 /T	ərməd	1 ₱/ፒ
I	oents battu	Ţ
18/11	jisl	18/11

BEIOCHES DO CYBEME

Recette de pâte

TRESSE FOURREE AUX FRAMBOISES

En préparer un peu plus pour offrir en cadeau aux amis et à la famille!

Asina à saveur infernationale

Aux États-Unis

M		

- 6. Faire cuire à 177°C (350°F) de 30 à 35 minutes. Donne 2 tresses. Répéter avec l'autre moitié de pâte. (voir le diagramme ci-dessous) mélange de beurre, de cassonade et de farine sur chacune des tresses. ou jusqu'à ce que la tresse ait doublé de volume. Saupoudrer la moitié du beurre amolli et refroidi. Recouvrir et laisser lever pendant 30 minutes confiture. Déposer la tresse sur une plaque graissée. Badigeonner de longueur de 7,5 cm (3 po). Plier en alternant les bandes de pâte sur la Découper en diagonale les côtés à intervalles de 2,5 cm (1 po) et sur une confiture de framboises dans le sens de la longueur sur le tiers du milleu. en un rectangle de 35 cm sur 22,5 cm (14 po x 9 po). Y étendre 1/4 t de légèrement enfarinée. Diviser la pâte en deux. Abaisser chaque moitié 5. A la fin du cycle, retirer la pâte de l'appareil et la déposer sur une surface
- de 25 minutes avant le début du pétrissage. 4. Enfoncer la touche de démarrage (START). Il y a un cycle de réchauffage
 - 3. Choisir le réglage pour la pâte ou les pâtes alimentaires
 - pour le fixer en place. Refermer le couvercle.
- 2. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire tourner
- 1. Mesurer les 7 premiers ingrédients et les verser dans l'ordre indiqué dans

1/4 c. à thé	wassade	1/4 c. à thé
2 c. à table	cszsonade	2 c. à table
18/1	ənirsi	18/1
2 c. à table	illoms ərməd	2 c. à table
	CARNITURE	
2 c. à table	ibiori91 ,ubno1 9rru9d	2 c. à table

	GARUITURE	
2 c. à table	ibiorier, ubnot errued	S c. à table
12/1	səsiodma'i əb ərutinoə	12/1
	EVECE	
1 1/4 c. à thé	јелите	1 1/4 c. à thé
32/31	*9dənsld əninst	33/41
3/4 c. à thé	l92	3/4 c. à thé
1 ₱/I	sncıe	1 ₱/I
2 c. à table	ərməq	2 c. à table
I	oent battu	Ţ
1 ₱/I I	jis[1 ₺/[[
Au Canada	and an august	AUX Etats-Unis

International Holiday Breads



Bake extra to give as gifts to your friends & relatives!

1	RASPBERRY BRAI	D		HOT CROSS BUN	S
American	Cough Recipe	Canadian	American	Cough Recipe Cough Recipe	(
1-1/4 cups	milk	1-1/4 cups	1-1/3 cups	milk	1
1	egg, beaten	1	1	egg, beaten	1
2 tbsp.	butter	2 tbsp.	1/4 cup	butter	1
1/4 cup	sugar	1/4 cup	1/3 cup	sugar	1
3/4 tsp.	salt	3/4 tsp.	1-1/4 tsp.	salt	1
3-3/4 cups	white flour*	3-2/3 cups	4 cups	white flour*	3
1-1/4 tsp.	yeast	1-1/4 tsp.	1-1/4 tsp.	cinnamon	1
•		•	1/2 tsp.	ground cloves	1
	FILLING:		1/4 tsp.	nutmeg	1
1/2 cup	raspberryjam	1/2 cup	1-1/4 tsp.	yeast	1
2 tbsp.	butter, melted - cooled	2 tbsp.		<u> </u>	
•	•	•		ADD INGREDIENTS:	
	TOPPING:		3/4 cup	raisins	3
2 then	butter soft	2 then			

).
ιp
).
p.

- 1. Measure first 7 ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Dough/Pasta Setting.
- 4. Press Start There will be a 25-minute preheat delay before mixing begins.
- 5. When cycle is complete, remove dough from machine to a lightly floured surface. Divide dough in half. Roll each half into a 14" x 9" (36 cm x 23 cm) rectangle. Spread with 1/4 cup raspberry jam lengthwise down center third of rectangle. Make diagonal cuts from outer edges one inch (2.54 cm) apart and three inches (8 cm) long. Fold alternate strips of dough over filling. Place on greased baking sheet. Brush with melted, cooled butter. Cover & let rise 30 minutes or until double in volume. Sprinkle half of butter, sugar and flour mixture over each dough braid. Repeat with second half of dough. (See diagram below)
- 6. Bake at 350° F (177° C) for 30-35 minutes. Yield: Makes 2 braids.

American	Cough Recipe Cough Recipe Cough	Canadian
1-1/3 cups	milk	1-1/3 cups
1	egg, beaten	1
1/4 cup	butter	1/4 cup
1/3 cup	sugar	1/3 cup
1-1/4 tsp.	salt	1-1/4 tsp.
4 cups	white flour*	3-3/4 cups
1-1/4 tsp.	cinnamon	1-1/4 tsp.
1/2 tsp.	ground cloves	1/2 tsp.
1/4 tsp.	nutmeg	1/4 tsp.
1-1/4 tsp.	yeast	1-1/4 tsp.

3/4 cup	ADD INGREDIENTS: raisins	3/4 cup
	GLAZE:	
3/4 cup	icing sugar	3/4 cup
1 tbsp.	milk	1 tbsp.
1/4 tsp.	almond flavoring	1/4 tsp.

- 1. Measure first 10 ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Dough/Pasta Setting.
- 4. Press Start There will be a 25-minute preheat delay before mixing begins.
- 5. Add raisins when "Add Ingredient" signal beeps
- 6. When cycle is complete, remove dough from machine to a lightly floured surface. If necessary, knead in enough flour to make dough easy to handle. Divide dough into 18 pieces. Shape each piece into a round, slightly flattened bun. Place 2 inches (5 cm) apart on greased baking sheets. Cover and let rise 30 minutes or until double in volume.
- 7. Combine 1 slightly beaten egg with 1 tablespoon of water and brush on buns. With sharp knife, make two cuts 1/4 inch (.64 cm) deep on top of each bun to form a cross. Bake at 350° F (177° C) for 15 to 18 minutes. Remove from oven and immediately drizzle cross with glaze. Yield: Makes 18 buns.

▲ Helpful Tip

Candied pineapple & a half teaspoon of finely grated lemon peel would give the hot cross buns an interesting flavor.

^{*} In U.S., use Bread Flour; in Canada, use either Bread Flour or All-Purpose Flour.

International Holiday Breads



SWEDISH TEA RING

American	Dough Recipe	Canadian
1-1/4 cups	milk	1-1/4 cups
1	egg, beaten	1
2 tbsp.	butter	2 tbsp.
1/4 cup	sugar	1/4 cup
3/4 tsp.	salt	3/4 tsp.
3-3/4 cups	white flour*	3-2/3 cups
1-1/4 tsp.	yeast	1-1/4 tsp.

	FILLING:	
2 tbsp.	butter	2 tbsp.
2 tsp.	cinnamon	2 tsp.
1/2 cup	brown sugar	1/2 cup
2/3 cup	raisins	2/3 cup

- 1. Measure ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Dough/Pasta Setting.
- 4. Press Start There will be a 25-minute preheat delay before mixing begins.
- 5. When cycle is complete, remove dough from machine. Divide dough in half. Roll each half into a rectangle 14 x 9 inches (36 x 23 cm). Spread each half with the butter and sprinkle with half brown sugar, cinnamon, and raisins. Roll up, beginning at wide side. Pinch edge of dough into roll to seal well. Stretch roll to make even. With sealed edge down, shape into ring on lightly greased baking sheet. Pinch ends together. With scissors, make cuts 2/3 of the way through the ring at 1-inch (2.54 cm) intervals. Turn each section on it's side. Cover & let rise until double. Repeat with second half of dough.
- 6. Bake at 350°F (177°C) for 15 to 20 minutes. If desired frost with Sweet Icing and decorate with nuts and cherries. Yield: Makes 2 Tea Rings.

Sweet Icing: Combine 3/4 cup confectioner's (icing) sugar, 1 tablespoon milk and 1/4 teaspoon almond flavoring until smooth.

JEWISH CHALLAH

American	Dough Recipe	Canadian
1 cup	water	1 cup
2	eggs, beaten	2
3 tbsp.	shortening	3 tbsp.
3 tbsp.	sugar	3 tbsp.
1-1/4 tsp.	salt	1-1/4 tsp.
3-3/4 cups	white flour*	3-2/3 cups
1 tsp.	veast	1 tsp.

ı ap.	yeast	ı wp.
	GLAZE:	
1	egg yolk	1
1 tbsp.	water	1 tbsp.

All-Purpose Flour.

cups

RUSSIAN KULICH

American		Canadian
1 cup	water	1 cup
2	eggs, beaten	2
2 tbsp.	powdered milk	2 tbsp.
2 tbsp.	butter	2 tbsp.
2 tbsp.	sugar	2 tbsp.
1-1/2 tsp.	salt	1-1/2 tsp.
3-2/3 cups	white flour*	3-1/2 cups
1-1/4 tsp.	yeast	1-1/4 tsp.

	ADD INGREDIENTS:	
3 tbsp.	slivered almonds	3 tbsp.
1/4 cup	raisins	1/4 cup
1/3 cup	dried mixed fruit	1/3 cup

- 1. Measure first 8 ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Sweet Bread Setting.
- 4. Select "Regular" or "Dark" crust.
- 5. Press Start There will be a 15-minute preheat delay before mixing begins.
- 6. Add almonds, raisins and dried mixed fruit when "Add Ingredient" signal beeps.
- 7. Using oven mitts, remove bread when completion beeps sound.
- 8. Cool on a wire rack before slicing.
- *Time: 3:50 hrs*

▲ Helpful Tip

Traditionally an Easter bread but delicious any time of the year.

- 1. Measure first 7 ingredients in the order listed into Baking Pan.
- 2. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.
- 3. Select: Dough/Pasta Setting.
- 4. Press Start There will be a 25-minute preheat delay before mixing begins.
- 5. When cycle is complete, remove dough from machine to a lightly floured surface. Divide dough into 6 equal portions. Roll with palm of hand into long smooth strips. The pieces should be thicker in the middle & gradually taper towards the ends. Braid the 6 dough strips. Place on lightly greased baking sheet. Cover & let rise 30 minutes or until double in
- Beat egg yolk with one tablespoon of water and brush over challah. Bake at 350°F (177°C) for 30-35 minutes.

◀ Helpful Tip

Shaping this dough may take some practice, but it is well worth it.

* In U.S., use Bread Flour; in Canada, use either Bread Flour or

pâte, mais l'effort en vaut la peine. Il peut être nécessaire de tenter à quelques reprises de tresser la

Consell pratique

cuire à 177°C (350°F) de 30 à 35 minutes. Badigeonner de Jaune d'œuf mélangé à une cuillère à table d'eau. Faire

Recouvrir et laisser lever pendant 30 minutes ou jusqu'à ce que la pâte ait Tresser les 6 bandes de pâte. Déposer sur une plaque légèrement graissée. bandes devraient être plus épaisses au centre et s'effiler vers les extrémités. la paume de la main afin de former de longues bandes uniformes. Les

- légèrement enfarinée. Diviser la pâte en 6 morceaux égaux. Rouler dans 5. A la fin du cycle, retirer la pâte de l'appareil et la déposer sur une surface de 25 minutes avant le début du pétrissage.
- 4. Enfoncer la touche de démarrage (START). Il y a un cycle de réchauffage 3. Choisir le réglage pour la pâte ou les pâtes alimentaires (Dough/Pasta). pour le fixer en place. Refermer le couvercle.
- 2. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire tourner uossınə əp ıvıd əi
- 1. Mesurer les 7 premiers ingrédients et les verser dans l'ordre indiqué dans

règaler à longueur d'année. Selon la tradition, il s'agit d'un pain de Pâques, mais on peut s'en

Conseil pratique

- 8. Laisser le pain refroidir sur une grille métallique avant de le trancher. indique la fin de la cuisson.
- 7. A l'aide de mitaines, retirer le pain de l'appareil lorsque le signal sonore signal sonore se fait entendre pour l'ajout d'ingredients.
- 6. Ajouter les amandes, les raisins secs et le mélange de fruits séchés lorsque le
- .98eszitiəq ub tudəb əl taeve sətunim Əl 5. Enfoncer la touche de démarrage (START). Il y a un cycle de réchauffage de 4. Régler la cuisson de la croûte à régulier (Regular) ou à foncé (Dark).
 - 3. Choisir le réglage pour le pain sucré (Sweet Bread). le fixer en place. Refermer le couvercle,
- Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire tourner pour nossinə əb teiq
- 1. Mesurer les 8 premiers ingrédients et les verser dans l'ordre indiqué dans le

	18/1	zədəse ətirri əb əynsləm	18/1
	1 ₱/【	raisins secs	1 ₱/I
	3 c. à table	INCRÉDIENTS À AJOUTER	3 c. à table
-			

1 1/4 c. à thé	Jevure	1 1/4 c. à thé
3 1/2 4	*9dənsld əninst	32/31
1 1/2 c. à thé	[98	1 1/2 c. à thé
2 c. à table	arcie	2 c. à table
2 c. à table	ə.məq	S c. à table
2 c. à table	erbuoq nə tisl	S c. à table
7	oent battus	8
11	esu	11
Au Canada		sinU-statā xuA

KOLICH BOSSE

utiliser de la farine de boulangerie ou de la farine tout usage. Aux États-Unis, utiliser de la farine de boulangerie; au Canada,

1 c. à table	neə	1 c. à table
I	ìu∍o¹b ∍nusi	Ţ
	CFVCE	
1 c. à thé	је ли љ	1 c. à thé
38/31	*9dənsid ənirsi	33/41
1 1/4 c.à thé	ləs	1 1/4 c. à thé
3 c. à table	encie	3 c. à table
3 c. à table	gninərroda	3 c. à table
7	oents battus	3
11	neə	11
Au Canada	Feccette de pâte	Aux États-Uni

CHALLAH JUIF

d'essence d'amandes jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène. **Glace** : Mélanger 3/4 t de sucre à glacer, 1 c. à table de lait et 1/4 c. à thé **Доппе 2 brioches.**

et la décorer de noix et de cerrses.

6. Faire cuire à 177°C (350°F) de 15 à 20 minutes. On peut glacer la brioche

l'autre moitié de la pâte. jusqu'à ce que l'anneau ait doublé de volume. Faire de même pour (1 po). Placer chaque section sur son côté. Recouvrir et laisser lever ms c's and conferred as 2/3 de l'anneau à des intervalles de 2,5 cm légèrement graissée et former un cercle. Sceller les extrémités ensemble. A Etirer le rouleau afin de l'égaliser. Placer le rebord scellé sur une plaque mençant par le côté large. Pincer les extrémités afin de bien les sceller: du melange de cassonade, de cannelle et de raisins secs. Rouler en com-9 po). Badigeonner chaque moitié de beurre et saupoudrer de la moitié Abaisser chaque moitié en un rectangle de 35 cm sur 22,5 cm (14 po x

- 5. A la fin du cycle, retirer la pâte de l'appareil. Diviser la pâte en deux. de 25 minutes avant le début du pétrissase.
- 4. Enfoncer la touche de démarrage (START). Il y a un cycle de réchauffage 3. Choisir le réglage pour la pâte ou les pâtes alimentaires (Dough/Pasta). pour le fixer en place. Refermer le couvercle.
- 2. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire tourner
- 1. Mesurer les ingrédients et les verser dans l'ordre indiqué dans le plat de

18/2	raisins secs	18/2
1/2/1	cszonade	12/1
2 c. à thé	счиие	2 c. à thé
2 c. à table	ərməd	2 c. à table
	CYBNILOBE	

1 1/4 c. à thé	Іечите	1 1/4 c. à thé
38/38	*edənəld ənirsi	1₽/88
3/4 c. à thé	l98	3/4 c. à thé
1 ₺/ፒ	sncre	1 ₱/1
S c. à table	pemre	S c. à table
Ţ	oent battu	Ţ
1 7 /I I) jiel	1 ₱/T T
Au Canada	Kecette de pate	sin∪-statā xuA

BBIOCHES 20EDOISES



Se rappeler que la pâte est prête lorsque le signal d'ajout d'ingrédients se fait entendre. Cela signifie que la pâte est prête en environ 45 à 50 minutes. Lorsque la pâte est trop collante, y ajouter un peu de semoule de blé ou la réfrigérer avant de la travailler.

Conseil pratique

ығын.

grande quantité d'eau dans une grande casserole. Y ajouter une petite quantité de sel et d'huile. Y verser les pâtes et reporter à ébullition. Faire bouillir de 3 à 5 minutés ou jusqu'à ce que les pâtes soient «al dente» (fermes, mais cuites). Égoutter et garnir de la sauce

pâte découpée sur une serviette légérement enfarinée. Faire de nombre avec les deux autres morceaux de pâte. Laisser sécher pendant 30 minutes. Faire cuire ou recouvrir et réfrigérer lorsqu'on s'en sert dans les 24 heures ou congeler pour un maximum de un mois. 11. Pour faire cuire les pâtes alimentaires : Porter à ébullition une

ou que celle-ci soit de l'épaisseur voulue. 10. Choisir le couteau de la machine et y passer la pâte en plaçant la hais de misir le couteau de la machine et γ

dans la sens de la largeur et repasser dans la machine à 4 ou 6 reprises jusqu'à ce que la pâte soit uniforme, brillante et élastique. Aplatir la pâte en modifiant le réglage de la machine jusqu'à ce que l'épaisseur de la pâte varie entre 1,5 mm et 3 mm (1/16 po et 1/8 po)

deux portions qui seront abaissées par la suite. 9. Régler la machine à pâte à la plus grande ouverture. Y insérer un morceau de pâte. Le plier en deux dans le sens de la longueur et

8. Retirer la pâte du plat de cuisson et la diviser en 3. Recouvrir les

(au bout de 45 à 50 minutes). 7. Enfoncer la touche de démarrage jusqu'à l'affichage du message

réchauffage de 25 minutes avant le début du pétrissage. 6. Laisser mélanger jusqu'au signal pour l'ajout d'ingrédients

(**Dough Pasta).**5. Enfoncer la touche de démarrage (START). Il y a un cycle de répaises de 26 marrage (START).

tourner pour le fixer en place. Refermer le couvercle.

dans le plat de cuisson.
3. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire

2. Verser ce mélange et le reste des ingrédients dans l'ordre indiqué

1. Mélanger l'eau et l'œut à la fourchette.

12/11	emoule de blé/farine à gâte	12/31
1/2 c. à thé	ləs	1/2 c. à thé
1 c. à table	evilo'b əlind	1 c. à table
Ţ	oeaf battu	Ţ
1 1 / [neə	1 ₱/፲
Au Canada	Recette de pâte	sinU-stat i XuA

BYLES VOX EPINARDS

soient «al dente» (termes, mais cuites). Egoutter et garnir de la sauce

petite quantité de sel et d'huile. Y verser les pâtes et reporter à ébullition. Faire bouillir de 3 à 5 minutés ou jusqu'à ce que les pâtes

grande quantité d'eau dans une grande casserole. Y ajouter une

un əp unuixeu un ınod ıələguo no səınəy 47 səj suep 1.əs uəs

pendant 30 minutes. Faire cuire ou recouvrir et réfrigérer lorsqu'on

(od 8/I 19 od 8I/I) mm & 19 mm 2,1 arine eirev afet ei ab russziegé I

Aplatir la pâte en modifiant le réglage de la machine jusqu'à ce que

6 reprises jusqu'à ce que la pâte soit uniforme, brillante et élastique.

11. Pour faire cuire les pâtes alimentaires : Porter à ébullition une

même avec les deux autres morceaux de pâte. Laisser sécher

pâte découpée sur une serviette légèrement enfarinée. Faire de

10. Choisir le couteau de la machine et y passer la pâte en plaçant la

dans la sens de la largeur et repasser dans la machine à 4 ou

morceau de pâte. Le plier en deux dans le sens de la longueur et

9. Régler la machine à pâte à la plus grande ouverture. Y insérer un

8. Retirer la pâte du plat de cuisson et la diviser en 3. Recouvrir les

7. Enfoncer la touche de démarrage jusqu'à l'affichage du message

6. Laisser mélanger Jusqu'au signal pour l'ajout d'ingrédients

réchaufiage de 25 minutes avant le début du pétrissage.

4. Choisir le réglage pour la pâte ou les pâtes alimentaires

tourner pour le fixer en place. Refermer le couvercle.

5. Enfoncer la touche de démarrage (START). Il y a un cycle de

3. Insérer le plat de cuisson dans la chambre de cuisson et le faire

2. Verser ce mélange et le reste des ingrédients dans l'ordre indiqué

semoule de blé/farine à pâte

huile d'olive

épinards congelés, égouttés et hachés finement

nppeq jnao

Kecette de pâte

on due celle-ci soit de l'épaisseur voulue.

genz bortions qui seront abaissees par la suite.

(sətunim 02 & 24 əb tuod us).

(Dough/Pasta).

12/31

1/2 c. à thé

1 c. à table

2 c. à table

3 c y table

Aux États-Unis

qans je bjat de cuisson.

1. Mélanger l'eau et l'œuf à la fourchette.

PÂTES DE BASE

Pour les amateurs de pâtes maison!



11/21

1/2 c. à thé

1 c. à table

2 c. à table

3 c. à table

Au Canada

Pâtes alimentaires

Pasta Recipes

In

For the do-it-yourself Pasta Lover.

BASIC PASTA DOUGH			
American	Cough Recipe Cough Recipe	Canadian	
1/4 cup	water	1/4 cup	
1	egg, beaten	1	
1 tbsp.	olive oil	1 tbsp.	
1/2 tsp.	salt	1/2 tsp.	
1-2/3 cups	semolina/pasta flour	1-1/2 cups	

- 1. Mix water and egg with a fork.
- 2. Add water-egg mixture and remaining ingredients in order listed into the Baking Pan.
- 3. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.

4. Select: Dough/Pasta Setting.

- 5. Press Start There will be a 25-minute preheat delay before mixing begins.
- 6. Allow to mix until the "Add Ingredient" signal beeps (in 45-50 minutes).
- 7. Press Start/Reset button to STOP cycle.
- 8. Remove pasta dough from the Baking Pan and divide into 3 portions. Cover the 2 portions waiting to be rolled.
- 9. Set smooth rollers of a pasta machine as far apart as possible. Feed through one piece of dough. Fold in half both lengthwise and crosswise as required and re-roll 4-6 more times until smooth, shiny and elastic. Start to roll dough thinner by increasing number setting, until dough is 1/16"- 1/8" (.16 -.32 cm) or desired thickness.
- 10. Move handle of pasta machine to desired cutter blade and roll through onto lightly floured towel. Repeat with remaining 2 portions of pasta dough. Dry for 30 minutes. Cook, or cover and refrigerate for use within 24 hours or freeze for use within a month.
- 11. To cook pasta: Bring a large volume of water to a boil in a large pot. Add small amount of salt and oil to the water. Add pasta and bring back to the boil. Continue to boil 3-5 minutes or until pasta is al dente (firm, but cooked). Drain and add favorite sauce.

▲ Helpful Tip

Remember, pasta dough will be ready when the "Add-Ingredient" signal beeps. That means you will have pasta dough in about 45-50 minutes.

If your pasta dough is sticky, simply add a little more semolina flour or chill before shaping.

American 3 thsp. Pough Recipe Canadian 3 thsp. water 3 thsp. egg, heaten 1

3 tbsp.	water	3 tbsp.
1	egg, beaten	1
2 tbsp.	frozen spinach, drained	2 tbsp.
	finely chopped	
1 tbsp.	olive oil	1 tbsp.
1/2 tsp.	salt	1/2 tsp.
1-2/3 cups	semolina/pasta flour	1-1/2 cups

- 1. Mix water and egg with a fork.
- 2. Add water-egg mixture and remaining ingredients in order listed into the Baking Pan.
- 3. Insert Baking Pan into oven chamber, twist to secure. Close lid.

4. Select: Dough/Pasta Setting.

- 5. Press Start There will be a 25-minute preheat delay before mixing begins.
- 6. Allow to mix until the "Add Ingredient" signal beeps (in 45-50 minutes).
- 7. Press Start/Reset button to STOP cycle.
- 8. Remove pasta dough from the Baking Pan and divide into 3 portions. Cover the 2 portions waiting to be rolled.
- 9. Set smooth rollers of a pasta machine as far apart as possible. Feed through one piece of dough. Fold in half both lengthwise and crosswise as required and re-roll 4-6 more times until smooth, shiny and elastic. Start to roll dough thinner by increasing number setting, until dough is 1/16"- 1/8" (.16 -.32 cm) or desired thickness.
- 10. Move handle of pasta machine to desired cutter blade and roll through onto lightly floured towel. Repeat with remaining 2 portions of pasta dough. Dry for 30 minutes. Cook, or cover and refrigerate for use within 24 hours or freeze for use within a month.
- 11. To cook pasta: Bring a large volume of water to a boil in a large pot. Add small amount of salt and oil to the water. Add pasta and bring back to the boil. Continue to boil 3-5 minutes or until pasta is al dente (firm, but cooked). Drain and add favorite sauce.

33

^{*} In U.S., use Bread Flour; in Canada, use either Bread Flour or All-Purpose Flour.

Need Help?



Questions About The Breadmaker :

Q1

What do I do if the mixing paddle stays in the loaf? Is this normal? How do I remove the paddle?

The mixing paddle may stay in the loaf when the bread is removed from the bread pan. This happens because the crust forms around the paddle during the baking process.

Allow the loaf to cool before removing the mixing paddle (the inside of the loaf is VERY HOT- you may burn yourself if you try to remove the paddle too soon.) When the loaf has cooled, use a plastic spoon or rubber spatula to remove the paddle. Gently insert the spoon/spatula into the bottom of the loaf and loosen the crust from the paddle. Pull the paddle out. DO NOT use a sharp object (knife, metal utensil) as it will scratch the non-stick coating on the mixing paddle.

Q2.

What do I do if the mixing paddle is hard to remove from the baking Pan after baking?

Remove the Baking Pan from the unit and fill with hot water allowing it to soak for 30 minutes to an hour. Next, pour out the water, turn the Pan over and wiggle the Paddle loose while holding the winged coupling on the bottom of the Pan. Using a toothpick or soft kitchen brush clean out any dough left in the hole of the Paddle.

Q3

Is there any time that I <u>should not</u> use the delayed start feature?

Yes, when the recipe calls for perishable ingredients such as milk, cheese, buttermilk, or eggs. These foods should not stay at room temperature for an extended period of time. With some recipes, you may substitute powdered milk

Q4.

Čan I open the lid while the breadmaker is operating?

This breadmaker is designed with a window in the lid to let you watch your bread's progress. Quick checks are fine in the early stages of operation and of course to add ingredients when the beeper sounds. However, don't open the lid too frequently during operation as the change in air temperature may cause the loaf to fall. Avoid opening the lid once the baking period begins—the last hour of the cycle. Sometimes condensation forms on the window after initial mixing and kneading. It usually disappears once the baking cycle starts so you should be able to get a clear view of your rising loaf.

Q5:

Where is the OFF button?

Since the breadmaker shuts off its "processing" automatically once the bread or dough cycle is complete and the "Keeps Warm" cycle ends, there is no OFF button. However, the power light will remain on until the unit is unplugged or the Start/Reset button is pressed and held.

Q6:

If the power goes out while I'm in the middle of a breadmaking cycle, will my Breadmaker continue to process my bread once the power comes back on?

The breadmaker will only finish making bread if the power returns within 20 seconds. Unfortunately, if your power outage is longer, you will have to discard the unfinished bread and start the process from the beginning.

Questions About Ingredients/Recipes :

Q7

When do I add raisins, nuts, etc. to the bread?

This breadmaker has an "Add-Ingredient" function that signals with an audible tone to let you know when you may add raisins, nuts, caraway seeds, etc. (NOTE: The time of the tone varies from one setting to another. Consult the "Add-Ingredient" chart on page 10.) The "Add-Ingredient" feature helps reduce the breaking up of added foods. If you are using the Timer and it is more convenient, you may add ingredients at the start.

Q8.

May I use a sugar substitute in place of sugar?

Sugar is necessary for the yeast to produce a light loaf with a good height. Results may vary with the type and amount of sugar substitute used. If you are going to use an artificial sweetener choose one that is aspartame based rather than saccharin based.

Q9

May I omit the salt or sugar from the recipe?

No, both the sugar and salt play an important role in the bread making process. Salt prevents the yeast from over-reacting and the bread from over-rising. The combination of sugar, salt, and yeast is a very important part of the bread making process. Remember that the total sugar and salt amounts are divided among all the slices, so the amount of sugar and salt per serving is small.

Le sucre est essentiel à la levure pour obtenir une miche légère d'une bonne hauteur. Les résultats peuvent varier selon le type et la quantité d'édulcorant utilisé. Lorsqu'on utilise un édulcorant artificiel, en choisir un à base d'aspartame plutôt qu'à base de saccharin.

¿əɹɔns

Peut-on utiliser un édulcorant autre que le

Le robot-boulanger est doté d'une fonction d'ajout d'ingrédients que indique au moyen d'un signal sonore le temps d'ajouter des ingrédients comme des raisins secs, des noix ou des graines de cumin. (NOTE: L'heure du signal varie en fonction du réglage. Consulter le tableau relatif à l'ajout d'ingrédients à la page 10.) Grâce à cette fonction, on minimise le déchiquetage des ingrédients ajoutés. Lorsqu'on se sert de la minuterie, il est plus commode d'ajouter les ingrédients au début.

préparation?

५७७. Quand doit-on ajouter les raisins secs, les noix et autres ingrédients du genre à la

yuestions relatives aux İngrédients et aux recettes

commencée et recommencer.

Le robot-boulanger reprend au même stade uniquement si le courant revient dans les 20 secondes. Malheureusement, si la panne dure plus de 20 secondes, il faut jeter la pâte

ŢIJŨĬſĸ

Q6: cycle où il en était lorsque le courant ac cycle où il en était lorsque le courant

·

In y a pas de touche de mise hors service puisque le robot-boulanger s'arrête automatiquement à la fin du cycle de préparation du pain ou de la pâte et du cycle de maintien au chaud. Le témoin de fonctionnement reste cependant allumé jusqu'à ce qu'on débranche l'appareil ou qu'on enfonce la touche de démarrage (START/RESET) et qu'on la maintienne enfoncée.

> Q5: Où se trouve la touche de mise hors service (OFF)?

Le robot-boulanger est doté d'un hublot permettant d'observer les différentes étapes de la préparation du pain. On peut vérifier rapidement au tout début du processus et, bien entendu, on peut ouvrir le couvercle pour ajouter des ingrédients lorsque le signal sonore l'indique. Il est toutefois déconseillé d'ouvrir le couvercle trop souvent lorsque le robot-boulanger est en service car le pain. Éviter d'ouvrir le couvercle après le début du cycle de pain. Éviter d'ouvrir le couvercle après le début du cycle de cuisson (la dernière heure du cycle). Il arrive parfois que de la condensation se forme sur le hublot après le premier cycle de mélange et de pétrissage. Cette condensation dis disparaît habituellement au début du cycle de cuisson de sorte qu'on peut très bien voir le pain gonfler.

Q4: Peut-on ouvrir le couvercle lorsque le robot-boulanger fonctionne?

Oui, lorsque la recette comporte des ingrédients périssables (comme du lait, du fromage, du babeurre ou des œufs). Ces aliments ne doivent pas rester à la température ambiante pendant de longues périodes. Dans certains cas, on peut remplacer le lait par du lait en poudre.

la minuterie?

Q3: Y a-t-il des cas où on <u>ne peut pas</u> utiliser

Retirer le plat de cuisson de l'appareil et le remplir d'eau chaude. Le laisser tremper de 30 à 60 minutes. Vider le plat et le retourner, puis dégager la lame tout en maintenant le raccord à oreilles au fond du plat. Se servir d'un cure-dent ou d'une brosse de cuisine douce pour nettoyer les restes de pâte collés dans le trou de la lame de pétrissage.

Q2 : Que faire si la lame de pétrissage reste coincée sur l'arbre du plat de cuisson?

processus de cuisson. Laisser la miche refroidir avant de tenter d'en sortir la lame de pétriscage (l'intérieur de la miche est BRÛLANT, on risque de se brûler en tentant d'en sortir la lame trop vite). Lorsque la miche est refroidie, se servir d'une cuillère en la lame de pétriscage. Insérer délicatement la cuillère ou la lame de pétriscage. Inserer delicatement la cuillère ou la spatule dans le dessous de la miche et défaire la croûte sutour de la lame de pétriscage. Ther la lame hors du pain. NE PAS utiliser un objet tranchant (comme un couteau ou un ustensile métallique) car celui-ci risque d'égratigner le un ustensile métallique) car celui-ci risque d'égratigner le revêtement antiadhésif de la lame de pétriscage.

La lame de pétrissage peut rester coincée dans la miche lorsqu'on retire le pain du plat de cuisson. Cela se produit car la croûte se forme autour de la lame pendant le

Q1 : Que faire si la lame de pétrissage reste coincée dans la miche? Est-ce normal? Comment retirer la lame de la miche

> Questions relatives au robot-boulanger



Sesoin d'aide?

Il arrive parfois que d'infimes quantités de farine ou d'ingrédients secs adhèrent aux parois du plat de cuisson au début du cycle de pétrissage. Lorsque la miche cuit et gonfle, les ingrédients secs collent au pain. Lorsqu'on a sorti le pain du plat de cuisson et qu'il a refroidi de 10 à 15 minutes, on peut enlever les ingrédients secs en les grattant aisément au moyen d'un couteau.

recommandé. Il est essentiel de bien verser les ingrédients dans l'ordre indiqué dans la recette et de bien les mesurer.

Le plat de cuisson est mal inséré dans l'appareil. S'assurer que le plat est bien verrouillé en place. Les ingrédients n'ont pas été ajoutés dans l'ordre

ingredients).

La lame de pétrissage n'est pas bien installée dans le
plat de cuisson. S'assurer qu'elle est bien enfoncée sur

Plusieurs facteurs contribuent au mélange approprié de la pâte. • La pâte peut être trop sèche (mauvaise mesure des

Q17: Pourquoi est-ce qu'il y a de la farine sur les côtés du pain à l'occasion?

Oui, mais il faut faire quelques expériences afin de déterminer les proportions appropriées d'ingrédients. Commencer par se familiariser avec le robot-boulanger et faire plusieurs miches de pain avant de faire des expériences. Ne jamais mettre plus de 4 2/3 t (américaines) ou 4 t (canadiennes) d'ingrédients secs (y compris les farines, l'avoine, la farine de maïs, le son, le blé concassé). Se servir des recettes du présent mode d'emploi pour déterminer le rapport entre les ingrédients secs et les liquides ainsi que les quantités de levure, de sucre, de sel et de shortening (ou de beurre ou de margarine) à utiliser.

Q16: Peut-on se servir du robot-boulanger pour Préparer sa recette de pain préférée?

Le gluten est la protéine de la farine qui rend la pâte élastique et qui lui permet de s'étirer et de prendre de l'expansion. Il fournit la structure du pain. La quantité de gluten varie d'un type de farine à un autre.

> તું પુંકરા-ce dne je gjnten? ે છે છે:

Oui, les pains de blé entier et multigrains sont plus trapus et plus denses que les pains blancs de base. Les farines de blé entier et de seigle sont plus lourdes que la farine blanche. C'est pourquoi ces pains ne gonflent pas autant lors de la cuisson. Bien souvent, ils renferment d'autres ingrédients (comme des flocons d'avoine, du son, des noix ou des raisins) qui contribuent à leur densité. Il est normal qu'un pain de blé entier ou multigrains ait une hauteur de 19 à 21 cm (de 7 à 8 po) et qu'un pain blanc ou de base ait une hauteur de 20 à 23 cm (de 8 à 9 po).

Pourquoi les miches sont-elles de hauteurs et de poids différents? Souvent, les pains de blé entier et multigrains sont plus trapus. Est-ce normal? pâtes farcies. La pâte n'a pas besoin de lever, on peut donc la sortir du robot-boulanger en se conformant aux directives de la recette à la page 34.

En fâit, le robot-boulanger comporte un réglage pour la préparation de la pâte. Lorsque celle-ci est prête, il faut l'en retirer et la façonner tout comme la pâte à pâtisserie. Pour ce faire, on peut utiliser une machine à pâte ou des moules spéciaux (semblables à ceux utilisés pour faire des muffins) pour façonner des raviolis ou d'autres types de nâtes farcies. La nâte n'a nas besoin de lever, on peut donc nâtes farcies. La nâte n'a nas besoin de lever, on peut donc

y ro: A quoi ressemblent les pâtes alimentaires préparées dans le robot-boulanger?

La pâte devrait avoir doublé de volume.

la pâte

Q12: Quand sait-on qu'il est temps de faire cuire

conventionnel.

Non, la pâte façonnée doit être cuite dans un four

Q11: Peut-on faire cuire les produits façonnés avec la pâte dans un four à micro-ondes?

Il arrive que la pâte soit collante à la fin du cycle de préparation de la pâte. Afin d'optimiser les résultats, la laisser tomber du plat de cuisson sur une surface légèrement enfarinée, la recouvrir et la laisser reposer pendant 10 minutes. Enfariner légèrement la surface et les mains lorsqu'on travaille la pâte. Elle devient alors plus facile à façonner et à diviser. Lorsque la pâte est façonnée, il faut la faire cuire dans un four conventionnel.

> Q10: La pâte est très collante et difficile à maniable?

> > portion est infime.

Non, ces deux ingrédients jouent un rôle important dans le processus de préparation du pain. Le sel empêche la levure de trop réagir et le pain de trop gonfler. Le mélange de sucre, de sel et de levure est très important dans le processus de préparation du pain. Se rappeler que la quantité totale de sucre et de sel répartie sur toutes les tranches, ce qui fait que la quantité de sel et de sucre par

LGCG[[G2]

Q9: Peut-on éliminer le sel ou le sucre des

Sesoin d'aide?

Need Help?



Q10:

When I make dough, it is very sticky and difficult to work with. How can I handle it more easily?

Dough may be somewhat sticky at the end of the dough cycle. This is normal. For best results, turn it out of the Baking Pan onto a floured surface, cover it and let it rest for 10 minutes. Lightly flour the board and your hands when handling the dough. This will make it easier to shape and divide. Once shaped, the dough must be baked in a conventional oven.

Q11:

Can I bake products formed from doughs in my microwave oven?

No, once shaped, the dough must be baked in a conventional oven.

Q12:

How do I know when dough is ready to bake?

Dough should have doubled in size.

Q13:

How does the pasta come out of the Breadmaker?

This breadmaker includes a setting to make dough for pasta. However, once the pasta dough is completed, it must be removed and shaped just like any dough must be rolled, braided, or otherwise shaped. You may use a pasta maker or pasta shaper (there are special pans—similar to muffin tins—to shape ravioli and some other kinds of filled pasta) to shape your pasta. Pasta dough does not need to rise, therefore it can be removed from the breadmaker according to the instructions in the recipes, see page 34.

Q14:

Why do the loaves vary in height and weight? The whole wheat and multi-grain breads are frequently shorter. Am I doing something wrong?

No, it is normal for whole wheat and multi-grain breads to be shorter and denser than basic white breads. Whole wheat and rye flours are heavier than white flour, therefore, they don't rise as much during the bread making process. They also typically have added ingredients, such as oats, bran, nuts and raisins, which contribute to the shorter height and denser texture. A 7-8 inch (19-21 cm) height for 100% whole wheat bread and other multi-grain breads is considered normal while 8-9 inches (20-23 cm) is normal for white or other basic breads.

Q15: What is gluten?

Gluten is the protein in flour that makes dough elastic and allows it to stretch and expand. It gives your bread structure. The amount of gluten varies from one flour to another.

Q16:

Čan I use my favorite bread recipes in my bread machine?

Yes, but you will need to experiment to get the right proportion of ingredients. Become familiar with the unit and make several loaves of bread before you begin experimenting. Never exceed a total amount of 4-2/3 cups (U.S) or 4 cups (Cdn.) dry ingredients (that includes flours, oats, cornmeal, bran cereal, cracked wheat, etc.). Use the recipes in this book to help determine the ratio of dry ingredients to liquid and amounts of yeast, sugar, salt, and shortening (or butter/margarine) to use.

Q17:

Why does some flour occasionally stick to the side of the bread?

There are many factors that may affect whether a dough mixes completely or ingredients stick to the sides:

- Dough may be too dry (ingredients may have been measured incorrectly).
- Mixing Paddle was not placed correctly in the Baking Pan. Be sure it is pushed securely onto the shaft.
- Baking Pan is not placed in the unit correctly. Be sure to "lock" the Pan into place.
- Ingredients were not added in the recommended order. It is very important to add ingredients in the order listed in the recipe and to measure accurately.

Sometimes during the initial mixing period, small amounts of flour and dry ingredients may get stuck to the sides of the Baking Pan. When the loaf rises and bakes, the dry ingredients may stick to the bread. Once the loaf is removed from the Baking Pan and has cooled 10-15 minutes, the dry ingredients may be scraped off the loaf easily with a knife.

Q18:

Čan I make cakes and quick breads (breads that do not use yeast) in my breadmaker?

No, the breadmaker is designed to mix, knead, and bake yeast breads. It is not recommended for use with non-yeast foods, such as cakes, cookie dough or quick breads. These foods use leavening agents (baking powder, and/or baking soda) that react best with short mixing and baking. If you are looking for something to satisfy your sweet tooth, there are several recipes in this book for sweet breads.

35

Need Help?



Why does my bread rise and then collapse or form craters?

Your bread may be rising too fast. To decrease the rate of rising, try reducing the amount of sugar, increasing the amount of salt slightly, or reducing the amount of yeast. Refer to the "Trouble Shooting Guide" on pg. 13 for correct adjustments.

Q20:

Is it important for ingredients to be at room temperature before adding them to the Baking Pan?

No, as long as ingredients are not extremely cold or hot. Milk, eggs, butter/margarine, and yeast can be added directly from the refrigerator with good results. When a recipe calls for water, use lukewarm water since it's easy to get from the tap.

Q21:

Which kind of yeast is the best to use?

Yeast specially packaged for Bread Machines, Traditional Dry Yeast, Rapid Rise, or Quick Rise Yeast, can all be used with good results. The most important thing is to be sure the expiration date is not up. All the recipes in this cookbook were developed using Bread Machine Yeast. If you prefer to use Traditional, Quick Rise or Rapid Rise Yeast, increase the amount of yeast you use in the recipe by 1/4 teaspoon.

Q22:

Sometimes when I cut my bread, it's too sticky and it falls apart or it starts to mash down and won't slice cleanly. What can I do?

If your bread is sticky or mashes down, it may be too hot! Be sure to allow 15 to 30 minutes for your bread to cool before slicing. Place finished bread on a wire cooling rack to let air circulate around it. You may want to try using an electric knife to slice bread instead of cutting it manually. An electric knife has blades that slide back and forth to let you slice straight through bread and avoid mashing it down by putting pressure on the top of the loaf.

Why did I end up with a short, dense, doughy bread? Why didn't the bread rise?

The most common reason for unrisen bread is the yeast. Maybe you forgot to add the yeast. Perhaps the yeast was bad or expired (always check expiration dates). Also, if the mixing wasn't complete, you may have rising problems. Did you check to see if the mixing paddle was moving at the beginning of your cycle?

Q24:

What will happen if I leave the bread in the Baking Pan after baking?

This unit has a 60-minute "Keep Warm" cycle that lets you leave the bread in the pan for up to an hour after baking is completed. Once that warming cycle is over, it's best to remove the bread immediately or the bottom of your loaf will absorb moisture and become soggy. The soggy part of the bread will not be as tasty when it dries out and it will go stale quickly. The sides of the bread may also become moist and mushy.


Other Questions?





Copyright© 1995-2000 Applica Consumer Products, Inc.

Form No. 168633-43-RV-02





Copyright© 1995-2000 Applica Consumer Products,



9826-IEZ-008-I Prière de nous téléphoner sans frais

Santres questions?

l'humidité et devenir mous.

bien en place au début du cycle.

∶₽2∂

rapidement. Les côtés du pain peuvent aussi absorber

et de devenir mouillé. La partie mouillée risque de ne pas

la miche ou le fond de celle-ci risque d'absorber l'humidité

cuisson. Par la suite, il vaut mieux retirer immédiatement.

de 60 minutes qui permet de laisser le pain dans l'appareil

Lappareil comporte une fonction de maintien au chaud

plat de cuisson à la fin de la préparation?

Ale se passed is li-1-assed as authorized as

pas complètement levé. Vérifier si la lame de pétrissage est

La raison réside souvent dans la levure. Elle a peut-être été

pain sans l'ecraser en y exerçant une pression sur le dessus.

mouvement de va-et-vient qui permettent de trancher le

main. Les lames du couteau électriques exercent un

utiliser un couteau électrique au lieu de le couper à la

et 30 minutes avant de le trancher. On peut également

brobablement trop chaud! Le laisser refroidir entre 15

miettes ou qu'il s'altaisse et qu'on n'arrive dnand on le coupe et qu'il se détasse en

bas a le couper. Que se passe-t-il alors?

Il arrive partois que le pain soit collant

pétrissage n'a pas été complet, il se peut que le pain n'ait

vérifier la date d'expiration). En outre, si le cycle de

Pourquoi le pain est-il trapu, dense et

jėvėl sed li-1-e n ioupnuog sxuėjėd

oubliée. Il se peut qu'elle ne soit plus fraîche (toujours

avoir bon goût si on la laisse sécher et elle rassira

beugsut nu maximum d'une heure après la fin de la

de 1/4 de cuillère à thé. à action rapide, augmenter la quantité de levure indiquée robot-boulanger. Lorsqu'on veut utiliser de la levure séche mode d'emploi ont été essayées avec de la levure pour récipient n'est pas atteinte. Toutes les recettes du présent faut s'assurer que la date d'expiration indiquée sur le robot-boulanger ou de la levure sèche à action rapide. Il Il est préférable d'utiliser de la levure pour

¿xəsijih no-itob əxuvəl əb əqvi ləu

l'eau, verser de l'eau tiède à même le robinet. obtenir de bons résultats. Lorsque la recette demande de lait, les œuts, le beurre ou la margarine et la levure et chauds. On peut verser directement du réfrigérateur le Non, en autant qu'ils ne soient pas trop froids ni trop

gaus je bjat qe cnissou; température ambiante avant d'être versè Est-ce que les ingrédients doivent être à la

appropriées. page 13 pour connaître les mesures correctives quantité de levure. Consulter le guide de dépannage à la et d'augmenter celle de sel légèrement, ou diminuer la le taux de levage, essayer de diminuer la quantité de sucre

s attaisse ou forme des cratéres? Pourquoi est-ce que le pain gontle, puis

comporte un bon choix de pains sucres. Lorsqu'on cherche à se sucrer le bec, le livre de recettes mieux sur de courts délais de mélange et de cuisson. chimique ou du bicarbonate de soude) qui réagissent aliments utilisent des agents de levage (comme de la levure gâteaux, des biscuits ou des pains sans levain). Ces bont. bréparer des aliments sans levain (comme des cuire des pains au levain. Il n'est pas conseillé de s'en servir Non, le robot-boulanger est conçu pour melanger, pétrir et

ievain dans le robot-boulanger? sues suied səp 19 xneətêg səb əriet no-tuə





:220

Il lève probablement trop rapidement. Pour en diminuer